

HANDSFREE NA MOTORKU S FUNKCÍ INTERKOM BT-S2



Uživatelský manuál

Popis

BT-S2 s funkcí interkom a s funkcí automatického přijetí hovoru. Prostřednictvím handsfree si můžete užít i poslech hudby. Zařízení lze jednoduše připevnit na helmu. Zařízení je také vodě odolné. Zařízení je určeno pro řidiče motorky a jejich spolujezdce. Řidič se spolujezdcem nebo s ostatními řidiči motorky mohou udržovat komunikaci bezpečně během řízení. Zařízení je kompatibilní s mnoha telefony s Bluetooth. Zařízení lze namontovat na jakýkoli typ helmy.

Obsah balení



HEADSET



KLÍČ



PODLOŽKA

KLIP HEADSETU
ŠROUBY



NABÍJEČKA




PODLOŽKA NA HELMU



AUDIO KABEL

Zařízení



1. Tlačítko telefonu
2. Tlačítko zapnout/vypnout/interkom
3. Port nabíjení a port headsetu
4. Konektor headsetu
5. Mikrofon
6. Ušní reproduktor
7. Rozhraní kabelového vstupu

Hlavní funkce

- (1) Bezdrátové zařízení spojené prostřednictvím Bluetooth s telefonem v rozsahu až 10 m. Přenos interkom mezi motorkou a motorkou nebo jezdcem a spolujezdcem až do v rozsahu 800-1000 m. Až 10 h hovoru po spojení s telefonem. Až 8 h spojení prostřednictvím interkomu. Až 300 h pohotovostní režim.
- (2) Volání, přijímání hovoru, odmítnutí hovoru, zavěšení hovoru.
- (3) Automatické přijetí hovoru z mobilního telefonu.
- (4) Podpora hlasového přenosu.
- (5) Podpora vytáčení posledního telefonního čísla.
- (6) Funkce FM rádia.


- (7) Hudba z mobilního telefonu pomocí A2DP nebo GPS.
- (8) Ovládání hudby v mobilním telefonu prostřednictvím AVRCP, další skladba, předchozí skladba, pauza, přehrávání.
- (9) Automatické přepínání mezi Bluetooth telefonu, interkomu a stereo hudbou.
- (10) DSP potlačení ozvěny a potlačení hluku napomáhá k lepšímu a čistému zvuku i za vysokých rychlostí.
- (11) Panel s tlačítky je vodotěsný a odolný proti slunci.
- (12) Audio kabel k MP3, GPS, walkie-talkie atd.

Použití klipu headsetu

1. Použijte přiložený klíč a uvolněte klip. Uvolněte klip tak, aby mohlo dojít k jeho nasazení na helmu.
2. Ujistěte se, že je klip zasunut pod polstrováním helmy.
3. Nastavte klip tak, aby byl umístěn v požadované poloze na helmě.
4. Použijte opět klíč a klip zajistěte.

Instalace interního telefonu (headsetu/zařízení)

1. Vezměte telefon headsetu a zasuňte ho do klipu umístěného na helmě. Ujistěte se, že je zařízení dobře uchyceno a zabezpečeno. Vyzkoušejte tah nahoru.



2. Poté do vnitřní části helmy upevněte reproduktor a mikrofon. Poté použijte podložku a upevněte reproduktor. Opět vyzkoušejte, že vše drží na svém místě. Podložku umístěte do pozice ve výši ucha v ušní kapse helmy.

Helmu si budete muset několikrát nasadit, abyste našli optimální polohu pro nasazení podložky. Ve chvíli, kdy naleznete správnou pozici, odstraňte ochranné proužky a přichyťte podložku.

3. Poté, vezměte reproduktor a připevněte ho k podložce. Natočte rameno mikrofону dolů k ústům. Rameno mikrofónu je flexibilní, lze ho posunout do požadované pozice. Některé helmy disponují vyjímatelnou polstrovanou částí. Pokud to jde, veďte reproduktor a mikrofón pod polstrováním.



4. Zarovnejte kolíky a zapojte zástrčku headsetu do zásuvky headsetu. Zástrčku lze vložit v jedné pozici.

5. Zajistěte kabel zástrčky headsetu do vnitřní části helmy. Zastrčte všechny ostatní kabely také do helmy. Ujistěte se, že jen malá část kabelu vyčuhuje ven. Poté je zařízení nainstalováno.

Poznámka: další varianta instalace interního telefonu

Zařízení lze také přímo nainstalovat na okraj helmy za pomoci přiložené podložky na helmu. Postupujte podle následujících obrázků.



Rychlé odstranění zařízení



Vyjměte zařízení stisknutím zámku podle obrázku a poté vyjměte zařízení pohybem nahoru.

Nabíjení – AC a USB



Různé země preferují jiné typy adaptérů.

Před prvním použitím, zařízení plně nabijte. Zařízení lze také nabít prostřednictvím USB kabelu za pomoci počítače. Na cestách využijte přiložený více napěťový napájecí USB adaptér.

Nabíjecí kabel disponuje malým USB určeného pro počítač nebo AC adaptér. Před zastrčením se ujistěte správnou orientací portu a zástrčky. Během nabíjení, LED bude svítit červeně. Po nabití, LED zhasne. Doba nabíjení je cca 4 h.

Poznámka: Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, nabijte ho prosím alespoň jednou za měsíc. Na závadu způsobenou nesprávným nabíjením se záruka nevztahuje.

Zapnutí zařízení a přechod do pohotovostního režimu

Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s. Poté uslyšíte oznámení „Di“ tón a LED začne modře problikávat. Poté bude zařízení převedeno do pohotovostního režimu.

Vypnutí zařízení

Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 5 s. Poté uslyšíte „Di“ tón a LED zhasne.

Poznámka: Pokud zařízení vypínáte, neuvolňujte tlačítko zapnout/vypnout ve chvíli, kdy uslyšíte „Dudu“ tón. Pokud se tak stane, historie připojení Bluetooth bude vymazána.

Připojení zařízení k mobilnímu telefonu

1. Zapněte zařízení a převedte ho do pohotovostního režimu (pouze modrá LED bliká).
2. Zapněte Bluetooth na mobilním telefonu.
3. Vyhledejte zařízení BT-S2.
4. Spojte zařízení. Úspěšné spojení bude potvrzeno tónem „DiDi“.

Ovládání

Přijetí hovoru: krátce stiskněte tlačítko telefonu

Automatické přijetí hovoru: podle modelu telefonu, zařízení automaticky přijme hovor po 8-16 s vyzvánění.

Odmítnutí hovoru: stiskněte a přidržte tlačítko telefonu po dobu 2 s (uslyšíte tón „Du“).

Ukončení hovoru: Ve chvíli, kdy je hovor aktivní, krátce stiskněte tlačítko telefonu.

Vytáčení posledního telefonního čísla: v pohotovostním režimu, stiskněte a přidržte tlačítko telefonu po dobu 2 s, dokud neuslyšíte tón „Du“.

Přejít k telefonnímu hovoru během interkomového hovoru: stiskněte a přidržte tlačítko telefonu po dobu 2 s, dokud neuslyšíte tón „Du“.

Poznámka: Uvedené funkce nemusí u všech modelů mobilních telefonů fungovat.

Ovládání hudby

Přehrávání/Pauza: krátce stiskněte tlačítko telefonu

Další skladba: stiskněte tlačítko +

Předchozí skladba: stiskněte tlačítko -

Nastavení hlasitosti

Dlouze stiskněte tlačítko + a zvýšte hlasitost. Dlouze stiskněte tlačítko – a hlasitost snižte. Hlasitost ovládejte při interkom hovoru, přehrávání hudby, FM radia.

Poznámka: Uvedené funkce nemusí u všech modelů mobilních telefonů fungovat.

Spojení dvou zařízení v režimu interkom

1. Obě zařízení vypněte. Poté stiskněte a přidržte tlačítko interkomu u obou zařízení do doby (cca 6 s), než zařízení začne červeně/modře blikat. Pokud bude zařízení svítit modře, stále tlačítko přidržte.
2. Krátce stiskněte tlačítko interkomu pouze u jednoho zařízení. Zařízení začne vyhledávat druhé zařízení a pokusí se s ním spojit. Poté bude zahájen interkom hovor.
3. Pokud spojení selže, postup opakujte, mějte obě zařízení umístěné v blízkosti. Ujistěte se, že kolem obou zařízení není zapnuté Bluetooth mobilního telefonu.
4. Ve chvíli, kdy se zařízení spojí, není potřeba poté spojení obnovovat. Při opětovném spojení obou zařízení, obě zařízení převedte do pohotovostního režimu (modrá LED problikává). Poté na jednom zařízení stiskněte tlačítko interkomu.

Poznámka: Pokud budete chtít spojit dvě zařízení prostřednictvím interkomu a zároveň s mobilním telefonem, postupujte podle postupu:

1. Připojte dvě zařízení prostřednictvím Bluetooth tak, jak je uvedeno výše. Poté obě zařízení vypněte.
2. Poté jedno zařízení zapněte a zároveň zapněte Bluetooth mobilního telefonu. A spojte mobilní telefon se zařízením.
3. Poté zapněte druhé zařízení a stiskněte tlačítko interkomu a spojte dvě zařízení a zahajte interkom hovor.

Spojení tří zařízení v režimu interkomu

1. Postupujte podle instrukcí uvedených výše. Použijte následující kombinaci: (A-B, B-C, A-C).
2. Ujistěte se, že třetí zařízení je vypnuto a spojte další dvě zařízení spolu.
3. V jednu chvíli může být v provozu pouze 1 připojení. Po úspěšném párování lze spojení přepínat, ukončením jakéhokoli živého hovoru a návratem do pohotovostního režimu.
4. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko 1x interkomu, a spárujte s prvním zařízením, nebo 2x a spárujte s druhým zařízením.
5. Stisknutí tlačítka interkomu 1x nebo 2x závisí na tom, jak jste provedli sekvenci párování se třetím zařízením. Po prvním úspěšném párování si zařízení ponechají pořadí.
6. Například: Pokud bude na zařízení A stisknuto 1x tlačítko interkomu, zařízení A zavolá zařízení C. Pokud na zařízení A stisknete tlačítko interkomu 2x, zařízení A poté zavolá zařízení B.

Pokud bude na zařízení B stisknuto 1x tlačítko interkomu, poté zařízení B zavolá zařízení C. Pokud na zařízení B stisknete tlačítko interkomu 2x, zařízení B poté zavolá zařízení A.

Pokud bude na zařízení C stisknuto 1x tlačítko interkomu, poté zařízení C zavolá zařízení A. Pokud na zařízení C stisknete tlačítko interkomu 2x, zařízení C poté zavolá zařízení B.

Reset do továrního nastavení

1. Pokud máte potíže s párováním, převedte zařízení do továrního nastavení.
2. Zapněte zařízení a přejděte do pohotovostního režimu. Stiskněte a přidržte poté tlačítko zapnout/vypnout po dobu 5 s, dokud neuslyšíte tón „DuDu“. Po zaznění tónu tlačítko uvolněte.
3. Záznamy budou smazány.

FM rádio

Zapněte zařízení. Stiskněte a přidržte tlačítko telefonu po dobu 2 s, dokud neuslyšíte tón „du“. Tlačítko uvolněte a zařízení přejde do režimu rádia. Krátce stiskněte tlačítko + nebo – a vyberte požadovaný kanál. Ve chvíli, kdy rádio hraje, stiskněte a přidržte tlačítko telefonu po dobu 2 s a rádio vypněte.

Poznámka: Postupujte podle následujících instrukcí a vylepšete funkci rádia:

1. Sluchátka jsou rozvinutá.
2. Rádio poslouchajte ve venkovním prostoru nebo v blízkosti okna.

Použití audio kabelu

Zasuňte audio kabel do rozhraní určeného pro audio kabel. Lze spojit MP3, GPS, mobilní telefon.

Audiokabel k vysílačce (Walkie-talkie) lze také vložit do rozhraní na audio kabel. Zařízení lze poté použít ke spojení více zařízení v jednu chvíli.

Audiokabel k vysílačce není součástí balení.

Poznámka: kabelový adaptér se může lišit model od modelu walkie-talkie.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz