

HANDSFREE SADA DO AUTA 2v1 S HANDSFREE DO UCHA




Uživatelský manuál

Popis a instalace

SP16 je multifunkční handsfree 2v1 do automobilu na sluneční clonu. Prostřednictvím kovového klipu v zadní části, připevníte zařízení na sluneční clonu.

Zařízení je složeno ze dvou částí: reproduktor a sluchátko. Části lze použitím odděleně.




Reproduktor




Sluchátko

Popis částí



- A Multifunkční tlačítko
- B Tlačítko zapnout/vypnout
- C USB nabíjecí port
- D LED indikátor



- E Mikrofon
- F Reproduktor
- G Nabíjecí stanice sluchátka
- H Sluchátko
- I Kovový klip

Bluetooth párování

1. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zapněte zařízení.
2. LED indikátor začne rychle modře blikat – čekání na spárování.
3. Vezměte mobilní telefon a zapněte Bluetooth. Vyhledejte zařízení SP16 a zařízení spárujte.
4. Pokud bude spárování úspěšné, modrý LED indikátor bude blikat pomalu.



Funkce vibrace

1. Pokud během 3 min nebude zařízení spojeno/spárováno s mobilním telefonem, automaticky přejde do režimu spánku.
2. Ve chvíli, kdy zařízení zaznamená vibraci (otevření/zavření dveří), automaticky se probudí z režimu spánku. Automaticky se připojí k mobilnímu zařízení.



Nabíjení

Spojte USB kabel zařízení s adaptérem automobilu. Během nabíjení bude LED indikátor zařízení svítit červeně. Ve chvíli, kdy zařízení bude nabito, červená LED zhasne.

Pokud zařízení nabíjíte prvně, nabíjejte ho alespoň 3 h. Rychlost nabíjení lze ovlivnit tím, že zařízení vypnete.



Přijmutí/odmítnutí hovoru

1. Ve chvíli, kdy zaznamenáte příchozí hovor, stiskněte multifunkční tlačítko – umožnění hovoru prostřednictvím reproduktoru. Hovor následně ukončete opětovným stisknutím multifunkčního tlačítka.



2. Ve chvíli, kdy zaznamenáte příchozí hovor, vyjměte sluchátko ze zařízení a provedte hovor. Hovor ukončete tím, že sluchátko opět vložte zpět do zařízení.




Použití sluchátka samotného

1. Pokud bude potřeba, sluchátko lze použít separátně od reproduktoru.
2. Stiskněte krátce tlačítko sluchátka – přijmutí/odmítnutí hovoru. Pravděpodobně bude sluchátko vyžadovat spárování.
3. Dlouze stiskněte tlačítko sluchátka – sluchátko zapnete a přejděte do režimu spárování. Aktivujte připojení SP16.

Ovládání

Krátce stiskněte multifunkční tlačítko – přehrávání/pauza. Otočte tlačítkem doleva – snížení hlasitosti. Otočte tlačítkem doprava – zvýšení hlasitosti.



Specifikace

Verze Bluetooth: V 5.0

Bluetooth protokol: HFP, HSP, A2DP

Přenos: třída 2

Rozsah Bluetooth: 0-10 m

Nabíjecí proud: DC 5 V 400 mA

Kapacita baterie: 3.7 V 1200 mA/65 mA

Doba nabíjení: cca 3 h

Doba provozu: cca 20 h

Pohotovostní režim: až 1000 h

Rozměr: 134 x 65 x 25 mm

Hmotnost: 180 g

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz