

PALUBNÍ DISPLEJ S NÁKLONOMĚREM DO AUTA X95



Uživatelský manuál

Pečlivě si přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Pokud se zařízení poškodí nebo způsobí jiné škody v důsledku nedodržení návodu, výrobce ani distributor nenese zodpovědnost za jakékoli škody nebo újmy na zdraví uživatele.

Úvod

Jedná se o multifunkční zařízení s vestavěným víceosým gyroskopem a systémem GPS, který dokáže měřit sklon a náklon, stupeň sjíždění a stoupání terénních vozidel. Poskytuje také údaje o rychlosti vozidla, nadmořské výšce a směru jízdy vozidla a má funkci vysoce přesných satelitních hodin v reálném čase.

Instalace


1) Instalace do cigaretového zapalovače/autonabíječka:

Vložte adaptér autonabíječky do cigaretového zapalovače. Poté vložte druhou část USB kabelu do zařízení. Nalepte oboustrannou lepicí pásku na základnu zařízení a poté ji řádně nainstalujte na palubní desku.

2) Instalace kabelu:

Připojte červený vodič kabelu (součástí zařízení), k napájení ACC a černý vodič k uzemňovacímu vodiči a poté zasuněte konektor mini USB na druhém konci kabelu do zařízení. Na základnu zařízení nalepte oboustrannou lepicí pásku a poté jej řádně nainstalujte na palubní desku. Poznámka: Pokud se zařízení nevypne poté co vypnete motor vozidla, odpojte kabel autonabíječky (pokud bude vozidlo dlouhodobě stát). Jinak hrozí k podpětí baterie. Přepojený kabel by neměl být připojen přímo k napájení z baterie, jinak by při dlouhodobém používání mohlo dojít k podpětí baterie.

Vzhled, rozhraní, popis



1. LCD-displej; 2. Tlačítko/LED; 3. Mini USB

Tlačítko/LED

Tlačítko: krátce stiskněte tlačítko a přepínáte uživatelské rozhraní; dlouze stiskněte tlačítko a vstupte do režimu nastavení nebo do režimu kalibrace.

LED: 0.5 s rychle bliká – slabý satelitní signál bez udání pozice; 5 s pomalu bliká – nalezení pozice.

Specifikace uživatelského rozhraní



Vodorovný výškoměr pro terénní vozidla

Záporné hodnoty pro stupnice vlevo; kladné hodnoty pro stupnice vpravo.

V tomto rozhraní, dlouze stiskněte tlačítko - automaticky z kalibruje parametr výškoměru na hodnotu 0.



Rozhraní satelitního signálu pro zeměpisnou délku a šířku

Pořadí ze shora dolů: rychlost vozidla, čas, nadmořská výška, směr, číslo družice pro určování polohy, síla signálu satelitu, zeměpisná délka a šířka.



Elektronický kompas pro měření rychlosti a nadmořské výšky

Pořadí ze shora dolů: nadmořská výška, směr, rychlost vozidla, počet družic pro určování polohy a čas.



Rozhraní data a času

Pořadí ze shora dolů: datum, čas, počet satelitů pro určování polohy a dny v týdnu.



Rozhraní pro řízení vozidla

Pořadí ze shora dolů: čas, aktuální rychlost, aktuální doba jízdy, aktuální ujetá vzdálenost a napájecí napětí.

Nastavení menu



Dlouhým stisknutím funkčního tlačítka vstupte do nabídky nastavení a poté krátkým stisknutím nastavte parametr a dlouhým stisknutím nastavte další parametr. Menu nastavení opustíte a vrátíte se zpět 10 s poté, co neprovedete žádnou akci.

Jednotka rychlosti: km/h nebo mph

Alarm rychlosti: nastavení překročení rychlosti, 120 km/h je výchozí

Nastavení rychlosti: nastavení chyby rychlosti, 103 % je výchozí

Nastavení hodin: Satelitní časové pásmo, prosím nastavte si správný místní čas

Nastavení barvy: vyberte barvu, bílá barva je výchozí

Příslušenství

Hlavní jednotka (1x): 85 * 80* 60 mm

Nabíjecí kabel do vozidla (1x): 1.5 m mini USB

Miniaturní napájecí kabel USB (1x): 0.8 m

Uživatelský manuál (1x)

Osvědčení o shodě (1x)

Oboustranná adhesivní páska (2x)

Parametry

Pracovní napětí: DC5-28 V

Pracovní proud: 50 Ma (MAX)

Klidový proud: 5 mA

Ochrana obvodu: ochrana proti přepětí, přepětiová ochrana

Pracovní teplota: -20-70 °C

Čas satelitního určování polohy: 45 s při studeném startu, 3 s při horkém startu (když vozidlo stojí na volném prostranství).

Poznámka: Uvedené ilustrace a obrázky jsou pouze ilustrativní. Rozhraní se může měnit model od modelu zařízení bez předchozího upozornění výrobce.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz