


HANDSFREE DO HELMY LX3




Uživatelský manuál

Obsah balení




Funkce



Intelligentní redukce zvuku
Možnost připojení ke 2 telefonům
Stereo hudba
Voděodolné
Kompatibilita s Apple a Android

Hlasový hovor
Hlasová výzva
Ovládání přehrávání
Funkce Bluetooth
Režim osvětlení

Instalace




1. Zatlačte na zadní klip a zasuněte ho do vnitřního okraje helmy.
2. Nasadte přilbu do polohy uší. Odstraňte podšívku a připevněte semišové podložky.
3. Zahákněte headset. Kratší část zahákněte na levou stranu.
4. Připevněte podložku na levou a pravou stranu helmy (obdélníková podložka, viz obrázek v sekci Popis). Nasadte mikrofon do pozice, kde se nacházejí ústa a vhodně ho nastavte.
5. Vložte zástrčku do jacku.
6. Dokončete instalaci.

Demontáž



1. Z jacku vyjměte zástrčku.
2. Zatlačte na klip a zařízení vyjměte z helmy.
3. Vyměňte zařízení.

Popis



Ovládání

Multifunkční tlačítko

Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s (zařízení je vypnuto) a zařízení zapnete. Modrá LED zabliká a uslyšíte hlasové oznámení „power on“. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s (zařízení je zapnuto) a zařízení vypnete. Modrá LED bude svítit 1 s a zazní oznámení „power off“.

Režim párování:

Zařízení vypnete. Poté stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko po dobu 3 s. Modrá LED začne rychle blikat. Po úspěšném spárování, modrá LED bude blikat 1x za 6 s.

Přijetí hovoru:

Stiskněte multifunkční tlačítko pro přijetí hovoru, nebo nejprve zavolejte na mobilní telefon druhé strany. Hovor bude automaticky přijat.

Ukončení hovoru:

Krátce stiskněte tlačítko a hovor ukončete.

Odmítnutí hovoru:

Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s a hovor odmítněte.

Vytáčení:

2x stiskněte tlačítko a vytočte poslední hovor (po připojení zařízení).

Přehrávání hudby/pauza:

V režimu přehrávání hudby, 1x tlačítko stiskněte.

Jazyk:

Bez předchozího párování, 2x stiskněte tlačítko a vyberte požadovaný jazyk (angličtina/čínština).

Tlačítko zvýšení hlasitosti

Zvýšení hlasitosti:

V režimu přehrávání/hovoru, stiskněte a přidržte dlouze tlačítko. Zvukové oznámení „Didi“ – maximální zvýšení hlasitosti.

Další skladba:

V režimu přehrávání, krátce stiskněte a přejděte na další skladbu.

Tlačítko snížení hlasitosti

Snížení hlasitosti:

V režimu přehrávání/hovoru, stiskněte a přidržte dlouze tlačítko. Zvukové oznámení – nejnižší hlasitosti.

Poslední skladba:

V režimu přehrávání, krátce tlačítko stiskněte.

Hlasové výzvy:

2x stiskněte tlačítko (ve chvíli, kdy není přijímán hovor) a přejděte do režimu.

Tlačítko MODE

Krátce stiskněte a zapnete světlo.

Bluetooth LED indikátor a oznámení

Zapnutí: úspěšné Bluetooth spojení – modrá LED bliká 1x za 6 s; odpojené Bluetooth – modrá LED rychle bliká a uslyšíte zvukovou výzvu odpojeno „disconnect“.

Nízký stav baterie: každých 5 min, zařízení vydá oznámení o nízkém stavu baterie – „battery low“.

Nabíjení: během nabíjení – červená LED svítí; po plném nabití – zelená LED svítí

Hlasové oznámení: před zapnutím a spárováním zařízení, 2x stiskněte tlačítko a vstupte do režimu a vyberte jazyk (Chinese prompt tone a English language selected).

Specifikace

Verze Bluetooth: 5.0

Přenosová vzdálenost: 10 m

Pracovní čas: > 20h

Pohotovostní režim: 600 h

Nabíjecí baterie: 3.7 V/1200 ma polymerní baterie

Doba nabíjení: 3 h

Nabíjecí rozhraní: typ-C

Nabíjecí napětí: USB 5V 1A

Upozornění

Zařízení chraňte před ostrými předměty. Jinak hrozí riziko poškrábání a poškození zařízení. Zařízení chraňte před ohněm. Nevhazujete zařízení do ohně, jinak hrozí riziko výbuchu. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, skladujte ho na suchém a bezprašném místě. Zařízení pravidelně 1x za měsíc nabíjejte.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz