

KRÁJEČ SÝRŮ NEREZOVÝ



Uživatelský manuál

Popis

Praktický kuchyňský univerzální nerezový kráječ nejen pro milovníky sýrů, ale i paštik, másla, měkkého ovoce a zeleniny.

Zařízení se skládá z nerezové desky o rozměru 120 x 210 mm a výšky 18 mm pro snadné a bezpečné uložení sýrů, paštik, ovoce či zeleniny během krájení. Zařízení dále disponuje krájecí strunou (součástí balení jsou i náhradní struny, délka struny 140 mm), která je umístěna na páce s ergonomickou rukojetí. Na spodní části zařízení se nacházejí čtyři protiskluzové gumové nožičky, které zajišťují stabilitu během krájení. Po použití otřete zařízení čistým vlhkým hadříkem z mikrovlákna.

Instalace krájecí struny



1. Uvolněte šroub na rukojeti. Vyměňte strunu z děr drážky na obou stranách.

2. Vložte jeden konec struny do drážky rukojeti.

3. Vložte druhý konec struny do otvoru drážky na opačné straně ve spodní části zařízení. Zašroubujte a utáhněte šroub umístěný na druhém konci u rukojeti zařízení.

4. Pokud po instalaci krájení není hladké/jednoduché/struna naráží na okraj, uchopte na okraji strunu a lehce ji nastavte tak, aby struna zajela do drážky zařízení.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz