

STARTRC PODVOZEK LED OSVĚTLENÍ PRO DJI MINI 3 PRO



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Výrobce ani distributor nenese zodpovědnost za případnou špatnou manipulaci a poškození dronu.


Popis

LED podvozek jako rozšířené příslušenství pro drony DJI Mini 3 Pro. Podvozek má prodlouženou délku ramen o délce 28 mm. Lépe tak chrání spodní objektivy dronu při startu a přistání. Zařízení je určeno především pro létání v noci nebo za nepříznivých světelných podmínek. LED je určeno nejen pro zábavu, ale především k identifikaci dronu ve tmě. Zařízení disponuje vestavěnou dobíjecí baterií, kterou lze pohodlně nabíjet. Světla LED mají 3 režimy: rychlé blikání, pomalé blikání a stálé svícení.

Funkce

1. Prodloužená délka ramen, jednoduchá instalace
2. Vyklápěcí ramena, snadné skladování
3. Bezpečné noční létání
4. Vestavěná nabíjecí baterie (pomocí USB kabelu)

Vyklápěcí ramena



Specifikace

Model: ST-1111016

Hmotnost: 20 g

G. W.: 50 g

Typ baterie: lithiová

Pracovní teplota: -10 – 60 °C

Teplota skladování: -10 – 45 °C

Materiál: ABS

Rozměr balení: 103 x 59.5 x 27 mm

Doba nabíjení: 40 min

Životnost baterie: 50 min

Kapacita baterie: 60 mAh

Během nabíjení indikátor LED svítí červeně. Po plném nabití, indikátor zhasne.

Rozměr před složením: 102 x 92 x 28 mm

Rozměr po složení: 102 x 59 x 20 mm

Instalace

1. Rozložte ramena dronu a otočte jej. Přední háček LED podvozku nasadte na přední spodní část dronu (ze spodu), jak je znázorněno na obrázku níže.
2. Zatlačte do středu LED podvozku a zacvakněte středovou sponu do středové drážky těla dronu.
3. Rozložte obě strany LED podvozku a poté malé spony zacvakněte do mezery na levé a pravé straně dronu.
4. Poté stiskněte tlačítko zařízení a rozsviňte LED světla zařízení.


Režimy:

1x stiskněte tlačítko – rychlé blikání LED

Poté opět stiskněte tlačítko – pomalé blikání LED


Poté opět stiskněte tlačítko – LED světla svítí

Poté opět stiskněte tlačítko – LED světla vypněte



Demontáž

1. Složte obě ramena.
2. Umístěte přední část dronu směrem dopředu, stiskněte střední vnější strany podvozku a zatlačte.
3. Vyjměte zařízení z dronu.



Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz