

MINI KAMERA A9

DV 1080 P



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Zařízení disponuje funkcí monitorování HD v reálném čase na krátkou vzdálenost, nahrávání HD videa na TF kartu, nahrávání ve smyčce, detekce pohybu, přehrávání, nahrávání videa, synchronizace nahrávání.

Aplikace

1. varianta: v internetovém obchodě Apple Store (iOS) vyhledejte aplikaci V380Pro. Aplikaci stáhněte a nainstalujte.
2. varianta: v internetovém obchodě Google Play (Android) vyhledejte aplikaci, stáhněte a nainstalujte. Případně naskenujte uvedený QR kód. Během prvního použití, zařízení iniciujete.



Indikátor LED

Střídavě se rozsvěčující dvě světla – vyhledávání sítě

Červená LED dlouze svítí – stav krátkého dosahu

Modrá LED svítí – vzdálený status, po nastavení dálkového ovládání

Žlutá LED svítí – nabíjení

Když je duální LED zapnutá, zhasne a červená LED svítí – stav krátkého dosahu.

Reset a spojení

Spojte zařízení s adaptérem. Stiskněte tlačítko MODE po dobu 5 s a zařízení resetujte. Po resetování, se modrá LED rozsvítí a červená LED začne blikat.

1. Stažení aplikace

Krátký dosah

Zapněte kameru – v mobilním telefonu vyhledejte WiFi hotspot a spojte.




Po spojení s WiFi hotspot, otevřete nainstalovaný software V380Pro.

Přímé AP spojení


Přímé připojení k přihlašovacímu rozhraní nevyžaduje přihlašovací účet, klikněte na APP "Try without account" a vstupte, sjedte stránkou dolů, a stránka automaticky přidá zařízení.

Registrace uživatelského účtu a přihlášení

Registrujte se pomocí mobilního telefonu. Poté získáte ověřovací kód. Stiskněte „Next“. Zaregistrujte se a zadejte číslo účtu a heslo. Stiskněte „Login“.



Přidání kamery



V pravém horním rohu stiskněte tlačítko „+“ a vyberte „Access-Point established“. Vraťte se zpět do nastavení WiFi a přidejte hotspot. Pro návrat do hlavního rozhraní stiskněte „Next“ a vložte heslo routeru.

Nastavení funkcí

Kliknutím na tlačítko nastavení vstupte na stránku nastavení parametrů zařízení. Na stránce nastavení naleznete: noční vidění, převrácení obrazu o 180 stupňů, zapnutí/vypnutí mikrofonu, změna WiFi připojení, nastavení úložiště, restart zařízení/odstranění zařízení.

Spojení kamery s počítačem

Přihlaste se do prohlížeče počítače a zadejte:

<http://as4.nvdvr.cn/client/V380pc.zip>

Stáhněte soubor do počítače.

Parametry

Rozlišení videa: HD SD

Video kódování: H.264

Rychlost snímání videa: 25 snímků/sekundu

Formát videa: MP4

Uložiště: podpora TF karty, maximum až 64 Gb

Podpora systému: Windows, iOS, Android

Napájení: DC = 5 V/1 A

Řešení potíží

Problém	Řešení
Nelze zapnout	Zařízení nemá dostatečnou baterii, nabijte zařízení
Kamera neprehrává online video	Ověřte stav sítě, restartujte zařízení/router
Vzdálený přenos	Po nastavení WiFi, ujistěte se, že zadáváte správné heslo

Upozornění

a) Použití: dodržujte prosím zákony a předpisy dané země. Nepoužívejte zařízení k nezákonným účelům.

b) Baterie: před použitím, zařízení nabijte. Pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat, nabijte zařízení alespoň 1x za měsíc.

c) Pracovní teplota: 0 – 45 °C, preferována pokojová teplota

d) Pracovní vlhkost: 20 – 80 %, nevystavujte zařízení vysoké vlhkosti, zařízení není vodotěsné, chraňte zařízení před vodou.

e) Ostatní: chraňte zařízení před pádem, vibracemi a další nevhodnou manipulací. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte. Chraňte zařízení před silným elektromagnetickým polem.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz