

DÁMSKÝ HOLÍČÍ STROJEK 3v1

ZASTŘIHOVAČ, DEPILÁTOR,
ODSTRAŇOVAČ TVRDÉ KŮŽE



Uživatelský manuál


Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis

Zařízení slouží k zastřížení, depilaci chlupů a odstranění tvrdé kůže na nohou.

Zařízení používejte pravidelně (každé 4 týdny). Pokožka bude poté hladší a jemnější, růst chlupů se o cca 50 % sníží.

Zařízení je vhodné na celé tělo. Je určené i na citlivá místa, jako je podpaží a oblast mezi stehny. Rychle otáčející se disk zařízení zachytí i ty nejmenší chloupky a kořínky.



A. Epilační hlava
B. Tlačítko zapnout/vypnout
C. Tlačítko uvolnění hlavy
D. Holící/zastříhovací hlava

E. Hlava na tvrdou kůži
F. LED indikátor
G. Napájecí kabel
H. Štěteček

Obrázky zmíněné v textu:



Varování

1. Zařízení i napájecí kabel udržujte v suchu.
2. Zařízení ani napájecí kabel nepoužívejte v místech, kde se nachází vana nebo umyvadlo.
3. Nepoužívejte zařízení ve vaně nebo ve sprše.
4. Před napájením se ujistěte, že parametry napětí odpovídají parametrům zařízení.
5. K nabíjení použijte přiložený nabíjecí kabel.
6. Pokud je napájení poškozeno, nepoužívejte ho.
7. Zařízení nesmějí používat děti, lidé s psychickými, fyzickými, nebo mentálními potížemi. Zařízení mohou používat pouze poučené osoby.
8. Zařízení není hračka. Nedávejte zařízení do rukou dětí.

Upozornění

1. Během provozu, chraňte si části těla jako jsou vlasy, řasy, obočí, dále oblečení, kabely, kartáčky a nitě před zapnutým zařízením. Jinak hrozí riziko poškození zařízení, věcí, anebo poranění.
2. Nepoužívejte zařízení na podrážděnou pokožku, vyrážku, na místa s výskytem křečových žil, mateřská znaménka s chloupky, modřiny nebo rány. Lidé se sníženou obranyschopností nebo lidé trpící cukrovkou, hemofilií nebo imunodeficitem by se měli nejprve poradit se svým ošetřujícím lékařem.
3. Během první depilace se může stát, že kůže zarudne. Je to normální stav, časem podráždění vymizí. Kůže si při pravidelném používání časem zvykne a chloupky se ztenčí a zjemní. Pokud podráždění kůže a zčervenání po třech dnech neodezní, vyhledejte svého ošetřujícího lékaře.
4. Před použitím se ujistěte, že máte nasazenou správnou hlavu (zastříhávání, epilace nebo hlavu na tvrdou kůži). Ujistěte se, že je hlava vždy čistá a v pořádku. Pokud je horní část poškozená, hlavu nepoužívejte.
5. Zařízení disponuje nabíjecí baterií NIMH. Baterii recyklujte podle platných norem a zákonů.
6. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, menším než 5 °C a vyšším než 35 °C.
7. Zařízení pravidelně čistěte. Zajistíte tím, je delší životnost.

Nabíjení

Zařízení nabíjejte prostřednictvím adaptéru a nabíjecího kabelu (Obr. 2). Zařízení nabíjte alespoň po dobu 10 h před použitím. Zařízení po nabití funguje cca 40 min. Během nabíjení, zařízení vypněte. Nenabíjejte zařízení déle než 24 h.

Použití

Epilace

Epilace provádějte ideálně po koupeli nebo sprše. Před epilací se ujistěte, že je kůže suchá. Pokud epilaci provádíte poprvé, začněte na místech, kde rostou kratší chloupky. Nejprve si zvykněte na pocit během epilace a poté pokračujte dále. V případě epilace delších chloupků, postupujte následovně. Zkrajte chloupky na maximální délku cca 10 mm pomocí zastříhovače. Poté teprve zahajte epilaci.

1. Zařízení zapněte (Obr. 2).
2. Pomocí druhé ruky natáhněte kůži.
3. Zařízení kolmo umístěte na kůži, tak, aby tlačítko zapnout vypnout směřovalo ve směru, kterým hodláte zařízení použít.
4. Pomalu posunujte zařízení v proti směru růstu chloupků.

V oblasti stehen postupujte podle Obr. 6.

V oblasti podpaží postupujte podle Obr. 5.

Holení/zastřížení

Holící hlavu využijte k zastřížení chloupků na citlivých částech těla.

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vyjměte epilační hlavu (Obr. 8).
2. Vložte holící/zastříhovací hlavu na tělo zařízení a zacvakněte.
3. Zařízení zapněte.
4. Umístěte holící/zastříhovací hlavu na kůži a pohybujte pomalu a hladce po kůži v proti směru růstu chloupků.

Čištění a údržba

Zařízení, kabel ani adaptér nekládejte do vody.

K čištění nepoužívejte korozivní kapaliny, chemikálie, detergenty, drsné houbičky, benzín nebo aceton.

Čistěte pouze epilační a holící hlavu po každém použití:

1. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuto a odpojeno od zdroje napětí.

2. Od těla zařízení odpojte epilační nebo holící hlavu.

3. Očistěte všechny části epilační nebo holící hlavy (Obr. 10).

4. Jednotlivé části můžete opláchnout pod tekoucí vodou (obr. 11).

Nikdy, ale pod tekoucí vodu nedávejte tělo zařízení, kabel a adaptér!

5. Opatrně zacházejte s horní částí holící hlavy. Jinak hrozí riziko poškození.

Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

Zařízení recyklujte podle platných norem a zákonů dané země. Před recyklací, vyjměte napájecí kabel a adaptér. Baterie úplně vybijte. Poté zařízení vhodně recyklujte.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz