

Návod pro inspekční kameru / endoskop

- 1) Stáhněte si do svého mobilního zařízení aplikaci HD Scope (pro Android) nebo Wifi check (iOS). Aplikace vyhledejte v internetovém obchodě Google Play (Android), respektive v Apple Store (iOS).
- 2) Na WiFi vysílači stiskněte tlačítko se symbolem zapnout a několik sekund jej podržte. Tím se aktivuje WiFi, což poznáte rozblikáním zelené diody. Po aktivaci WiFi vyčkejte 15 sekund.
- 3) Ve svém mobilním zařízení si otevřete nastavení WiFi a připojte se k síti.
- 4) Nyní spojte kameru s WiFi vysílačem přes micro USB konektor označený symbolem WiFi.
- 5) Po propojení kamery s vysílačem si otevřete aplikaci **HD Scope/Wifi check** ve svém mobilním zařízení a vše je připraveno k použití. Intenzitu přisvícení lze regulovat kolečkem ovládání na kabelu.
- 6) Pro vypnutí opět podržte tlačítko se symbolem zapnout na vysílači. Kamera se vypne, a přeruší se WiFi spojení mezi vysílačem a mobilním zařízením.

Napájení:

- 1) Pro napájení vysílače využívejte přiložený micro USB kabel. Jeden konec připojte do micro USB konektoru vysílače, který je označen symbolem blesku. Druhý konec připojte do USB portu počítače, síťového adaptéru nebo powerbanky s výstupem 5 V.
- 2) Nabíjení je signalizováno blikáním červené diody vedle micro USB konektoru. Pokud dioda nepřerušovaně svítí, je vysílač plně nabitý.

Obsah balení:

Kamera, vysílač, napájecí kabel, 2 × samolepka s přísavkami (pro přichycení vysílaček mobilnímu zařízení nebo na hladké povrchy), **nástavec se zrcátkem** pro sledování obrazu do strany, **nástavec s magnetem** pro zachycení kovových předmětů, šroubovací **nástavec s háčkem** pro zachycení předmětů. Nástavec s magnetem nebo háčkem se nasadí do jedné z dírek na boční straně kamery a zajistí černým plastovým kroužkem.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika