

PŘENOSNÝ REPRODUKTOR NA BÍLÝ ŠUM



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtete uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Funkce

Vestavěná nabíjecí baterie: 3,7 V/1200 mAh, cca doba přehrávání 7 h

Vestavěné zvuky: cca 29 vestavěných zvuků


Osvětlení: 7 různých osvětlení, nastavitelný jas a barva podle potřeby

Časovač: 30-60-90 min

Funkce postupného zhasínání časovače: zvuk se postupně snižuje, než se automaticky vypne.

Funkce paměti: paměť na poslední nastavení

Popis



Funkční tlačítka

1. Tlačítko osvětlení/nastavení jasu

- a. Krátce stiskněte tlačítko a vyberte jeden ze tří režimů (cyklicky): zapnout – režim dýchání světla – vypnuto.
- b. Stiskněte a přidržte tlačítko a nastavte požadovaný jas. Jas se změní z jasného na tmavý a z tmavého na jasný. Uvolněte tlačítko a vyberte požadovaný jas.

2. Tlačítko nastavení barvy světla

- a. Krátce stiskněte a vyberte požadovanou barvu: červená – oranžová – žlutá – zelená – azurová – modrá – fialová – bílá
- b. Dlouze stiskněte tlačítko a zapněte funkci postupné změny barvy.

3. Tlačítko bílého šumu

Stiskněte tlačítko a zapněte funkci 7 různých druhů bílého šumu (v cyklu).

4. Tlačítko větráku

Stiskněte tlačítko a zapněte funkci 7 různých druhů větráku (v cyklu).

5. Tlačítko přírodních zvuků

Krátce stiskněte a vyberte požadovaný zvuk: lesní ptáci – vlny – kriket – táborák – kyvadlo – hrom – oceán – déšť – voda – odkapávání vody – syčení – zvuk plodu – ukolébavka – music box

6. Tlačítko časovače

Stiskněte tlačítko a vyberte časovač: 30-60-90 min a nonstop. Pokud je nastaveno nonstop, nebude zobrazen čas. Po spuštění funkce časování může hlasitost během přehrávání postupně klesat, poté se zařízení automaticky vypne.

7. Tlačítko snížení hlasitosti

Dlouze nebo krátce stiskněte a nastavte hlasitost.

8. Tlačítko zvýšení hlasitosti

Dlouze nebo krátce stiskněte a nastavte hlasitost. Pokud bude hlasitost na maximum, zazní zvukové oznámení.

9. Tlačítko zapnout/vypnout

Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 2 s a zařízení zapne/vypne. Po zapnutí, zařízení si pamatuje všechna předchozí nastavení.

10. Na bíjecí indikátor

Během nabíjení, červená LED svítí. Po plném nabití, zelená LED svítí. Ve chvíli, kdy bude mít zařízení nízký stav baterie, červená LED bude blikat.

11. Indikátor časovače

Žlutá LED svítí.

Porty

12. Typ-C USB DC 5 V nabíjecí port

13. Vstup ro sluchátka

Po zapojení, zvuk bude automaticky přeměřován do sluchátek.

Specifikace

Nabíjecí napětí: DC 5 V

Doba nabíjení: 2,5 h

Reproduktor: 52 mm 2 Ω 5 W

THD: ≤1 %

Kapacita baterie: 3,7 V/1200 mAh

Rozměr: 96,7*79,1*112,5 mm

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz