

KM5005/ ROTAČNÍ ELEKTRONICKÝ ČASOVAČ



Funguje na 3 baterie AAA, LR03, které nejsou součástí

balení. Vložení a výměna baterií

V závislosti na modelu sejměte kryt pomocí šroubováku. Vložte baterie AAA, LR03 a dbejte na to, aby odpovídaly uvedené polaritě. Vraťte kryt zpět tak, aby byl na stejném místě.

Magnet na zadní straně

Upozornění

Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie se musí z výrobku vyjmout.

nabitá. Nesmí se míchat různé typy baterií nebo nové a použité baterie. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z výrobku vyjmout. Póly dodavatele nesmí být zkratovány. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

LED DISPLAY



Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

UP TO



ODPOČÍTÁVADLO

- Otáčením tlačítka nastavte požadovaný čas.
- Po nastavení času odpočítávání začněte počítání jedním stisknutím tlačítka 
- Když se čas odpočítávání odpočítá na 00 minut 00 sekund, digitální časovač bude bzučet a obrazovka bude blikat, zvuk budíku bude trvat 60 sekund.
- Bzučení lze zastavit stisknutím tlačítka 
- Stisknutím tlačítka hlasitosti vyberte správnou hlasitost.

STOPWATCH

- Stiskněte a podržte tlačítko pro vymazání nuly @
- Když se na displeji zobrazí 00 minut 00 sekund, stiskněte tlačítko . Jedním stisknutím tlačítka zahájíte počítání g. Dalším stisknutím tlačítka počítání zastavíte @
- Jas bude automaticky snížen. Časovač se automaticky uspí, pokud není prováděna žádná operace po dobu 5 s. s.



Works with 3 AAA, LR03 batteries, not included.

Insertion and batteries replacement :

Depending of the model, remove cover by using a screwdriver. Put the AAA, LR03 batteries, taking care to match up the polarity indicated. Replace the cover so that it is in the same place.

Magnet in the backside

Warnings :

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supplier terminals are not to be short-circuited. Keep batteries away from children.

LED DISPLAY



UP TO



COUNTDOWN TIMER

- Rotate the button to set the time you want.
- After your countdown time is set, press the button once to start counting Ⓢ
- When the countdown time counts down to 00 minutes 00 seconds, the digital timer will be buzzing and the screen will blink, the alarm sound will last for 60 seconds.
- Buzzing can be stopped by pressing the button Ⓢ
- Press the volume button to choose the proper volume.

STOPWATCH

- Press and hold the button for zero clearing Ⓢ
- When the display shows 00 minutes 00 seconds, press the button once to start counting. Press the button again to stop counting Ⓢ
- The brightness will be automatically reduced. The timer will auto sleep while it is no operations for 5 seconds.