


IP kamera s rozlišením 1920x1080p, podpora Micro SD karet

Rychlý návod k obsluze



1. Popis hlavních funkcí



2. Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte "Smart Life" v App Store/App Market nebo si ji stáhněte naskenováním QR kódu níže.



Pro stažení naskenujte QR kód.



IOS



Android


1

3. Zaregistrujte se / Přihlaste se pomocí stávajícího účtu

1. Zaregistrujte se

Pokud ještě nemáte účet App, můžete si účet zaregistrovat nebo se přihlásit pomocí SMS ověřovacího kódu. Přečtěte si prosím aktuální stránku a následující stránku pro popis procesu registrace.

Klikněte na „Vytvořit nový účet“, přejděte na stránku Zásady ochrany osobních údajů na Smart Life, klikněte na Souhlasím a přejděte na registrační stránku pro mobilní číslo nebo e-mailovou adresu.



2. Přihlaste se pomocí stávajícího účtu

Pokud jste si již zaregistrovali účet, můžete přeskočit vytvoření nového účtu, klikněte na "Přihlásit se stávajícím účtem" a přejděte na přihlašovací stránku.


(1) Systém automaticky vybere aktuální zemi/oblast, nebo můžete zemi/oblast vybrat ručně.

(2) Zadejte své registrované mobilní číslo nebo e-mailovou adresu, zadejte své heslo pro přihlášení do systému.

Přihlaste se pomocí účtu na sociálních sítích.

Pokud má váš telefon nainstalovanou aplikaci WeChat nebo aplikaci QQ, klikněte na ikonu WeChat/QQ v oblasti přihlášení pomocí účtu sociálních sítí. Po vstupu na autorizační stránku se přihlaste do systému.

2



obrázek 0

obrázek 1

obrázek 2

4. Přidat zařízení

A. Párování sítí pomocí QR kódu (doporučeno)

Produkt podporuje pouze 2,4 GHz Wi-Fi síť. Nepodporuje 5GHz Wi-Fi síť. Před konfigurací Wi-Fi nastavte parametry routeru. Heslo Wi-Fi by nemělo obsahovat speciální znaky ~!@#\$\$%^&*(). Při konfiguraci Wi-Fi se ujistěte, že jsou váš router, mobilní telefon a zařízení co nejblíže, aby bylo možné zařízení rychle nakonfigurovat.

- Aplikace podporuje párování sítí QR kód a připojení Wi-Fi. Zařízení můžete přidat dalšími možnostmi. (obrázek 0)
- Zapněte kameru a můžete vysílat „Wait for Y Fai config“ (pokud neslyšíte vůbec nic, klikněte na „reset“ pro obnovení továrního nastavení).
- Když se mobilní telefon připojuje k Wi-Fi, klikněte na „Přidat zařízení“ (obrázek 1) na domovské stránce aplikace, vyberte „Zabezpečení a senzor (obrázek 2) „Inteligentní kamera“, klikněte na „Další krok“ (obrázek 3).
- Zadejte účet Wi-Fi a heslo a klikněte na „Potvrdit“ (obrázek 4).



obrázek 3



obrázek 4

- Držte obrazovku mobilního telefonu v přední části fotoaparátu (obrázek 5), vzdálenost mezi nimi by měla být 15 až 20 cm. (obrázek 6) Snažte se mobilním telefonem během skenování netřást.



obrázek 5



obrázek 6

- až uslyšíte „Connect Router“, klikněte na „Connect Internet“ a počkejte na připojení (obrázek 7).

- Zařízení bylo úspěšně přidáno (obrázek 8), můžete vybrat název zařízení a scénu místnosti.



obrázek 7

obrázek 8

B. WIFI Rychlé připojení Distribuční síť lze připojit podle výše uvedené kroky, přeskokování obr. 5 a obr. 6.

5

5. Popis funkce

Rozhraní náhledu v reálném čase

1. Nastavení a správa
2. Síla signálu Wi-Fi
3. Přepínač zvuku
4. SD/HD
5. Celá obrazovka
6. Snímek obrazovky
7. Hlasový chat
8. Zaznamenejte živý náhled
9. Přehrávání videa
10. Ovládání PTZ (Kameru lze libovolně otáčet, aby vám poskytla jinou perspektivu. Můžete s ní pohybovat nahoru a dolů, zachytit jakýkoli roh, který chcete vidět)
11. Alarm detekce pohybu (upozornění na abnormální hlášení prostřednictvím inteligentní detekce anomálie v domácnosti. Můžete jít do práce a hrát si s jistotou. Nastavení úrovně alarmu podle rozložení pole kamery může zpřesnit alarm)



6

- 6.9 Klikněte na "" v pravém horním rohu ovládací stránky pro správu a nastavení zařízení.

- Název zařízení – může upravit název zařízení a umístění zařízení;
- Sdílet zařízení – může toto zařízení sdílet s ostatními lidmi, zadat jejich mobilní telefonní číslo; (Poznámka: zadané číslo mobilního telefonu by mělo být zaregistrováno s účtem Tuya App).

- Informace o zařízení – k zobrazení: ID zařízení, síla signálu Wi-Fi, adresa IP, adresa Mac, časové pásmo zařízení.
- Echo-amazon alexa Použijte Echo-amazon alexa (obrázek 10).
- Detekce pohybu – lze nastavit spínač detekce pohybu a citlivost alarmu detekce pohybu.
- Nastavení paměťové karty – přepínač.
- Nákup služby s přidanou hodnotou – služba cloudového úložiště videa (volitelné podle na potřeby zákazníka).
- Informace o firmwaru – Podpora vzdáleného upgradu OTA (neodpojujte během upgradu).



obrázek 9



obrázek 10

7. Kliknutím na „Já“ na domovské stránce aplikace zobrazíte další služby

1. Hlasová služba: kliknutím na odpovídající reproduktor zobrazíte popis připojení.
2. Další služby:
 - (1) IFTTT; Jak se připojit k IFTTT;
 - (2) Servisní objednávky s přidanou hodnotou: můžete zkontrolovat nákupní záznam zakoupeného zboží služby s přidanou hodnotou;
 - (3) Inteligentní detekce AI: stiskněte obrázek události hlášený inteligentní kamerou;

7

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

(4) Cloudové úložiště videa: po zakoupení služby může zařízení zašifrovat a nahrát data záznamu videa na server a uživatel může zaznamenané video kdykoli zobrazit v aplikaci;

(5) Upozornění na mobilní telefon: po zakoupení služby může zařízení automaticky upozornit mobilní telefon uživatele, když je spuštěna podmínka upozornění. Zařízení má povoleno upozornění na více čísel, což chrání bezpečnost vás a vaší rodiny kdykoli a kdekoli.

Otázka: Nepodařilo se přidat zařízení během párování sítě?

Odpověď: Ujistěte se, že mobilní telefon a zařízení jsou připojeny k routeru 2,4 GHz. Ujistěte se, že je zadáno správné heslo Wi-Fi.

Otázka: Stále se nedaří přidat zařízení po opětovném skenování?

Odpověď: Pokud se nepodaří přidat zařízení, doporučujeme restartovat zařízení nebo zařízení vypnout a zkusit to znovu.

Otázka: Zařízení nemůže zobrazit náhled?

Odpověď: Zkontrolujte slabý signál Wi-Fi. Kameru můžete umístit blízko routeru. Pokud stále nefunguje, resetujte zařízení a znovu jej přidejte.

Otázka: Proč je zařízení po resetování stále na seznamu?

Odpověď: Resetování zařízení pouze resetuje konfiguraci sítě kamery a nemůže změnit konfiguraci v aplikaci. Chcete-li kameru ze seznamu odstranit, musíte se přihlásit do aplikace.

Otázka: Jak připojit kameru k jinému routeru?

Odpověď: Nejprve se přihlaste do aplikace, abyste zařízení odstranili a resetovali, a znovu zařízení nakonfigurujete prostřednictvím aplikace.

Otázka: Proč zařízení nemůže identifikovat kartu SD?

A: Doporučuje se vložit a vyjmout SD kartu po vypnutí zařízení. Zkontrolujte, zda je karta SD v normálních provozních podmínkách a zda je formát FAT32. Aplikace navrhne "nepodařilo se najít SD kartu" pod nestabilní sítí mobilního telefonu nebo zařízení.

Otázka: Zařízení je online a má poplachovou událost, ale mobilní telefon nemůže přijímat informace?

Odpověď: Nejprve se ujistěte, že aplikace umožňuje upozornění v nastavení vašeho mobilního telefonu. Za normálních okolností, když je zjištěna anomálie, zobrazí se zpráva v oznamovací liště vašeho mobilního telefonu. Měli byste si nastavit zvuk upozornění nebo vibrace v mobilním telefonu.

Kromě toho při sledování videa v reálném čase v aplikaci nemůžete přijímat upozornění na sledovanou kameru. Protože zařízení ve výchozím nastavení zobrazuje sledovanou kameru, což znamená, že se uživatel zaměřuje na monitorovací video, není potřeba alarm.

Pomocí pokročilého inteligentního stlačovacího algoritmu alarmu zajistíte spuštění alarmu zpráva nebude často, ale kamera zaznamenaná všechny zprávy alarmu a videa."

Pokyny po prodeji

1. Podívejte se prosím na skutečný produkt, příručka je pouze orientační.
2. Produkt je aktualizován v reálném čase, bude aktualizován bez předchozího upozornění přejděte na oficiální webovou stránku pro dotaz.
3. Manuál obsahuje základní popis funkcí produktu, prosím zkontrolujte operaci.
4. Vyskytne-li se při používání kamery jakýkoliv problém, kontaktujte prosím dodavatele popř společnost v čase.
5. Snažili jsme se ze všech sil zajistit komplexní a přesný obsah manuálu. Stále však může dojít k odchylce od skutečného stavu. Pokud jsou nějaké dotazy popř sporů se prosím obraťte na konečný výklad společnosti.
6. Pokud se nebudete řídit návodem k obsluze, veškeré ztráty tím způsobené budou k tíži sebe.

Tento návod je vhodný pro spotřební zboží.


Záruční list produktu

Název produktu		Model	
Datum nákupu		Distributor	
Nákupní centrum			
Jméno zákazníka		Povolání	
Telefon		PSČ	
Pracovní jednotka			
Kontaktní adresa			


Pokyny pro záruku

Záruční doba: rok. Tento záruční list se vztahuje na řadu produktů, které jste zakoupili naší společností. Abychom vám lépe sloužili, pečlivě se o tuto kartu starajte.

Quick-operation Manual



1. Main Function Description



2. Download for App

Search for "Smart Life" in App Store/App Market, or scan the QR code below to download.



Scan QR code to download



IOS




Android

3. Register / Log in with existing account

1. Register

If you don not have an App account yet, you can register an account or log in via SMS verification code. Please read the current page and the next page for the description of registration process.

Click "Create New Account", enter Privacy Policy page on Smart Life, click to Agree and enter to the registration page for Mobile number or E-mail address.



2. Log in with existing account

If you have already registered an account, you can skip the creating a new account, click "Log in with existing account", enter the log in page.

- (1) The system automatically select the current Country/Region, or you can manually select the Country/Region.
- (2) Enter your registered mobile number or e-mail address, enter your password to log in the system.

Log in with social media account.

If your phone has installed WeChat App or QQ App, click WeChat/QQ icon in the log in with social media account area. After accessing the authorization page, log in the system.





figure 0



figure 1



figure 2

4. Add Device

A. QR code net-pairing (Recommended)

The product only support 2.4GHz Wi-Fi network. It does not support 5GHz Wi-Fi network. Before configuring Wi-Fi, please set the router parameters. The Wi-Fi password should not contain special characters of ~!@#\$\$%^&*(). When configuring Wi-Fi, make sure your router, mobile and device are as close as possible for a quick configuration of the device.

- App supports QR code net-pairing and Wi-Fi connection. You can choose to add device by other options. (Figure 0)
- Power the camera, and you can the broadcast "Wait for Y Fai config", (if you heard nothing at all, please click "reset" to restore the factory settings).
- When the mobile phone connecting to Wi-Fi, click "Add Device" (figure 1) on the Home of the App, select "Security & Sensor" (figure 2) → "Smart Camera", click "next step" (figure 3).
- Enter Wi-Fi account and password, click "Confirm" (figure 4).



figure 3



figure 4

- Hold the mobile phone screen in the front of the camera (figure 5), the distance between the two should be 15 to 20 cm. (figure 6) Try not to shake the mobile phone during the scanning.



figure 5



figure 6

- when you hear "Connect Router", click "Connect Router", and wait for connecting (figure 7).

- Device added successfully (figure 8), you can choose the device name and room scene.





figure 7



figure 8



B. WIFI Fast Connection Distribution Network can be connected according to the above steps, skipping Fig. 5 and Fig. 6.

5. Function description

Real-time preview interface

- Setting & Management
- Wi-Fi signal strength
- Sound switch
- SD/HD
- Full screen
- Screenshot
- Voice chat
- Record live view
- Playback of video
- PTZ control (The camera can be arbitrarily rotated to give you a different perspective. You can move it up and down, capture any corner you want to view)
- Motion detection alarm (abnormal report notification through intelligent detection of anomaly in home. You can go out to work and play confidently. To set the alarm level according to the camera's filed of view can make the alarm more accurate)



- Click "Me" in the upper right corner of the control page for the management and setting of the device.

- Device Name— can modify the device name and device location;
- Share Device— can share this device to other people, enter the people's mobile phone number; (Note: the entered mobile phone number should be registered with a Tuya App account).

- Device Information—to view: Device ID, Wi-Fi signal strength, IP address, Mac address, Device time zone.
- Echo-amazon alexa Use Echo-amazon alexa (figure 10).
- Motion detection— can set the motion detection switch and motion detection alarm sensitivity.
- Memory card settings— switch.
- Value-added Service Purchase— video cloud storage service (optional according to customer needs).
- Firmware Information - Support OTA Remote Upgrade (Do not disconnect during upgrading).




figure 9



figure 10

7. Click "Me" on the Home of the App for more services

- Voice Service: click on the corresponding speaker for the connection description.
- Other Services:
 - IFTTT ; How to connect to IFTTT;
 - Value-added Service Orders: you can check the purchasing record of purchased value-added services;
 - AI smart detection: push the event picture reported by the smart camera;

(4) Video cloud storage: after purchasing the service, the device can encrypt and upload the video record data to the server, and the user can view the recorded video at any time on the App;

(5) Mobile phone notification: after purchasing the service, the device can automatically notify the user's mobile phone when the notification condition is triggered. The device is enabled for multiple-number notification, protecting the safety of you and your family any time and any where.

Q : Fail to add device during net-pairing?

A : Please make sure the mobile phone and device are connected to 2.4GHz router. Make sure the correct Wi-Fi password is entered.

Q : Still fail to add device after re-scanning?

A : If fail to add device, it is recommended to restart the device or power off the device, and try again.

Q : The device cannot preview?

A : Check for weak Wi-Fi signal. You can place the camera close to the router. If it still doesn't work, reset the device, and add it again.

Q : Why the device is still on the list after resetting the device?

A : The device resetting only resets the camera's network configuration and cannot change the configuration on the App. You must log in the App to delete the camera from the list.

Q : How to connect the camera to another router?

A : First log in the App to delete and reset the device, and configure the device again through the App.

Q : Why the device cannot identify SD card?

A : It is recommended to insert and remove the SD card after power off the device. Check if the SD card is under normal service conditions and the format is FAT32. The App shall suggest "'could not find SD card"' under unstable network of the mobile phone or the device.

Q : The device is online and has an alarm event, but the mobile phone cannot receive the information?

A : First confirm that App allows notification in the settings of your mobile phone. Under normal circumstances, when an anomaly is detected, a message will appear in the notification bar of your mobile phone. You should set a notification sound or vibration in your mobile phone.

In addition, when viewing the real-time video in the App, you cannot receive alarm of the camera being viewed. Because the device defaults the camera being viewed indicating that the user is focusing on the monitoring video, and there is no need for an alarm.

Using the advanced intelligent alarm push algorithm to ensure that the alarm message will not be frequently, but the camera will record all the alarm messages and videos."

After-sale instructions

1. Please refer to the real product, the manual is for reference only.
2. The product is updated in real time, it shall upgrade without prior notice, please go to the official website for query.
3. The manual contains the basic function description of the product, please check the operation.
4. If there is any problem when using the camera, please contact the supplier or company in time.
5. We have tried our best to ensure the comprehensive and accurate manual content. But there may still be deviation from the actual situation. If there are any questions or disputes, please refer to the final interpretation of the company.
6. If you do not follow the instruction manual, any loss caused by it will be borne by yourself.

This manual is suitable for consumer products.

Product warranty card

Product name		Model	
Date of purchase		Distributor	
Shopping mall			
Customer name		Occupation	
Telephone		Zip code	
Work unit			
Contact address			

Instructions for warranty

Warranty period: A year. This warranty card is applicable to the series of products you purchased by our company.

In order to better serve you, please take good care of this card.