

FM Transmitter do CL zásuvky

Uživatelská příručka

Než začnete produkt používat, tak si přečtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

I. Úvod

Tento produkt je speciální Bluetooth automobilovou nabíječkou, která může přijímat telefonické hovory z vašeho chytrého telefonu prostřednictvím Bluetooth. Pokud je hovor ukončen, automaticky přejde na přehrávání hudby. Může bezdrátově přenášet hudbu z vašeho telefonu do rádia. Můžete tedy poslouchat hudbu nebo přijímat telefonní hovory handsfree s novou výbavou a zajistíme bezpečné řízení vašeho vozu.

II. Popis produktu



- [1] Dva USB výstupy 5 V / 2,1 A a 5 V / 1,0 A
- [2] Indikátor napájení
- [3] CL (Cigar lighter = zapalovač cigaret) zásuvka
- [4] Mikrofon
- [5] Krátký stisk – Přehrávání, Pauza, Přijem nebo Ukončení telefonního hovoru / Dlouhý stisk – Bluetooth zapnout, Napájení vypnout

- [6] Krátký stisk – Předěslá skladba / Dlouhý stisk – Snížit frekvenci
- [7] Krátký stisk – Následující skladba / Dlouhý stisk – Zvýšit frekvenci
- [8] LED displej
- [9] CL zástrčka (9-24 V)

III. Hlavní rysy produktu

- 1: okénko LED displeje
- 2: Bluetooth handsfree
- 3: přehrávání stereo hudby Bluetooth
- 4: technologie rušení ozvěny a šumu při telefonování (CVC)
- 5: dvojí USB výstup (celkem 5 V / 3,1 A)
- 6: Bluetooth stereo a FM transmitter
- 7: Automatické zapamatování funkcí při poruše napájení

IV. Návod používání

- 4.1.1 Zasuňte produkt do zásuvky cigaretového zapalovače v autě a zapněte FM autorádio. Nastavte frekvenci transmitteru totožnou, jakou máte na autorádiu, a hudba z transmitteru bude hrát z autorádia.
- 4.1.2 Nastavte frekvenci transmitteru: Dlouze stiskněte tlačítko (+) nebo (-) pro rychlou změnu frekvence, LED displej ukáže frekvenci, až když uvolníte tlačítko. Pak krátce stiskněte tlačítko (+) nebo (-) pro přesné nastavení frekvence (87,5-108 MHz).
- 4.1.3 Dlouze stiskněte tlačítko] (telefonní sluchátko – [5]) po dobu 3 sekundy, Bluetooth se zapne / vypne.
- 4.2 Párování chytrého telefonu a FM transmitteru: Pokud je váš telefon připojen k Bluetooth poprvé, je vyžadováno připojení. Použijte připojovací pokyny pro Bluetooth vašeho telefonu.

- 1. Jakmile zapnete Bluetooth na transmitteru, zapněte jej i na svém telefonu a vyhledejte zařízení "Car kit", které se zobrazí na vašem telefonu.
- 2. Zvolte zařízení "Car kit".
- 3. Zvolte zařízení "Car kit" i v menu vašeho telefonu, zvolte handsfree jako připojení autorizovaného přístroje.
- 4. Po zapnutí napájení se Bluetooth handsfree připojí a spáruje podle posledního nastavení.

Poznámka: Některé telefony se automaticky spojují s Bluetooth auto nabíječkami, ale některé telefony vyžadují udělení autority pro každé připojení. Můžete nastavit "Automatické připojení". Pro větší jistotu si prostudujte Uživatelskou příručku vašeho telefonu.

4.3 Používání handsfree telefonování
Pokud je Bluetooth handsfree v nečinnosti nebo přehrává hudbu.

- 4.3.1 Zahájení telefonního hovoru
Navolte volané telefonní číslo na chytrém telefonu, který je v připojeném stavu a hudba v autorádiu zmlkne. Pokud chcete volbu čísla okamžitě zrušit, než se ozve volaná strana, stiskněte dlouze tlačítko] [5].
- 4.3.2 Přijem telefonního hovoru
Jestliže se v připojeném stavu objeví příchozí hovor, stiskněte tlačítko] [5], abyste hovor přijali. Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko (+) a (-) pro případné přepojování mezi telefonem a Bluetooth handsfree. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko] [5].

- 4.3.3 Odmítnutí hovoru
Pokud nechcete hovor přijmout, dlouze stiskněte tlačítko] [5].
- 4.3.4 Zavolat zpět
Pokud potřebujete opět obnovit posledně uskutečněný hovor, dvakrát stiskněte tlačítko] [5].

4.4 Přehrávání hudby z vašeho telefonu
Tento produkt podporuje funkci A2DP a umožňuje

přehrávání hudby z vašeho telefonu. Hudba je funkcí FM ve vysoké kvalitě přenášena do vašeho autorádia.

4.4.1 Podle uživatelské příručky telefonu nastavte výstup hudby pomocí Bluetooth.

4.4.2 Po nastavení bude hudba z telefonu přepnuta do autorádia pomocí FM transmiteru.

V. Technické parametry

Jmenovité pracovní napájení	12 V=
Rozsah pracovního napájení	9-26 V
USB výstup	5 V / 3,1 A
Pracovní teplota	0-50 °C
Potlačení šumu	> 60 dB
Stupeň zkreslení	< 0,1 %
Frekvenční rozsah	20 Hz až 15 kHz
Rozlišení pravého a levého kanálu	> 60 dB
Verze Bluetooth	v. 2.1
Bluetooth zvuk	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Bluetooth dosah	Až 10 m
Doporučená vzdálenost od mikrofону	0,5 až 2 m
FM frekvence	87,5 až 108 MHz
Režim FM	Stereo digitální PPL (Phase-Locked Loop)

VI. Pozor!

1. Hlasitost transmiteru je pevná, nastavujte si ji v telefonu nebo v autorádiu.
2. Vestavěná anténa je konstruovaná pro uvedené přístroje, nepoužívejte v její blízkosti vysílačku s velmi silným signálem, abyste získali lepší zvuk.

3. Metody činnosti funkce Bluetooth mohou být různé pro různé použité telefony.
4. Některé telefony nemusí podporovat automatickou obnovu připojení po ztrátě napájení. Pokud ano, proveďte opětovné připojení ručně.
5. Tento produkt je kompatibilní s 95 % telefony na trhu, ale některé mohou být nekompatibilní. Věnujte tomu pozornost, než si koupíte náš produkt.
6. Hlasitost by měla být během hovoru správná, aby nedošlo k obvinění druhé strany.
7. Nepoužívejte tento produkt v prostředí s vysokou teplotou, prašností nebo vlhkostí.
8. Zabraňte pádu produktu, abyste vyloučili poškození jeho povrchu nebo vnitřních součástí.
9. Neměňte použití přístroje sami, obraťte se na společnost s jakoukoliv otázkou.
10. Zlepšení použití a funkčnosti budeme provádět bez jakéhokoliv upozornění.

VII. Řešení problémů

Po zapnutí nepracuje, displej nic nezobrazuje	• Zkontrolujte, zda je připojení mezi produktem a zásuvkou autozapalovače cigaret v pořádku, zda není silně zrezivělá
Přehrávání nefunguje	• Zkontrolujte, zda není hlasitost autorádia nebo telefonu nastavena na 0
Žádný zvuk	• Zda je přehrávač ve stavu "Pauza" • Zda je hlasitost na 0, nebo zda je velmi slabá
Funkce Bluetooth nefunguje	• Zda je chytrý telefon propojen s přehrávačem

Žádný zvuk z autorádia	• Zda je zařízení ve stavu přenosu signálu • Zda je frekvence autorádia totožná s frekvencí zařízení
Přenos signálu není v pořádku, je tam šum	• Zda není nastavená frekvence rušena, zkuste změnit nastavenou frekvenci

VIII. Obsah balení

1. Uživatelská příručka
2. Transmitter
3. Obal