


Bezdrátová nabíječka



Uživatelská příručka



Popis produktu

- a - Nabíjecí cívky
- b - Opěrná plocha
- c - Opěrka pro telefon
- d - LED indikátor
- e - Větrací otvory
- f - microUSB konektor

1



2

- Předtím, než začnete přístroj používat, tak si přečtěte tuto příručku, abyste zajistili jeho bezpečné a správné používání.
- Obrázky se mohou od skutečného produktu lišit. Mohou se změnit bez předchozího upozornění.
- Před použitím nabíječky se ujistěte, že je kompatibilní s vaším zařízením (mobilním telefonem).

Používání bezdrátové nabíječky

1. Připojte svou nabíječku k bezdrátové nabíječce kabelem s microUSB konektorem. Poté umístěte podporované mobilní zařízení (telefon) na opěrku (viz obrázek **1**).
2. Po úplném nabití mobilního zařízení vyjměte mobilní zařízení z opěrky.
 - Používejte pouze schválené nabíječky (5 V, 2 A a 9 V, 1,67 A).
 - Bezdrátové nabíjecí kryty a nabíječky se prodávají i samostatně.
 - Bezdrátová nabíječka by měla zůstat blízko elektrické zásuvky a měla by být při nabíjení snadno přístupná.

- Bezdrátové nabíjení nemusí fungovat správně, pokud jste k mobilnímu zařízení připojili silnostěnné pouzdro. Pokud je vaše pouzdro příliš silné, odstraňte jej před umístěním mobilního zařízení na opěrku pro telefon.
- Pokud je k mobilnímu zařízení připojena náhlavní souprava, umístěte mobilní zařízení na opěrku na šířku. Pokud umístíte mobilní zařízení na výšku, nemusí se nabíjet.

Rychlé bezdrátové nabíjení

Chcete-li používat rychlé bezdrátové nabíjení, umístěte do nabíjecího stojanu mobilní zařízení, které podporuje rychlé bezdrátové nabíjení.

- ! Použijte pouze schválené nabíječky, které podporují rychlé nabíjení (např.: EP-TA20 serie, 9 V/1,67 A).

Parametry

Rozměry: 155 × 85 × 9,9 mm

Kompatibilita: Samsung Galaxy S7 / Samsung Galaxy S7 Edge / Samsung Galaxy NOTE 5 / Samsung Galaxy S6 Edge+ a jiné telefony kompatibilní s Qi.

Bezpečnostní informace

Před použitím přístroje si přečtěte všechny bezpečnostní informace, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválené výrobcem.

Nedotýkejte se zařízení vlhkýma rukama.

Zařízení lze používat v místech s okolní teplotou od 0 °C do 35 °C. Vypnuté zařízení můžete uchovávat při okolní teplotě -20 °C až 50 °C. Použití nebo skladování zařízení mimo doporučené teplotní rozsahy mohou zařízení poškodit nebo zkrátit životnost baterie.

Zabraňte kontaktu microUSB konektoru nabíječky s vodivými materiály, jako jsou kapaliny, prach, kovové prášky a ostatní vodivé materiály.

Nezakrývejte ventilační otvory nabíječky.

Nedovoľte dětem ani zvířatům olizovat přístroj.

Nerozebírejte a neopravujte nabíječku.

Karty s magnetickým proužkem, včetně debetních a kreditních karet, telefonních karet, CCS karet a karet městské hromadné dopravy mohou být magnetickými poli nabíječky poškozeny.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz