

Endoskop F130 WiFi

- 1) Do telefonu si nainstalujte aplikaci **WiFi Check**, kterou vyhledáte na Google Play nebo Apple App Store. Pro snazší instalaci můžete naskenovat QR kód z anglického návodu.
- 2) K WiFi základně připojte USB kabel s kamerou a ovládáním přísvitu.
- 3) Na WiFi základně stiskněte a podržte tlačítko. Endoskop se rozsvítí.
- 4) Na telefonu vyhledejte Wi-Fi síť, jejíž název začíná na **wifi check_** a připojte se k ní.
- 5) Spustíte aplikaci **WiFi Check**, ve které se Vám zobrazí obraz z kamery endoskopu.
- 6) Vypnutí endoskopu se provádí podržením tlačítka na cca 3 sekundy.

Příslušenství:

Háček a magnet – lze našroubovat na závit kamery a použít pro vytažení drobných předmětů z nepřístupných míst.

Zrcátko – lze použít pro pohled do strany.

Vodotěsný nástavec s těsněním – Endoskop není vodotěsný. Při použití nástavce lze kameru použít ve vlhkém prostředí, případně ponořit do vody (dle specifikace IP67 max. hloubka 1 m po dobu 30 minut). Kameru takto používejte pouze po dobu nezbytně nutnou a po použití vždy důkladně osušte.

Ovládáním na kabelu lze regulovat přísvit diod.

V aplikaci lze pořizovat snímky, nahrávat video, procházet uložené snímky a videa, měnit orientaci obrazu a měnit rozlišení. Chování aplikace a dostupné funkce se mohou po aktualizaci změnit.

Při manipulaci s endoskopem nepoužívejte nepřiměřenou sílu.

Endoskop nabíjejte přiloženým USB kabelem z USB portu počítače, případně síťového zdroje s USB výstupem 5 V.

Při používání se endoskop a kamera může zahřívat, nejedná se o závadu, ale o vlastnost.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz