

Skládací bezdrátová klávesnice

Návod k použití

Napájení: Klávesnice je napájena 1 ks AAA baterií, ta je uložena na dně podstavce. V případě, že nebudete klávesnici déle používat, baterii vyjměte.

Zapnutí: Klávesnice se po rozvinutí zapíná automaticky, LED se rozsvítí modře.

Vypnutí: Klávesnice se po sbalení automaticky vypne.

Připojení

- 1) Rozviňte klávesnici
- 2) Stiskněte na jednu sekundu zároveň klávesy **fn + C (PAIR)** modrá LED bude blikat. Klávesnice přejde do režimu párování.
- 3) Zapněte ve svém zařízení (chytrém telefonu, tabletu, ... atd.) Bluetooth, mezi dostupnými zařízeními najděte a potvrďte **R4Keyboard** a dojde ke spojení.
- 4) Můžete ji připojit až ke třem zařízením:
 - a) **První zařízení:** Stiskněte současně **fn + ①** (vpravo nahoře), rozsvítí se modrá LED a pokračujte podle bodu 3.
 - b) **Druhé zařízení:** Stiskněte současně **fn + ②** (vpravo nahoře), rozsvítí se modrá LED a pokračujte podle bodu 3.
 - c) **Třetí zařízení:** Stiskněte současně **fn + ③** (vpravo nahoře), rozsvítí se modrá LED a pokračujte podle bodu 3.
- 5) Po připojení pak můžete přepínat, které ze zařízení chcete ovládat. Stiskněte **fn + ①** nebo **fn + ②** nebo **fn + ③** a budete klávesnicí ovládat první nebo druhé nebo třetí zařízení.

Poznámka: Po úspěšném spojení není nutno při příštím zapnutí klávesnice opakovat ruční spojení, dojde k němu automaticky.

Funkce funkčních kláves

Klávesa	Android	iOS	Windows
Esc	Domů	Domů	Esc
1 ! F1	Zpět	Domů	F1
2 @ F2	Spustit e-mail	-	F2
3 # F3	Klávesnice	Klávesnice	F3
4 \$ F4	-	-	F4
5 % F5	Vyhledat	Vyhledat	F5
6 ^ F6	Jazyk	Jazyk	F6
7 & F7	Postup	Postup	F7
8 * F8	Přehrávání/Pauza	Přehrávání/Pauza	F8
9 [F9	Následující	Následující	F9
0] F10	Němé	Němé	F10
- – F11	Hlasitost –	Hlasitost –	F11
= + F12	Hlasitost +	Hlasitost +	F12
← (zámek)	Uzamknout	Uzamknout	Uzamknout

Technické specifikace

Bluetooth	V3.0	Napájení	1 ks AAA baterie
Dosah	10 m	Napětí	1,5 V
Pracovní teplota	10–40 °C	Vybitá baterie	≤1,1 V
Rozměry	252 × 47 × 29 mm	Spotřeba	2,5 mA
Hmotnost	196 g	Doba práce	až 288 hodin

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz