

Návod k použití

Obsah balení

1) Prachový filtr

- A) Stiskněte tlačítko a vysuňte sběrný koš. Filtr vyjměte zatažením za žluté poutko (Série 900), nebo stisknutím západky uvolníte dvířka filtru (Série 800).
- B) Filtr vyměňujte každé 2 měsíce.

2) Hlavní štětinový a gumový kartáč

- A) Zmáčkněte západky rámu sběrného kartáče.
- B) Vyměňte kartáče za nové a vraťte na své místo rám kartáčů.

3) Boční kartáček pro vymetání nečistot z rohů

Vyšroubujte šroubek bočního kartáčku a vyměňte kartáček za nový. Šroubek opět zašroubujte.

Podrobné informace zjistíte v Uživatelské příručce **iRobot Roomba 900**.

Podrobné informace zjistíte v Uživatelské příručce **iRobot Roomba Robotický vysavač Série 800**.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz