


Přenosný ruční ventilátor Yo

Popis produktu



- 1 – Tlačítko
- 2 – LED indikátor
- 3 – Konektor micro USB
- 4 – Otvory na poutko (poutko není součástí balení)
- 5 – Vrtulka

Návod k použití

- 1) Před prvním použitím ventilátor plně nabijte.
- 2) Ve vypnutém stavu krátkým stisknutím tlačítka spustíte jemný vánek.
- 3) Ve vypnutém stavu stiskněte dvakrát rychle a spustíte přirozený vítr.
- 4) Ve vypnutém stavu stiskněte třikrát rychle a spustíte silný vítr.
- 5) Ruční ventilátor má celkem tři polohy pro různou rychlost větru. Vypnete jej čtvrtým stisknutím tlačítka.

Nabíjení

Když LED indikátor bliká modře, znamená to, že je baterie téměř vybitá. V tuto chvíli by měla být nabita. Připojte přiložený kabel ke konektoru micro USB a druhý konec k nabíječce (není součástí balení).

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte tento produkt ve vlhkém prostředí (např. v koupelně). Při kontaktu s vodou může dojít k neúmyslnému naplnění produktu vodou nebo jinými tekutinami. Okamžitě vypněte vypínač ventilátoru a nechte jej před dalším použitím zcela vyschnout.
- Neházejte ani netlučte s tímto produktem. Opakované poklepání může způsobit vnitřní poškození.
- Produkt sami nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte.
- Nenabíjejte produkt s vyšším než uvedeným napětím. Když je produkt plně nabitý, odpojte nabíjecí kabel včas.
- Nevhazujte výrobek do ohně, abyste předešli riziku výbuchu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- Tento produkt používejte při pokojové teplotě (0-40 °C).
- Pokud nelze produkt nabít, vyměňte nabíječku (není součástí balení) nebo nabíjecí kabel a zkuste to znovu.
- Nepokračujte v používání produktu, pokud je produkt během nabíjení neobvykle horký nebo zdeformovaný, zastavte nabíjení a okamžitě kontaktujte zákaznické centrum.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz