

FREEDCONN T-COM VB HANDSFREE DO HELMY



Uživatelský manuál

Upozornění

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Při používání zařízení buďte opatrní. Hrozí riziko snížení pozornosti během řízení motocyklu. Hlasitý zvuk ze zařízení může poškodit sluch. Během používání se ujistěte, sluchátka zařízení se nacházejí cca 2 mm od uší.

Funkce

Vestavěné FM rádio

Spojení se třemi jezdci, dva jezdci na přepínání interkom

Maximální dosah interkomu je 800 m

Sdílení hudby mezi jezdcem a spolujezdcem nebo jezdcem a jezdcem

Bluetooth spojení s jinými Bluetooth interkom systém

Spojení s mobilním telefonem, MP3 přehrávačem a GPS navigačním systémem

Obsah balení



Zařízení 1x



Svorka 2x



Mikrofon 2x



Sluchátka 1x



Podložka 4x



Minipodložka 2x





USB kabel 1x




Imbusový klíč 1x

Instalace do helmy

1. Svorka: v protisměru hodinových ručiček uvolněte šroub.	
2. Odhalte výstelku helmy a vložte svorku do vhodné pozice (levá strana přilby) a utáhněte šroub. Během utahování buďte opatrný, příliš velké utažení může způsobit poškození svorky.	
3. Do svorky držáku vložte zařízení. Ujistěte se, že je zařízení bezpečně připevněno v držáku svorky.	
4. Odhalte výstelku helmy v oblasti uší a vložte přichyťte podložku na EPS povrch.	
5. Na podložku poté připevněte reproduktor.	
6. Do zařízení vložte jack sluchátek.	

Popis zařízení




Použití

Funkce	Tlačítko	Akce
Zapnutí		Stiskněte a přidržte po dobu 2 s.
Vypnutí		Stiskněte a přidržte po dobu 3 s.
Změna jazyka		1x stiskněte současně

Pokud během 15 min nezaznamená zařízení aktivitu (ani spojení s mobilním telefonem), automaticky s vypne.


Párování



1. Pokud zařízení není párováno s dalším T-COM zařízením, ujistěte se, že je vypnuto a postupujte podle následujících kroků.



1. T-COM VB: stiskněte a přidržte po dobu 5 s, dokud modro-červená LED nezačne blikat.



2. V mobilním telefonu vyberte v seznamu Bluetooth T-COM zařízení.

2. Spojení dvou T-COM zařízení, vypněte zařízení, opět zapněte a převedte do režimu párování (v Bluetooth seznamu vyberte zařízení). Nebo na zařízení stiskněte multifunkční tlačítko po dobu 8 s a přepněte na režim párování s mobilním telefonem. Poté vyhledejte zařízení v seznamu Bluetooth.

Funkce hovoru a hlasitosti

Funkce	Tlačítko	Akce
Zapnout/vypnout/funkce automatického přijetí hovoru		V pohotovostním režimu/pauza hudby/FM pauza, krátce stiskněte tlačítko a současně ve směru hodinových ručiček 1x otočte kolečkem

Obnovení spojení s mobilním telefonem po zapnutí		Dlouze stiskněte (po dobu 2 s). Zvukové oznámení „connected“
Přijetí hovoru		Krátce stiskněte
Odmítnutí hovoru		Dlouze stiskněte (po dobu 2 s)
Ukončení hovoru		Krátce stiskněte
Převedení režimu přijetí hovoru telefonem		Stiskněte a přidrže po dobu 2 s (v režimu pohotovostním/v přehrávání)
Vytáčení		Stiskněte a přidrže po dobu 2 s
Zvýšení hlasitosti		Ve směru hodinových ručiček otočte a přidrže kolečko a nastavte požadovanou hlasitost
Snížení hlasitosti		V proti směru hodinových ručiček otočte a přidrže kolečko a nastavte požadovanou hlasitost

Funkce zvuku, FM rádia, přehrávání

Funkce	Tlačítko	Akce
Zapněte/vypněte rádio		2x krátce stiskněte (pouze v pohotovostním režimu nebo režimu hudby)
Přehrávání hudby/FM rádia		1x krátce stiskněte Ujistěte se, že je aplikace v mobilním telefonu zapnuta
Pauza hudby/FM rádia		1x krátce stiskněte
Předchozí skladba/FM kanál		V proti směru hodinových ručiček otočte a rychle uvolněte
Další skladba/FM kanál		Ve směru hodinových ručiček otočte a rychle uvolněte
Přepínání mezi hudbou a rádiem		2x krátce stiskněte

Bluetooth párování interkomu



1. Párování mezi dvěma T-COM (A/B)

Poznámka: 1. před hovorem, spojte obě zařízení. 2. Ujistěte se, že jsou obě zařízení před zahájením vypnuty.

Funkce	Tlačítko	Akce	LED indikátor	Zvukové oznámení
1. Zapněte obě zařízení a vstupte do režimu párování		Dlouze stiskněte na AB (5 s)	Bliká modro-červená	Párování
2. A převedte do stavu vyhledávání		Krátce stiskněte na A a vyčkejte, dokud spárování neproběhne	Bliká modro-červená	
3. Párování ukončeno	Nyní proveďte hovor		Bliká modrá	Interkom spojen
4. Ukončení hovoru		Krátce jeden stiskněte	Bliká modrá	Interkom odpojen
5. Obnovení hovoru		Krátce jeden stiskněte		Interkom spojen

2. Párování třetího T-COM (C)


- Vypněte B a připravte párování C. Poznámka: pokud budete B vypínat, nedržte tlačítko déle než 2 s, jinak hrozí riziko odstranění historie párování B.
- Opakujte postup párování, spojte B a C, poté C vypněte.
- Opakujte postup párování, spojte B a A, poté AC jsou v režimu vzájemné komunikace.

Přepínání mezi hovory A-B-C



Zařízení	Tlačítko	Akce	Výsledek
A		1x krátce stiskněte	Zahájení/ukončení konverzace s C
A		2x krátce stiskněte	Zahájení/ukončení konverzace s B
C		1x krátce stiskněte	Zahájení/ukončení konverzace s A
C		2x krátce stiskněte	Zahájení/ukončení konverzace s B
B		1x krátce stiskněte	Zahájení/ukončení konverzace s C
B		2x krátce stiskněte	Zahájení/ukončení konverzace s A

Sdílení hudby



Poznámka: Sdílení hudby je úspěšné pouze ve chvíli, kdy jsou obě zařízení spárována. Třetí zařízení párováno není.

1. Zapnutí sdílení

1. Zapnutí: 2x stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a sdílení zapněte.
2. Pokud jsou obě zařízení spojeny k telefonu, obě zařízení přehrávají hudbu, ten, kdo 2x stiskněte tlačítko, jeho hudba bude sdílena. Ten, kdo přijímá sdílenou hudbu, musí poté stisknout tlačítko, stopnout hudbu a poté může poslouchat sdílenou hudbu.

2. Vypnutí sdílení

1. způsob: 2x stiskněte tlačítko zapnout/vypnout.
2. způsob: zařízení, které přijímá sdílenou hudbu musí stisknout multifunkční tlačítko.

3. Přehrávání/pauza sdílené hudby

1. U zařízení, které sdílí hudbu, stiskněte multifunkční tlačítko a přehrávejte/stopněte hudbu.

Mazání historie párování

V zapnutém stavu, stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 8 s a vymažete historii párování.

Spojení zařízení s jinými značkami interkomu



Dlouze stiskněte multifunkční tlačítko po dobu 8 s. Poté co začne LED indikátor blikat červeno-modře, stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a spojte interkom jiné značky (interkom jiné značky musí být nastaven do párovacího režimu).

Technické specifikace


Frekvence: 2,4 GHz
Hmotnost: 45 g + příslušenství
Rozměr: 81x31x25 mm
Pohotovostní režim: 300 h
Doba hovoru: až 10 h (telefon); až 5 h (interkom)
Doba nabíjení: cca 2,5 h
Napájecí adaptér: DC 5 V 1 A

Baterie

Typ baterie: lithiová nabíjecí polymerní baterie
Materiál baterie: iontová polymerní baterie
Model baterie: 502533
Kapacita: 400 mAh
Napětí: 3,7 V
Napájení: 1,48 Wh

Nabíjení

1. Baterii před prvním použitím prosím nabijte.



2. V případě, že zařízení nebudete dlouhodobě používat, nabijte zařízení alespoň jednou za měsíc. Prodloužíte tím její živostnost.
3. Pokud během nabíjení červená LED zhasne, pravděpodobně jste použily nízké napětí. Po cca půl hodině/hodině ověřte, zda je zařízení řádně nabíjeno.

Údržba

1. Chraňte zařízení před extrémními nízkými a vysokými teplotami. Zařízení skladujte ideálně v rozmezí teplot -40-60 °C. Jinak hrozí riziko zkrácení životnosti.
2. Chraňte zařízení před ohněm.
3. Chraňte zařízení před ostrými předměty. Jinak hrozí riziko poškození.
4. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
5. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, skladujte zařízení na suchém a čistém místě. Zařízení nabijte alespoň jednou za měsíc.

Řešení potíží

1. Zařízení nelze spojit s obilním telefonem.
Smažte historii párování a zařízení restartujte. Vstupte opět do spárovacího režimu. Vymažte také historii párování ve svém mobilním telefonu a restartujte mobilní telefon. Poté proveďte opětovné párování.
2. Dvě zařízení nejsou dobře spárována.
Smažte historii párování a restartujte zařízení. Poté proveďte opětovné spojení.
3. Při poslechu hudby, zvuk není přehráván do sluchátka případně není zvuk interkomu.
Ujistěte se, že jsou sluchátka a mikrofon správně zapojena/nastavena do zařízení.

4. jedno sluchátko je velmi tiché.
Ujistěte se, že je jack správně zapojen v zařízení.

5. Zařízení má vybitou baterii a nefunguje.
Nabijte zařízení. Poté zařízení zapněte.

6. Sdílení hudby selhalo.
Pravděpodobně selhalo spojení. Proveďte opětovné spojení mezi zařízeními.

7. Kvalita zvuku se během interkomu zhoršuje.
Špatné Bluetooth spojení. Proveďte opětovné spárování.

8. Hudba se během přehrávání zastavila.
Ověřte si, zda v mobilním telefonu není na pozadí spuštěna aplikace, která by mohla ovlivnit přehrávání hudby. Aplikaci případně zavřete.

9. Zařízení nebylo nabito nebo nabíjejí selhalo.
Nabíjecí adaptér nebo kabel nesplňují specifikace zařízení. Použijte adaptér nebo kabel podle uvedených specifikací.

10. Zařízení není nabito.
Před prvním použitím zařízení prosím nabijte (alespoň po dobu 2,5 h).

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz