

WG2X

3osý přenosný stabilizátor pro akční kameru

Návod

Guilin Feiyu Technology Incorporated Company



Uživatelská příručka CZ v1.1

Obsah

WG2X

1. Popis WG2X	3
2. Stručný návod	5
3. Funkce	6
Pracovní režimy	6
Funkce funkčního tlačítka	6
Funkce tlačítka režimů	7
Funkce závěrky	7
4. Pokročilé funkce	7
Ruční uzamčení	7
Režim autorotace	8
Stažení a připojení aplikace	9
Připojení kamery	10
Aktualizace firmware	10
Inicializace stabilizátoru	11
5. Specifikace	12

1. Popis WG2X



Příslušenství



1 ks
micro USB kabel



1 ks
Adaptér pro Session



2 ks
Šroub



1 ks
1/2 palcová spojka

Použití rozhraní a šroubů

1 Jistící šroub

Upevnění kamery.

2 Konektor micro USB

(1) Používá se k nabíjení stabilizátoru (vstup 5 V, max. 2 A), stabilizátor může být používán i při nabíjení, ale není vhodný pro externí napájení.

(2) Používá se pro aktualizaci programového vybavení (firmware) z počítače, podrobnosti viz kapitola „Aktualizace firmware“ (str. 10).

Pokud není konektor používán, doporučujeme jej zakrýt prachotěsnou zástrčkou.

3 1/4-20 palcový závit pro šroub

Používá se k uchycení dalšího příslušenství, například stativu, prodlužovací tyče atd.

Použití indikátorů a tlačítek

1 Tlačítko spouště

Jeden stisk Záznam videa/fotografie.

3 Indikátor Nabíjení/WiFi

V průběhu nabíjení svítí dioda červeně. Když je stabilizátor plně nabitý, rozsvítí se zelená dioda.

Při zapnutí WiFi se rozbliká modrá dioda. Po vypnutí WiFi dioda nesvítí.

Při ovládání nahrávání kamery dioda bliká zeleně.

2 Tlačítko režimu

Dlouhý stisk	Zapnutí/Vypnutí sítě WiFi
Krátký stisk	Režim focení / Režim videa
Dvojitý stisk	Reset

4 Indikátor režimů

Zapnuto	Svítí zeleně
Vypnuto	Po blikání svítí červeně
Režim otáčení	Jednou modře blikne
Režim sledování	Dvakrát modře blikne
Režim uzamčení/Inicializace	Svítí modře
Inicializace selhala/Chyba	Modře bliká
Vybitá baterie	Tříkrát modře blikne každých 5 sekund

5 Funkční tlačítko

Dlouhý stisk	Zapnuto/Vypnuto
Krátký stisk	Režim otáčení/Uzamčení
Dva krátké stisky	Režim sledování
Tři krátké stisky	Vodorovná rotace 180°
* Je-li stabilizátor v režimu uzamčení, po trojím stisknutí funkčního tlačítka k rotaci nedojde.	
Čtyři krátké stisky	Režim autorotace
Pět krátkých stisků	Inicializace

Použití jistícího kroužku a os

1 Jistící kroužek

Používá se k zajištění příčného ramene.

2 Osa naklonění

Představte si objektiv kamery jako základní bod. Pak ovládáte naklonění objektivu doleva nebo doprava podle osy naklonění.

3 Osa naklápění

Představte si objektiv kamery jako základní bod. Pak ovládáte naklápění objektivu nahoru nebo dolů podle osy naklápění.

4 Osa otáčení

Představte si objektiv kamery jako základní bod. Pak ovládáte otáčení objektivu doleva nebo doprava podle osy otáčení.

Použití ostatních částí

1 Montážní deska

Používá se k upevnění kamery.

2 Příčné rameno

Je použito pro nastavení polohy těžiště osy naklonění.

3 Svislé rameno


Je použito pro nastavení polohy těžiště osy otáčení.

2. Stručný návod

1 Nabíjení


Rada Než poprvé zapnete stabilizátor, baterie úplně nabijte.

Nabíjení pomocí kabelu micro USB, je zobrazeno níže.



2 Montáž kamery


Umístěte kameru na montážní desku, připevněte ji pomocí jistícího rámečku nebo adaptéru pro Session a utáhněte jistící šrouby.



3 Vyvážení kamery

(Před zapnutím)


Povolte jistící kroužek, posuňte a nastavte polohu příčného ramene tak, aby kamera byla ve vyváženém stavu a pak jistící kroužek opět utáhněte. Pak teprve zapněte stabilizátor.



4 Zapnutí/Vypnutí

Zapnutí: dlouze stiskněte funkční tlačítko, dokud indikátor stavů nebude trvale zeleně svítit.

Vypnutí: dlouze stiskněte funkční tlačítko, dokud červené světlo indikátoru stavů nepřejde z blikání na trvalé svícení.



3. Funkce

Pracovní režimy

Režim otáčení (výchozí režim)

Směr naklonění a naklápění je pevně nastaven a kamera se pohybuje pouze vlevo a vpravo podle pohybů ruky uživatele.

Režim sledování


Směr naklonění je pevně nastaven a kamera se pohybuje pouze vlevo a vpravo nebo nahoru a dolů podle pohybů ruky uživatele.

Režim uzamčení

Orientace kamery je pevně nastavena.

Reset


Návrat do režimu otáčení, všechny tři osy se navrátí do výchozí polohy.



Funkce funkčního tlačítka

Poznámka: Po aktualizaci firmwaru nemusí pokyny v příručce odpovídat skutečným funkcím produktu. Aktuální příručku (v angličtině) vždy naleznete na oficiálních stránkách.

Jeden stisk	Režim otáčení/ uzamčení	Přepíná mezi režimy otáčení a uzamčení
Dva stisky	Režim sledování	Za všech okolností jedním kliknutím přepnete do režimu uzamčení
Tři stisky	Vodorovná rotace 180°	Objektiv kamery se vodorovně otočí o 180° * Je-li stabilizátor v režimu uzamčení, k rotaci nedojde.
Čtyři stisky	Režim autorotace	Spustí se režim autorotace Viz kapitola "Režim autorotace" na str. 8
Pět stisků	Inicializace	Spustí se inicializace Viz kapitola "Inicializace stabilizátoru" na str. 11



Funkce tlačítka režimů



Dlouhý stisk	Zapnutí/Vypnutí sítě WiFi
Jeden stisk	Režim pořizování fotografií/videí
Dva stisky	Reset


Funkce tlačítka spouště

Po připojení stabilizátoru ke kameře pomocí aplikace **Feiyu On** jedním stisknutím můžete ovládat záznam kamery.

Jeden stisk	Pořízení fotografie/Zahájení/Ukončení nahrávání videa
-------------	---

Viz kapitola "Připojení kamery" na str. 10

Tlačítko spouště




4. Pokročilé funkce

Ruční uzamčení

Kameru lze ručně nastavit jak v režimu otáčení, tak v režimu sledování nebo v režimu uzamčení. Obě osy, jak osu otáčení, tak i osu naklápění lze ručně nastavit.

Ručně nastavte kameru do požadovaného směru a podržte ji půl sekundy. Nový úhel otočení a/nebo naklápění se automaticky uloží.

Provedte například nastavení osy naklápění:



Režim autorotace

* Když je stabilizátor nasměrován dopředu, nemůže vstoupit do režimu autorotace.

Stabilizátor WG2X se může snadno pohybovat konstantní rychlostí v režimu autorotace. Tento režim lze použít ke snímání jak běžných videí, tak časosběrných snímků. Pro lepší výsledky připevňte stabilizátor na stativ FeiyuTech nebo jiný.

Rychlost rotace nastavte v aplikaci **Feiyu ON**


Stabilizátor se může pohybovat oběma směry zároveň, otáčením i naklápěním.

Připojte se k aplikaci **Feiyu ON** a vyberte si rychlost v režimu automatického otáčení v nabídce nastavení.

Rychlost rotace WG2X

12 sekund na otáčku	18 sekund na otáčku	24 sekund na otáčku	30 sekund na otáčku	1 minuta na otáčku	2 minuty na otáčku	4 minuty na otáčku	8 minut na otáčku	15 minut na otáčku	30 minut na otáčku	1 hodina na otáčku (výchozí)	4 hodiny na otáčku	8 hodin na otáčku
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	--------------------	-------------------


(1) Zapnutí režimu autorotace



Funkční tlačítko
Čtyři stisknutí

(2) Nastavte počáteční pozici

Nastavte ručně kameru do počáteční polohy (požadovaného směru) a podržte ji v této poloze půl sekundy. Jedním stiskem funkčního tlačítka počáteční polohu zaznamenáte do paměti.




Naklápění

Otáčení

Funkční tlačítko
Jedno stisknutí

(3) Nastavte konečnou pozici

Nastavte ručně kameru do konečné polohy (požadovaného směru) a podržte ji v této poloze půl sekundy. Jedním stiskem funkčního tlačítka konečnou polohu zaznamenáte do paměti.




Osa naklápění

Osa otáčení

Funkční tlačítko
Jedno stisknutí

(4) Provedení autorotace

Stabilizátor se automaticky vrátí do počáteční polohy. Pak se osa naklápění a osa otáčení pohybují konstantní rychlostí podle přednastavené rychlosti do konečné polohy. Pokud to chcete zopakovat, opakujte kroky (2) a (3).



Ukončit →

Dvě stisknutí

Tlačítko režimu



Ukončení autorotace a reset

Stažení a připojení aplikace

* Vyžaduje iOS 9.0 nebo novější, Android 5.0 a novější.

Stáhněte si a nainstalujte si aplikaci **Feiyu ON**.

(1) Verze pro iOS



(2) Verze pro Android



Aplikaci **Feiyu ON** také naleznete ke stažení na App Store nebo Google Play.



App Store




Google play

Připojení aplikace

Zapněte Bluetooth ve svém chytrém telefonu a spusťte aplikaci. Postupujte podle pokynů uvedených pro připojení stabilizátoru k telefonu pomocí Bluetooth.



1



2



3

Připojení kamery

Stabilizátor WG2X lze pomocí aplikace **Feiyu ON** připojit ke kameře.

Po připojení ke kameře jsou dostupné následující funkce:

Tlačítko	Činnost	Dostupné funkce
Tlačítko režimů	Jeden stisk	Přepínání mezi režimem fotoaparát/kamera
Tlačítko spouště	Jeden stisk	Pořízení fotografie/Zahájení/Ukončení nahrávání videa

Postup připojení kamery:

- 1) Zapněte WiFi v kameře (2,4 GHz).
- 2) Vyberte volbu **"WiFi Settings"** (Nastavení WiFi) nebo postupně vyberte **"Settings"** -> **"Parameters Settings"** -> **"WiFi Settings"** (Nastavení -> Nastavení parametrů -> Nastavení WiFi) v aplikaci Feiyu ON.
- 3) Vyberte model kamery.
- 4) Vyberte název vaší kamery a vložte správné heslo pro připojení vaší kamery.
- 5) Počkejte na úspěšné připojení.

Pokud se připojení nezdaří, restartujte stabilizátor i kameru a postupujte dle kroků uvedených výše.

Pokud je WiFi v kameře delší dobu odpojena, může být potřeba ji restartovat.

Aktualizace firmware

Aktualizace firmware pomocí aplikace **Feiyu ON**:



Feiyu ON




Inicializace stabilizátoru


Proved'te inicializaci stabilizátoru, jestliže:

- kamera není vyvážená
- nebyl dlouho používán
- byl vystaven extrémním teplotním změnám


Nastavení



- 1 Stiskněte funkční tlačítko pětkrát po sobě a motorek přestane pracovat.




- 2 Po umístění na rovnou nepohyblivou plochu stabilizátor automaticky spustí inicializaci.



- 3 Po úspěšné inicializaci se motorek automaticky opět rozeběhne.

Poznámka: Pokud inicializace není úspěšná, dlouhým stiskem funkčního tlačítka stabilizátor vypněte. Zapněte jej a opakujte proces inicializace.

5. Specifikace



Parametry

Typ produktu	WG2X
Maximální rozsah naklápění	360°
Maximální rozsah naklonění	310° (konstrukční rozsah) 70° (úhel omezení při vložené kameře)
Maximální rozsah otáčení	360°
Doba provozu	2,5 hodiny
Hmotnost	238 g (bez akční kamery)
Užitečné zatížení	130 g (ve vyváženém stavu)
Kompatibilní kamery	GoPro HERO6 / GoPro HERO5 / GoPro HERO4 / GoPro Session / kamery s podobnými rozměry

Vzhledem k softwarovému a hardwarovému vylepšení se může váš produkt lišit od popisu a obrázků uvedených v této uživatelské příručce.

Pro více informací navštivte: www.feiyutech.cz

E-mail: info@feiyutech.cz



www.feiyutech.cz



info@feiyutech.cz



Facebook

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz

Zřeknutí se odpovědnosti

Každé užití pro nelegální účely je zakázáno. Uživatelé jsou odpovědní za veškeré používání produktů.

Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za rizika spojená s laděním nebo použitím tohoto produktu (včetně přímých a nepřímých škod nebo škod způsobeným třetím stranám).

U neznámých způsobů použití nebudeme poskytovat žádné služby.

Aktualizace a změny firmwaru a programů produktu mohou způsobit změny v popisu funkcí v této uživatelské příručce, před aktualizací firmwaru si pečlivě přečtete pokyny a použijte příslušnou uživatelskou příručku.

Nejnovější verzi uživatelské příručky (v angličtině) můžete získat na oficiálních webových stránkách firmy www.feiyutech.cz.

Společnost FeiyuTech si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tuto příručku a podmínky používání výrobku.