

HAVIT




LIFE NC01H


SLUCHÁTKA BLUETOOTH S AKTIVNÍM
BLOKOVÁNÍM HLUKU

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


Obsah balení



Sluchátka *1



3,5mm audio kabel *1



Nabíjecí kabel typu C *1




Návod k použití *1



Záruční list *1

Přehled produktu

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Tlačítko napájení | 5. Nabíjecí port |
| 2. Hlasitost+ | 6. Indikátor |
| 3. Hlasitost- | 7. Aux in audio port |
| 4. Přepínač ANC | 8. Mikrofon |



Zapnutí/připojení



Zapnuto: Stiskněte a podržte po dobu 3 s

Vypnuto: Stiskněte a podržte po dobu 5 s



Zapněte na svém zařízení Bluetooth




Vyberte HAVIT LIFE NC01H a připojte


Poznámka

Sluchátka se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení, jakmile je zapnete.


Připojení dvou zařízení



KROK 1: Připojte se k Mobilu 1 a poté jej odpojte.




Spojeno




Odpojeno




KROK 2: Připojte se k Mobilu 2 nebo notebooku.



or




KROK 3: Znovu se připojte k Mobilu 1.



Nyní je HAVIT LIFE NC01H připojen ke 2 mobilům (mobil 1 a mobil 2) nebo připojen k 1 mobilu a 1 notebooku.

Funkce




Přehrát/Pozastavit		Stiskněte jednou
Předchozí skladba		Stiskněte a podržte po dobu 1 s
Další píseň		Stiskněte a podržte po dobu 1 s
Snížit hlasitost		Stiskněte jednou
Zvýšit hlasitost		Stiskněte jednou
Přijmout/ukončit hovor		Stiskněte jednou
Odmítněte hovor		Stiskněte a podržte po dobu 1 s
Hlasový asistent		Stiskněte dvakrát
Zapnutí/vypnutí režimu ANC otočením		Stiskněte jednou
Přepnout režim hudby/her		Stiskněte dvakrát

Aux v režimu


Připojte sluchátka k hudebnímu přehrávači/mobilu pomocí 3,5mm audio kabelu (dodává se jako příslušenství) a hudba se může přehrávat automaticky.

Bluetooth připojení, mikrofon, funkce vyzvednutí hlasu, přepínač ANC, přehrávání médií a telefonní hovory nejsou v režimu Aux k dispozici.



Nabíjení

Nabíjejte sluchátka pomocí nabíjecího kabelu typu C, nejlépe z libovolného počítače nebo notebooku ve srovnání s nabíječkou USB.



Indikátor na sluchátkách



Nabíjení: svítí červený indikátor.



Plně nabito: svítí bílý indikátor.

Reset



Po vypnutí sluchátek stiskněte a podržte po dobu 8 s, dokud červený indikátor třikrát nezabliká. Poté, když indikátor bliká, je reset proveden. Můžete znovu pokračovat v připojení.

Bezpečnostní tipy

1. Nevystavujte výrobek kapalinám, vodě nebo vlhkosti, protože obsahuje elektroniku a baterii.
2. Výrobek nerozebírejte. Uvnitř nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravit.
3. Zabraňte pádu výrobku a udržujte jej mimo dosah ostrých předmětů.
4. Nabijte svůj produkt pod 5V/1A nabíječkou.
5. Nevystavujte výrobek extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by to mohlo poškodit baterii nebo dokonce zdeformovat plastové části.
6. Poslech hudby při vysoké hlasitosti je škodlivý pro vaše uši.
7. Nevhazujte výrobek do ohně, abyste jej zlikvidovali, jinak by mohlo dojít k prozkoumání vnitřku baterie.

Baterie



Upozornění, že baterie (baterie nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teple, jako je sluneční záření, oheň nebo světlo.

- 1) Výměna baterie za nesprávný typ, který může zničit zařízení.
- 2) Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické rozdrcení nebo rozřezání baterie, které může způsobit výbuch.
- 3) Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- 4) Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.



Cód. de Homologação 10100-24-12374

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS.



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz



www.havitsmart.com