


Inskam Endoskop 107




Uživatelská příručka

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tento návod.

Upozornění

- 1) Je nutné, aby u vašeho telefonu s Androidem byla funkce OTG a na telefonu byla tato funkce zapnuta.
 - 2) Je voděodolný. Při čištění je však nejlepší pouze otření alkoholem a dlouhodobé ponoření do vody je zakázáno.
 - 3) Je to s nejlepší ohniskovou vzdáleností 4–10 cm. V této ohniskové vzdálenosti je obraz nejlepší, když se díváte na věci.
- * **OTG** (On-The-Go) Zařízení vykonává roli master i slave. Zařízení ovládající linku se nazývá master nebo hostitel, zatímco druhé se nazývá slave nebo periferie.

Funkce



- 1 – Konektor USB-C
- 2a – Konektor microUSB
- 2b – Konektor USB-A
- 3 – Kolečko nastavení jasu
- 4 – Objektiv

Úvod

Jedná se o miniaturní průmyslovou kameru, která je prodloužením našich očí. Hlavní oblasti použití jsou: inspekce a bagrování potrubí, venkovní inspekce, sledování zvířat a rostlin, údržba klimatizací v automobilech, domovní prohlídky atd. Další oblasti použití čekají na vaše objevení.

Sledování chytrým telefonem

Poznámky:

- a) Systém chytrého telefonu je ve verzi 4.4 nebo vyšší.
- b) Telefon musí mít funkci OTG (On-The-Go).
- c) Spusťte v nastavení telefonu funkci OTG.

1) Stažení aplikace

Vyhledejte v **Google Play** aplikaci **inskam**, stáhněte si ji a nainstalujte ji. Nebo zadejte webovou adresu: www.inskam.com/download/inskam1.apk pro stažení a instalaci aplikace.



2) Připojení zařízení


Připojte kameru k telefonu a nastavte záři LED diod. Pokud diody LED nesvítí, vyměňte telefon za jiný nebo připojte počítač.

Poznámky:

- a) Má-li telefon konektor USB-C, připojte kameru konektorem USB-C (1).
- b) Má-li telefon konektor micro USB, připojte kameru konektorem micro USB (2a).

3) Použití a zavedení aplikace


Spustíte aplikaci a můžete si pořizovat fotografie, videa a můžete si provést nastavení rozlišení a otáčení.



Sledování v počítači s Windows

1) Stažení programu

Zadejte webovou adresu: www.inskam.com/download/camera.zip pro stažení a instalaci aplikace (v IE prohlížeči viz obrázek).




2) Připojení kamery k počítači

Připojte kameru k počítači konektorem USB-A (2b). (Po úspěšné instalaci ovladače v pravém dolním rohu můžete přejít k dalšímu kroku.)

3) Spuštění

Spusťte program **Smart Camera** a vyberte **inskam 203**. Pak můžete pořizovat fotografie, videa, provést nastavení atd.




Sledování v počítači s operačním systémem MAC

1) V adresáři aplikací okna **Finder** vyhledejte software **Photo Booth**.



2) Připojte kameru k počítači pomocí konektoru USB-A.

3) Kliknutím na **Photo Booth** a výběrem **inskam 203** můžete pořizovat fotografie, videa, provést nastavení atd.



Technické parametry

Rozlišení fotografie	640×480 p / 1280×720 p
Rozlišení videa	640×480 p
Pozorovací úhel	70°
Délka kabelu	5 m
Ohnisková vzdálenost	4–10 cm
Průměr objektivu	3,9 mm
Stupeň krytí	IP67 vodotěsný (až 30 minut v hloubce 1 m)

Řešení problémů

Obrázovka je bez obrázků	1) Zkontrolujte, zda je správně připojen konektor USB-C. 2) Ověřte, zda má telefon funkci OTG, vyměňte jej za jiný telefon nebo počítač.
Nejasné rozmazání	1) Je rozsah ohniskové vzdálenosti 4–10 cm? 2) Zkontrolujte, zda není čočka znečištěná.
Aplikace se zpětným záběrem	Spustili jste stejnou aplikaci a všechny záběry jsou zpětné. Spusťte aplikaci znovu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EU

Elektrická zařízení by neměla být likvidována s domácím směsným odpadem. Obrátte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

Nefunkční nabíjecí/nenabíjecí baterie by také neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. I ty vyhazujte také do speciálních kontejnerů na elektroodpad nebo je odevzdejte ve sběrných dvorech. Povinnost převzít nefunkční baterie a zajistit jejich správnou likvidaci mají také jejich prodejci.

Distributor:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, Česká republika

www.sunnysoft.cz