





Uživatelský manuál

FA43 (4000mAh)



Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Ujistěte se, že jej používáte v přísném souladu s požadavky návodu, a návod řádně uschovejte pro budoucí použití.

Vzhled



Výstup vzduchu

1

Tlačítko napájení/rychlosti

2

Vstup vzduchu

3

Kontrolka

4

Vstupní port typu C

5

Díra na šňůrku

6

Upozornění před použitím

1. Zkontrolujte prosím produkt a napájecí kabel, zda nejsou poškozeny a ujistěte se, že jsou v dobrém stavu. Před zapnutím je sestavte podle pokynů.
2. Před nabíjením produktu zkontrolujte, zda napětí použitého napájecího zdroje odpovídá štítku produktu.

3. Produkt prosím nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a požáru, a požádejte o opravu servisní stanici určenou původním prodejcem nebo výrobcem.

Použití

A. Přepínač/převodový stupeň

Krátkým stisknutím tlačítka spínače/převodu může výrobek procházet prvním, druhým, třetím, čtvrtým a pátým rychlostním stupněm foukání a stavu vypnuto.

Dlouhým stisknutím libovolného ozubeného kola vstoupíte do stavu vypnutí.

B. Popis stavu indikátoru

Stav indikátoru	Význam
Vždy svítí bílé světlo	Plně nabitý stav
Bílé světlo pomalu bliká	Stav nabíjení
Bílé světlo jednou blikne	Řazení převodovky
Stále bliká bílé světlo	Baterie je příliš slabá
Bílé světlo blikne 3x	Baterie je vybitá a nemůže fungovat

C. Čisticí prostředky

1. Před čištěním ventilátoru se prosím ujistěte, že je vypnuté napájení.

2. Masku produktu nelze sejmut a při čištění lze povrch krytu ventilátoru a mřížku zadního krytu otřít čistým hadrem.


3. K čištění elektrických částí (jako je motor, vypínač atd.) nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny.

4. Nedotýkejte se napájecího zdroje a elektrických součástí mokřima rukama nebo hadry.

Vyjmutí baterie

Před likvidací produktu je nutné z produktu vyjmout baterii; před vyjmutím baterie musí být produkt vypnutý; a baterie musí být zlikvidována bezpečně v souladu s předpisy místa prodeje.

1. Pomocí nástroje vypáče horní kryt produktu.
2. Vyjměte baterii a bezpečně ji zlikvidujte v souladu s předpisy místa prodeje.



Bezpečnostní upozornění

Abyste zajistili bezpečnost používání a předešli zranění a poškození majetku vás i ostatních, dodržujte prosím následující bezpečnostní opatření; Nesprávné použití bez dodržení bezpečnostních upozornění může vést k nehodám.

1. Tento výrobek není dětská hračka, zajistěte prosím, aby si kojenci a děti nehráli s tímto výrobkem jako s hračkou; Děti do 14 let, musí hlídat dospělá osoba.
2. Tento produkt není určen pro použití uživateli (včetně dětí) s neadekvátní fyziologií, vnímáním, mentálními schopnostmi, zkušenostmi nebo znalostmi, pokud není používán bezpečně pod dohledem nebo s vědomím osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

3. Nefoukejte, prosím, dlouhodobě přímo na lidské tělo, zejména na starší osoby a děti, abyste předešli fyzickému nepohodlí.
4. Při používání nepokládejte prsty, ostré předměty a kovové předměty atd., které by mohly způsobit poruchu produktu a riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
5. Při používání nesahejte na zařízení mokrou rukou, mokrým ručníkem a jiných napájecích zdrojů, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
6. Tento výrobek není vodotěsný, prosím, nepoužívejte vodu k přímému opláchnutí výrobku nebo v koupelně, pozor na vlhkost, místa pro skladování vody; povrchovou vodu, prosím, osušte včas, než se pokusíte zapnout zařízení; pokud se do zařízení dostane voda, ihned zařízení přestaňte používat.
7. Nezakrývejte výstup a vstup vzduchu, jako jsou zavěšené oděvy, ručníky, oděvy a další předměty, abyste nezpůsobili selhání produktu.
8. Zakažte používání a skladování v prostředí s vysokou teplotou (vyšší než 60 °C) a stísněných prostorech, jako jsou skleníky, staveniště, krby, exponované místnosti aut a další prostředí, které způsobí plastickou deformaci, plamen s větrem způsobí požár, výbuch baterie a další poruchy a nehody.
9. Baterii nemačkejte, nerozebírejte a neumísťujte ji na delší dobu do prostředí s vysokou teplotou (60°C a více), jinak hrozí nebezpečí vytečení kapaliny nebo výbuchu.
10. Pokud spotřebitelé používají napájecí adaptér k nabíjení, vstupní jmenovité napětí a proud napájecího adaptéru by před použitím měly být v rozmezí 5,0 V 2,0 A a národní povinné bezpečnostní osvědčení.
11. Tento produkt používá lithium-iontovou baterii, žádná funkce paměti, přebití nebo nadměrné vybití ovlivní životnost produktu, prosím nabíjejte včas a odpojte napájení po úplném nabití, dlouhou dobu (více než 3 měsíce) nepoužívání, prosím plně nabijte.
12. Pokud při používání dojde ke kouři, požáru nebo jiným poruchám, okamžitě vypněte napájení, abyste přestali používat a odešlete jej prodejci nebo výrobcí k řešení, nerozebírejte se, abyste předešli nebezpečí.
13. Během nabíjení neohýbejte ani netahejte za napájecí kabel, aby nedošlo ke špatnému kontaktu.

Specifikace

Značka: Jisulife

Model produktu: FA43

Název produktu: Handheld Fan Life5 Plus

Vstup: 5,0V 2,0A

Kapacita baterie: 4000mAh (14,8Wh/3,7V)

Typ baterie: Lithium-iontová baterie

Doba nabíjení: 2,5-3,5h

Pracovní doba: 3-15,5 h (v závislosti na různých rychlostech/scénářích použití)

Hmotnost produktu: Přibližně 220 g

Velikost produktu: 82×43×167mm

Obsah balení

Ruční ventilátor Life5 Plus * 1

Nabíjecí kabel USB-C *1

Šňůrka * 1

Manuál * 1

Obsah této uživatelské příručky a technická specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz