

MEEM kabel s automatickým zálohováním dat

Uživatelský manuál



Stáhněte si Meem App na Google play nebo App Store



Ikona telefonu

Ikona Meem

Detail Paměť

Strana telefonu

Paměť

Strana MEEM

Ikona

Ikona je grafické znázornění připojeného telefonu nebo MEEM v aplikaci.

Hladina paměti

Zobrazuje celkovou velikost paměti a její momentální využití. Během procesu Obnovit/Kopírovat ukazuje celkovou paměť připojeného telefonu a její využití.

Superlist

Je seznam výchozích zálohovaných kategorií.

Zrcadlový režim

Automatické vytváření kopie na MEEM. Jedná se o aktivní zálohování.

Gesta

Pár jednoduchých gest vám stačí k ovládání Meem App.

Bezpečnost

Meem App vyžaduje 4 místný PIN, aby nedošlo k neoprávněnému použití dat. Při prvních použití budete vyzváni k zadání PINu. Kdykoliv je k Meem připojeno nové zařízení bude vyžadován PIN. Meem automaticky šifruje vaše kontakty, kalendář a zprávy.

Důležité: Při zadání 10x nesprávného PINu, bude Meem trvale uzamčen.

V případě uzamčení kontaktujte hello@meemmemory.com.

Začínáme

Upozornění: před použitím si přečtěte část: "Důležité bezpečnostní instrukce".

MEEM nastavení

Připojte Meem k telefonu a k napájení (adaptér/USB)

Instalace Meem App

Ujistěte se, že je telefon připojen k internetu a přejděte do Google play.

Důležité: Váš telefon musí mít Android 4.1.2 nebo vyšší nebo iOS 7 a vyšší

Meem App s Meem

Po prvním připojení telefonu, váš Android požádá o povolení komunikace s Meem. Zaškrtněte "vždy", aby nadále okno nevyskakovalo.

Meem App bez Meem

Meem App nefunguje bez připojeného kabelu Meem.

Jméno v aplikaci

Stiskněte a podržte ikonu a změňte své jméno v aplikaci.

Poznej mě

Klepnutím na pozadí přístupu "Get to know me".

Nastavení

Přejetím vlevo na pozadí nastavení přístupu

Vlastnosti

Automatické zálohování

Po prvním zálohování se automaticky zapne zálohování po odpočtu 21 s. Pokud chcete zálohování zrušit, klepněte.

Upozornění: Pokud některé položky byly odstraněny z telefonu od minulé zálohy, budou odstraněny i z Meem během automatického zálohování.

Využití paměti

Klepnutím na hladinu paměti se zobrazí data o využití paměti

Zastavení operace

Stisknutím a podržením pozadí zastavíte rozběhnutou operaci.

Superlist

Klepněte na ikonu nebo Meem pro otevření/zavření Superlistu.

- Kontakty
- Kalendář
- Zprávy
- Fotografie
- Video
- Hudba

Klepnutím na kategorii zakázete/povolíte její zálohování.

Superlist

Zrcadlový režim

Stisk

Stisk a držení

Posunutí
(levo/pravo, nahoru/dolu)

Tah (levo/pravo)

Manuální zálohování

Přesuňte ikonu telefonu na Meem.

Poznámka: Zakázané kategorie nebudou zálohovány.

Důležité: Při překročení kapacity se operace sama ukončí.

Manuální záloha kategorií

Přesuňte kategorii telefonu na Meem.

Využití paměti

Přejedte doprava přes Meem.

Velikost kategorií

Klepněte na Meem a zobrazí se podrobné informace.

Více telefonů

Můžete zálohovat až 2 telefony.

Obnovení/kopírování

Přetáhněte ikonu Meem na ikonu telefonu.

Category Restore / Copy

Přetáhněte kategorie na stranu telefonu.

Synchronizace 2 telefonů

V Superlistu vyberte kategorie, které chcete synchronizovat.

Vymazání záloh

Podržte ikonu Meem

Vymazání zálohované kategorie

Podržte kategorii, kterou chcete vymazat ze zálohy.

Důležité bezpečnostní instrukce

Upozornění: Před použitím kabelu Meem si přečtěte "Důležité bezpečnostní instrukce".

Manipulace

Při manipulaci s kabelem Meem postupujte opatrně, kabel obsahuje citlivé elektronické komponenty, které se mohou poškodit.

Oprava

Nepokoušejte se rozebrat kabel Meem. Při nepovoleném zásahu ztratíte záruku.

Nabíjení

Při nabíjení používejte originální napájecí adaptéry dodané k telefonu, nebo certifikované napájecí adaptéry s USB 2.0 a vyšší anebo adaptéry s platnými normami: EN 301489-34, IEC 62684, YD / T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000. Při použití poškozeného adaptéru nebo kabelu Meem může dojít k požáru nebo k zasažení elektrickým proudem.

Nebezpečné oblasti

Nepoužívejte Meem v prostředí, kde je nebezpečí výbuchu, např. na čerpacích stanicích nebo na místech, kde se vyskytují ve vzduchu chemikálie nebo velké množství prachu či kovové částičky.

Kompletní informace naleznete na www.meemmemory.com/

Resetování kompletních dat a nastavení Meem. Meem app nastavení> Reset.

CE Compliance Statement

MEEM complies with the essential requirements and other relevant provisions of EC Directive 2004 / 108 / EC - Electromagnetic Compatibility (EMC).

Important: Unauthorized changes or modification to MEEM could void the electromagnetic compatibility (EMC) and negate your authority to operate MEEM.

WEEE Compliance Statement

MEEM complies with EU Directive 2012 / 19 / EU on the restriction of the use of waste electrical and electronic equipment.

RoHS Compliance Statement

MEEM complies with EU Directive 2011 / 65 / EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and its amendments.

FCC Compliance Statement

MEEM complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important: Unauthorized changes or modification to MEEM could void the electromagnetic compatibility (EMC) and negate your authority to operate MEEM.

MEEM Warranty

Please refer to the MEEM One (1) Year Limited Warranty document or visit www.meemmemory.com/warranty.

Disposal And Recycling Information

Please visit www.meemmemory.com/recycle for free and environmentally friendly disposal of your MEEM.

MEEM Memory Ltd.

© 2016 MEEM Memory Ltd. All rights reserved.

MEEM and MEEM logo are trademarks of MEEM Memory Ltd registered in EU, US and other countries.

Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. MEEM assumes no responsibility with regard to the performance or use of these products. All understandings, agreements, or warranties, if any, take place directly between the vendors and the prospective users. Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. MEEM is not responsible for printing or clerical errors.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz