

NEEWER

DŘEVĚNÁ KLAPKA



Uživatelský manuál

Popis

Klapka je vyrobená ze dřeva. Kvalitní dřevěný materiál s černým designem vám poskytne profesionální zážitek z natáčení. Na klapku se dobře píše křídou, která se následně i snadno maže. Klapka se uzavírá celým povrchem. Zavření je tak díky dřevěnému materiálu doprovázeno autentickým klapnutím. Pevný hladký povrch s černým provedením zaručuje klasický vzhled. Tabule je navíc dostatečně velká a s předznačeními s dostatkem místa i pro větší písmena.

Na tabuli jsou předtištěny pojmy: např. Prod., Roll, Scene, Take, Director, Camera, Date, atd. Klapku lze využít při tvorbě filmů, TV pořadů, v živém vysílání, tvorbě reklam, videí atd.

Způsob psaní textu

Na psaní použijte bílou křídu. Poté text jednoduše smažte.

Materiál - dřevo
křída ani guma nejsou součástí balení



Použijte
křídu



Vlastnosti

Materiál: dřevo

Na povrch lze psát křídou (snadno mazatelná)

Dřevo napomáhá k různému klapnutí (autentický zvuk)

Hladký černý povrch s klapkou

Ideální velikost

Předznačení pro informace o scéně

Rozměry: 30 x 27 cm

Obsah balení

Klapka (křída a guma není součástí balení).

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz