

VOID ASSISTANT C3

Přenosný vysavač



Uživatelský manuál

proove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS

Výkon: 120 W

Sací výkon: 10500 PA/17000 PA

Kapacita baterie: 6000 mAh/27,5 Wh

Vstup typu C: 5 V – 2 A

Doba nabíjení: ~3,7 h

Provozní doba:

Režim 1: 45 min

Režim 2: 13 min

Kapacita nádoby na prach: 100 ml

Hlučnost: < 80 dB

Rozměry výrobku: 253 x 57 x 66 mm

Hmotnost: 450 g

BALENÍ

Přenosný vysavač x1

Kartáč x1

Štěrbínová hubice x1


Kabel x1

Návod k použití x1

Samolepky x1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Nádoba na prach
2. Spínač nádoby na prach
3. LED indikátory
4. Tlačítko napájení
5. Vstup typu C
6. LED svítlna



NABÍJENÍ VYSAVAČE

Jeden konec kabelu připojte k portu USB na napájecím adaptéru a druhý konec k portu typu C na zařízení.

POUŽITÍ VYSAVAČE

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení (ve výchozím nastavení je zapnutý první režim: 10500PA). Poté, když tlačítko napájení krátce stisknete, se vysavač přepne do druhého, výkonnějšího režimu (17000PA). Chcete-li zařízení vypnout, znovu stiskněte tlačítko napájení.

SVÍTILNA

Dvě krátká stisknutí tlačítka napájení aktivují svítilnu. Pro její vypnutí je nutné také dvakrát stisknout tlačítko napájení.


ŠTĚRBINOVÝ NÁSTAVEC

Určen k čištění těžko dostupných míst, kam se běžné nástavce nedostanou.

Má úzký a dlouhý tvar, který umožňuje efektivně čistit úzké prostory. Lze jej také použít jako prodloužení kartáče.

KARTÁČ

Nástavec, který se používá k jemnému čištění všech povrchů




ČIŠTĚNÍ FILTRU

Pravidelné čištění filtru ručního vysavače je nezbytné pro udržení jeho optimálního výkonu a prodloužení jeho životnosti.

1. Před čištěním se ujistěte, že je vysavač vypnutý a odpojený od sítě.
 2. Otočte nádobou na prach proti směru hodinových ručiček, poté z ní vyjměte filtr a odstraňte všechny nahromaděné nečistoty.
 3. Filtr důkladně opláchněte pod tekoucí vodou, abyste odstranili nahromaděný prach a nečistoty, a poté jej nechte před opětovnou instalací zcela vyschnout. Před vložením filtru zpět do vysavače se ujistěte, že je zcela suchý, abyste předešli možnému poškození zařízení.
- Poznámka: Použití čisticích prostředků může negativně ovlivnit kvalitu a životnost filtru, protože agresivní chemikálie mohou narušit jeho strukturu a snížit jeho účinnost.

4. Vložte filtr do nádoby na prach a otočte jím ve směru hodinových ručiček.



VAROVÁNÍ

1. Nerozebírejte ani neupravujte tento výrobek, mohlo by dojít k jeho poškození, snížení výkonu nebo dokonce k nebezpečí pro uživatele.

2. Nerozebírejte ani se nepokoušejte tento výrobek sami opravit, mohlo by dojít k narušení jeho konstrukce.

3. Pokud se výrobek nachází v prostředí s vysokými nebo nízkými teplotami, vypněte jej, abyste předešli možnému poškození nebo poruše. Před dalším používáním zařízení počkejte, dokud se teplota nestabilizuje na bezpečné úrovni.

4. Přenosný vysavač je určen pouze k suchému čištění. Vysávání kapalin může zařízení poškodit a představovat nebezpečí pro uživatele.

5. Zařízení by mělo být skladováno na místě nepřístupném dětem, aby se zabránilo náhodnému zapnutí nebo zranění.

6. Hromadění prachu a nečistot ve filtru může snížit účinnost vysavače a způsobit jeho přehřátí. Pravidelné čištění filtru je povinné.

7. Výrobek má vestavěnou lithium-iontovou baterii. Při likvidaci neznečišťujte životní prostředí. Snažte se jej zlikvidovat odděleně a ekologicky šetrným způsobem.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše výrobku a ke ztrátě záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

VAROVÁNÍ

Dodržujte prosím výše uvedené
bezpečnostní pokyny, jinak může
dojít k požáru, úrazu elektrickým
proudem, poškození nebo jinému
poškození.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!