

HYPER FLUX PLUS

Powerbanka 22,5W, 20000 mAh



Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS + PC

Kapacita baterie: 20 000 mAh, 3,85 V / 77 Wh

Typ baterie: lithium-polymerová

Vstup: 2x Typ-C

Výstup: 2x Typ-C, 2x USB

Protokoly rychlého nabíjení: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0–5.0

Vstupní výkon:

Typ-C1/2: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (18 W)

Výstupní výkon:

Typ-C1/2: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 10 V / 2,25 A, 12 V / 1,67 A
(20 W / 22,5 W)

USB1/2: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 10 V/2,25 A, 12 V/1,5 A (22,5 W)

Maximální výkon: 22,5 W

Rozměry výrobku: 104 x 67 x 32 mm


Hmotnost: 338,4 g

BALENÍ

Přenosná baterie x1

Uživatelská příručka x1

Samolepky x1



PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Tlačítko napájení
2. LED displej
3. Port typu C1
4. Port typu C2
5. Port USB1
6. Port USB2

PROVOZ VÝROBKU

1. Před prvním použitím nabijte powerbanku na 100 %.

2. Chcete-li nabít svá zařízení, připojte je k příslušnému výstupu USB nebo typu C.
3. Ujistěte se, že je powerbanka zapnutá (v případě potřeby stiskněte tlačítko napájení).

INDIKÁTORY NAPÁJENÍ

100 %: Plně nabitá.

0 %: Zařízení má málo energie. Je třeba jej dobít.

Obrazovka zobrazuje úroveň nabití od 100 % do 0 %. Když se úroveň blíží 0 %, měli byste zařízení nabít.

CO DĚLAT, POKUD SE ZAŘÍZENÍ NENABÍJÍ?

Zkontrolujte, zda kabel, nabíječka nebo adaptér funguje.

Pokud ne, použijte kompatibilní komponenty.

CO DĚLAT, POKUD SE TELEFON NENABÍJÍ?

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a zda je v něm zbývající energie.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

VAROVÁNÍ

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, nabijte jej alespoň jednou za 3 měsíce.

Mírné zahřátí během nabíjení je normální, pokud teplota zůstane pod 55 °C.

Zařízení skladujte na suchém místě a nečistěte jej chemikáliemi.

Zařízení zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Děti by měly zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Zabraňte nárazům, demontáži, propichování ani vystavení vlhkosti.

Nepoužívejte zařízení s nekompatibilním napětím nebo proudem, abyste předešli požáru nebo jiným problémům.

Nesprávná výměna baterie může vést k výbuchu. Baterii by měl vyměňovat pouze kvalifikovaný personál.

Baterie nesmí být vystavena slunečnímu záření, ohni ani přehřátí.

Nepoužívejte zařízení po kontaktu s vodou.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše produktu a ke zrušení záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

VAROVÁNÍ
Dodržujte prosím výše uvedené
bezpečnostní pokyny, jinak
může dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem,
poškození nebo jinému
poškození.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!