

POWERBOX

Powerbanka 65W, 60000 mAh



Uživatelský manuál

proove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS+PC

Kapacita baterie: 60 000 mAh, 3,7 V/222 Wh

Typ baterie: lithium-polymerová

Vstup: Typ C, Micro USB

Výstup: Typ C, 4x USB

Vstupní výkon:

Typ C: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A (60 W)

Micro USB: DC 5 V/2 A, 9 V/2 A (18 W)

Výstupní výkon:

Typ C: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W)

USB1: DC 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A, 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (22,5 W)

USB2: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W)

USB 3/4: DC 5 V/3 A

Maximální výkon: 65 W

Rozměry výrobku: 135 x 82 x 82 mm


Hmotnost: 1250 g

BALENÍ

1. Powerbanka x 1
2. Nabíjecí kabel x 1
3. Uživatelská příručka x 1
4. Samolepky x 1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Vstup/výstup typu C
2. Vstup Micro USB
3. Výstup USB 1
4. USB výstup 2
5. USB výstup 3
6. USB výstup 4
7. Vestavěná LED lampa
8. LED displej
9. Tlačítko napájení



ROZVOD NAPÁJENÍ

Použití 1 USB portu:



65W



22.5W



18W



15W



15W

Současné použití 2 USB portů:



15W

Výkon je 15 W, pokud jsou v provozu 2 libovolné porty současně.

Současné použití 3 nebo více USB portů:



15W

Výstupní výkon portů nepřesáhne 15 W

PROVOZ VÝROBKU

1. Před prvním použitím nabijte powerbanku na 100 %.
2. Chcete-li nabít svá zařízení, připojte je k příslušnému výstupu USB nebo typu C.
3. Ujistěte se, že je powerbanka zapnutá (v případě potřeby stiskněte tlačítko napájení).

INDIKÁTORY NAPÁJENÍ

1. 100 %: Plně nabito.
2. 0 %: Zařízení má málo energie. Je třeba jej dobít.

Obrazovka zobrazuje úroveň nabití od 100 % do 0 %. Když se úroveň blíží 0 %, měli byste zařízení nabít.

SVÍTILNA

Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí/vypnutí svítilny.

CO DĚLAT, POKUD SE ZAŘÍZENÍ NENABÍJÍ

Zkontrolujte, zda kabel, nabíječka nebo adaptér funguje.

Pokud ne, použijte kompatibilní komponenty.

CO DĚLAT, POKUD SE TELEFON NENABÍJÍ?

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a zda je v něm zbývající kapacita baterie.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

VAROVÁNÍ

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nabijte jej alespoň jednou za 3 měsíce.

Mírné zahřívání během nabíjení je normální, pokud teplota zůstane pod 55 °C.

Zařízení skladujte na suchém místě a nečistěte jej chemikáliemi.

Zařízení zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Děti by měly zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Zabraňte nárazům, demontáži, propichování nebo vystavení vlhkosti.

Nepoužívejte zařízení s nekompatibilním napětím nebo proudem, abyste předešli požáru nebo jiným problémům.

Nesprávná výměna baterie může vést k výbuchu. Baterii by měl vyměňovat pouze kvalifikovaný personál.

Baterie nesmí být vystavena slunečnímu záření, ohni ani přehřívání.

Nepoužívejte zařízení po kontaktu s vodou.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše výrobku a ke ztrátě záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

VAROVÁNÍ

Dodržujte prosím výše uvedené
bezpečnostní pokyny, jinak může
dojít k požáru, úrazu elektrickým
proudem, poškození nebo jinému
poškození.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Provee on
social media!