

NEWO K4

vysavač do auta s elektrickou prachovkou



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Obsah balení


- 1× vysavač
- 1× multifunkční kartáček
- 1× nástavec na vyfukování
- 1× voděodolný pytlík
- 1× napájení typ-C
- 1× trubička na ofukování prachu
- 1× návod


Popis zařízení

A – odfukávání prachu

B – vyfukování

C – vysávání





a – vysávací port

b – filtr

c – On/Off

d – indikátor baterie

e – napájení typ-C

f – odfukávání prachu

g – kartáček na vysavač

h – trubička na odfukávání prachu

f – vyfukovací ventil

Upozornění

1. Při používání se od výrobku nevzdalujte.
2. Zařízení může mít během používání vysokou teplotu nebo vydávat abnormální zvuk. Vypněte jej, aby se ochladilo. A nepoužívejte jej znovu, dokud nevychladne.

3. Chraňte před hořlavinami a výbušninami.
4. Vyhněte se vlhkosti, písku a pádu.
5. Neskladujte výrobek na příliš chladném nebo horkém místě. Protože je zařízení vybaveno lithiovou baterií, nevhazujte ji do ohně ani ji náhodně nevyhazujte.
6. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
7. Před použitím výrobek zkontrolujte, v případně jakýkoliv odlišností od běžného stavu jej nepoužívejte.
8. Udržujte otvor pro vstup vzduchu volný. Pokud není, pumpa se automaticky vypne. Po odstranění zábrany restartujete přístroj podržením tlačítka ON/OFF na 3 s.
9. K čištění zařízení nepoužívejte chemikálie, čističe nebo rozpouštědla.


Specifikace

Označení produktu	K4
Rozměry	260 × 55 × 55 mm
Hmotnost	449,5 g
Výstupní tlak foukání	14 KPa (Max)
Baterie	27,75 Wh
Vstup nabíjení Typ-C	5V/2A

Pokyny


K4 je domácí vysavač/elektrický nástroj na ofukování prachu. Dokáže vysávat pohovky, deky, okna autosedaček, rohože a další předměty. A ofukovat prach z osobních stolních počítačů, počítačových skříní, klávesnic, klimatizací a dalších předmětů.

1. Zapnutí a vypnutí



Krátkým stisknutím tlačítka napájení [c] výrobek zapnete (je to zároveň první režim); dalším krátkým stisknutím tlačítka napájení [c] přejdete do druhého režimu; třetím krátkým stisknutím tlačítka napájení [c] jej vypnete. (vysávání/foukání/vypouštění je ve stejném provozním režimu).

2. Indikátor baterie




Pokud kontrolka svítí zeleně, znamená to, že baterie je nabitá na více než 30 %.

Když svítí červená kontrolka, znamená to, že baterie je pod 30 %, nabijte ji co nejdříve.

(Poznámka: ve stavu vybití baterie, když svítí červená kontrolka, používejte přístroj až po nabití).

3. Nabíjení




K napájení použijte adaptér s výstupem 5V/2A pro nabíjení typu C. Použijte nabíjecí kabel k propojení zařízení s napájecím adaptérem k nabíjení (není součástí balení).

Když indikátor bliká: nabíjení.

Když indikátor svítí dlouze: plně nabit.

Tipy: Zařízení nelze používat během nabíjení.

4. Vysávání a ofukování prachu




Ofukování prachu

Propojte ofukovací trubičku [h] (vakuum tube) s ofukovacím portem nalevo [f]. Zapněte pro ofukování.

Vysávání

Připojte vysávací kartáček [g] k vysávacímu portu [a]. Zapněte pro vysávání.

5. Vyfukování




Ofukování prachu

Připojte nástavec [j] na pravý sací port [i]. Zapněte pro vyfukování / vakuování.

Využití


Vysávací kartáč



K vysávání použijte kartáč a nainstalujte jej na vstup.

Tato varianta je vhodná pro pohovky, interiér auta, přehozy a podobné produkty.


Vysávací nástavec



K vysávání použijte nástavec s pružným klipem a nainstalujte jej na vstup.

Tato varianta je vhodná pro autosedačky, okna, rohožky a podobné produkty.


Ofukování prachu



K vysávání použijte trubičku na ofukávání prachu a připojte ji na výstup vzduchu.

Tato varianta je vhodná pro počítačové klávesnice, počítačové skříně, klimatizace a podobné produkty.

Vyfukování / vakuování



Při odčerpávání odšroubujte průsvitný kryt a nasadte trysku na horní sání.

Tato varianta je vhodná pro vysávání oděvů, úložných vaků na deky a podobných výrobků.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz