

CZ TESLA

 Google TV

XG500



Instalační průvodce





Vážený zákazníku,

**Děkujeme Vám za zakoupení výrobku
osvědčené značky TESLA.**


**Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte
tento návod. Bude Vám dobrým průvodcem
při seznámení s Vaším novým přístrojem.
Přejeme si, aby Vám multimediální box TESLA byl
příjemným společníkem.**

**Data a rady použité v tomto návodu mohou
podlehnout budoucím změnám a vylepšením
a jsou platná k vydání jeho první verze,
k únoru 2023.**

Děkujeme za pochopení.






Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku.
Technické specifikace a provozní postupy uvedené
v této příručce podléhají změnám bez předchozího
upozornění. V případě jakýchkoliv dotazů po dobu
užívání se obraťte na výrobce.




TESLA Electronics LTD, jako výrobce tohoto zařízení, prohlašuje,
že typ zařízení XG500 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových
stránkách <https://www.tesla-electronics.eu/>




Přístroj
Dálkový ovladač
Baterie
Napájecí adaptér
HDMI kabel
Instalační průvodce







Odsuňte kryt ovladače a vložte baterie. Zasuňte kryt zpět.




1




2



3



**Připojte napájecí adaptér. K TV připojte pomocí
příloženého HDMI kabelu.**






Nyní spárujte ovladač s přístrojem. Postup je velmi jednoduchý. Na ovladači současně stiskněte tlačítka „Zpět“ a „Domů“ a držte je po dobu cca 5s. Úspěšné spárování bude potvrzeno na obrazovce vaší TV.

1.



V dalším kroku si zvolíte jazyk ve, ve kterém bude box komunikovat. V rolovacím menu si vyberete a potvrďte tlačítkem „OK“.

2.






V následujícím kroku můžete nastavit box pomocí svého mobilního telefonu a přenést tak většinu důležitých nastavení (WiFi apod.) a také kompatibilní aplikace automaticky. Samozřejmě je možné tento krok přeskočit a nastavení provést ručně.

3.



4.






V následujícím kroku provedte přihlášení ke svému Google účtu. Pokud účet nemáte, vytvořte si ho.

5.



V tomto kroku si můžete vybrat zda chcete sdílet svojí polohu a sdílet diagnostické údaje pro zlepšování služeb Google.

6.





Nyní vás přivítá hlavní domovská obrazovka Google TV™.



Najděte své oblíbené položky rychleji – pomocí hlasového vyhledávání. Začněte stisknutím hlasového tlačítka na dálkovém ovladači.



výrobní číslo

datum prodeje

razítko a podpis prodejce

Záruční podmínky

1. Záruční doba

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, během které byl výrobek v záruční opravě, nebo nemohl být v době trvání záruky používán, pokud charakter poruchy bránil jeho používání.

Záruka se vztahuje jen na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

2. Záruční list

Bezplatný záruční servis je poskytovaný jen v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu – musí obsahovat výrobní číslo, datum prodaje a razítko prodejny (montážní firmy).

Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán ohled!

3. Opravy v záruční a pozáruční době

Záruční servis je potřebné uplatnit u organizace, kde byl výrobek zakoupený, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. Rozsah platnosti záruky

Záruka je neplatná, pokud je závada způsobená mechanickým poškozením (kromě poškození v průběhu dopravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), pokud byl výrobek připojený na jiné napájecí napětí jak je uvedené v technické specifikaci, a též v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora. Záruka též nemůže být uplatněná v případě, kdy spotřebitel vyžaduje modifikaci nebo adaptaci k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestavenému z několika komponentů) oproti standardnímu provedení.

Zápis záručních oprav

Datum oznámení

Datum provedení

Č. mont. listu/komentář

Podpis

<https://www.tesla-electronics.eu/>