



ThermPro

Digitální pokojový teploměr a vlhkoměr

Uživatelský manuál



Model : TP-50



1. Displej: Zobrazuje aktuální/maximální a minimální vlhkost a teplotu.
2. Tlačítko °C/°F/Clear: stisknutím zvolíte °C nebo °F; vymazání maximální/minimální vlhkosti a teploty: držte tlačítko po dobu 2s
3. Místo pro vložení baterie: 1x AAA baterie

4. Indikátor úrovně vlhkosti: 3 zobrazení:
suchý, komfortní, vlhký

Suchý: vlhkost je pod 30 %

Komfortní: vlhkost je mezi 30-60 %,
teplota mezi 20-26 °C

Vlhký: vlhkost je nad 60 %

První použití

1. Vložte baterii se správnou polaritou do zařízení (1x AAA baterie).
2. Nevkládejte zařízení do vody.
3. Teploměr je připraven k měření vlhkosti a teploty

Ochrana přístroje

- Nevystavujte zařízení extrémně nízkým nebo vysokým teplotám. Mohlo by dojít k poškození elektroniky nebo plastové části.
- Pokud nebudete používat více jak 4 měsíce, vyjměte baterii.

Specifikace

1. Rozsah měřených teplot: -50°C ~ 70°C
2. Rozsah měřené vlhkosti: 10% ~ 99%
3. Indikátor úrovně vlhkosti: suchý, komfortní, vlhký

- 4. Jednotka teploty: °C nebo °F
- 5. Přesnost měřené teploty: 0.1 °C
- 6. Přesnost měřené vlhkosti: 1%
- 7. Frekvence obnovení: 10 s
- 8. Napájení: 1x AAA baterie

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz