


70mai Dash Cam A800

Uživatelský manuál

70mai

Přehled produktu

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod.



Poznámka: Ilustrace, příslušenství a uživatelské rozhraní v manuálu slouží pouze pro referenční účely. Produkty se mohou lišit model od modelu.

Instalace


1. Instalace elektrostatické samolepky

Nejprve očistěte čelní sklo. Poté umístíte elektrostatickou samolepku do oblasti vyznačené na obrázku. Vyberte rovné a hladké místo. Vyhněte se okraji čelního skla. Vytlačte všechny vzduchové bubliny, které se mohou objevit mezi sklem a samolepkou.




2. Instalace paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu (kontakty směřují nahoru). Správné zasunutí karty je doprovázeno cvaknutím.




3. Instalace držáku

Vložte držák do slotu. Správné zasunutí držáku je doprovázeno cvaknutím. Ujistěte se, že jste držák umístili správně.




4. Připevnění kamery

Odepte ochrannou folii umístěnou na držáku kamery. Držák kamery umístěte na střed elektrostatické samolepky a přitiskněte k elektrostatické samolepce.



5. Napájení zařízení

Do portu pro napájení zasuňte kabel. Kabel vedte podél horní části čelního skla, poté směrem dolů (podél sloupku) až k palubové desce spolujezdce. Dále kabel vedte okolo přihrádky až k cigaretovému zapalovači. Připojte napájecí kabel k redukci a vložte do cigaretového zapalovače.



Poznámka:

- Pomocí přiloženého páčidla, vložte kabel pod gumové těsnění.
- Vedení kabelu se může lišit od modelu auta.

6. Nastavení vhodného úhlu

Zapněte kameru. Nastavte ji tak, aby kamera zaznamenávala přední část vozidla.



Příslušenství (volitelné)

Kamera disponuje funkcí zadního záznamu (po zakoupení zadní kamery). Bližší informace jsou uvedeny v QR kódu.



Poznámka: Pro zachování kompatibility, použijte zadní kameru od stejného výrobce (70mai).

Obsah balení

1. 70mai Dash Cam A800
2. Držák
3. Napájecí kabel
4. Duální USB-nabíječka do auta
5. Páčidlo
6. Elektrostatická samolepka
7. Samolepka na držáku (1 je již nainstalována výrobcem)
8. Uživatelský manuál

Aplikace 70mai (stažení)

Zařízení může být spojeno s aplikací 70mai.
Bližší informace jsou uvedeny v QR kódu.



Poznámka: Pro připojení kamery k hotspotu chytrého telefonu
je vyžadováno: Android 4.4 nebo IOS 9.0 nebo vyšší.

Online návod

Online návod je uveden v QR kódu. Před prvním použitím si
pozorně přečtete uvedený manuál.



Pokyny k paměťové kartě.

Paměťová karta není součástí balení. Nainstalujte ji před prvním použitím.

Zařízení podporuje všechny standardní karty Micro SD. Používejte karty s minimální kapacitou 32 GB (U1: UHS-1) nebo vyšší.

Po prvním vložení kartu naformátujte přímo v zařízení (předchozí data na kartě zálohujte). Tím předejdete problémům spojeným s ukládáním videí.

Použijte paměťovou kartu vyšší třídy (se správnou rychlostí zápisu a velikostí uložení). Výrobce nenese zodpovědnost za ztracená nebo poškozená videa v důsledku použití nevhodné paměťové karty.

Je doporučeno formátovat kartu každé dva týdny (zabránění snížení rychlosti čtení zápisu).

Nevkládejte, ani nevyjímejte kartu ze zařízení, když je zapnuté.

Opatření

- Zařízení zaznamenává aktuální dění před vozidlem během jízdy. Zařízení nezaručuje bezpečnou jízdu. Výrobce nenese odpovědnost za způsobené nehody či poškození vozidla při manipulaci se zařízením během jízdy.
- Některé funkce zařízení nemusí fungovat správně (závisí na modelu vozidla, stylu jízdy, stavu vozidla).
- Zařízení nainstalujte podle popisu v návodu. Zařízení nesmí omezovat zorné pole řidiče a ani blokovat airbagy (zamezení poškození zařízení či zranění osob).
- Maximální rozlišení palubní kamery: 3840 x 2160, se zadní kamerou rozlišení: 2560 x 1600. Pokud chcete vrátit rozlišení kamery do původního rozlišení 3840 x 2160 (odstranění zadní kamery).
Změňte: Nastavení > Nastavení videa > Rozlišení videa
- K nabíjení použijte přiloženou nabíječku do auta a napájecí kabel. Jinak by mohlo dojít k poruše zařízení. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím neoriginálního příslušenství.
- Pokud se baterie během používání nebo skladování deformuje, nafoukne nebo z ní začne vytékat kapalina, okamžitě zařízení vypněte a kontaktujte servisní pracoviště.
- Nepokládejte zařízení do blízkosti magnetického pole. Hrozí riziko poškození.
- Nepoužívejte v extrémních teplotách (-10 °C a 60 °C).
- Zařízení používejte v souladu se zákonem.

Specifikace

Produkt: Dash Cam	Model: A800	Výstup: 5V $\Rightarrow$ 2A
Zdroj: Zásuvka zapalovače cigaret	Typ baterie: Polymerová lithiová baterie	

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz