





YUNMAI Youpin Training Skipping Rope

Uživatelský manuál


Popis




Rukojeť švihadla



3m ocelové lano



Nabíjecí kabel Micro - USB




Spona/přezka




Krabička

Použití




1. Sejměte krytku rukojeti švihadla z těla rukojeti.



2. Lano zasuňte do spony a otvoru v následujícím směru.



3. Upravte délku a poté přes sponu utáhněte lano.




4. Připevněte délku lana sponou a zakryjte krytku rukojeti švihadla.

Připojení Bluetooth

1. Zapněte Bluetooth mobilního telefonu a udržujte rukojeť lana v zapnutém stavu.
2. Otevřete aplikaci "YUNMAI" a klikněte na "Me". a dejte "Smart Equipment" a vyberte "YUNMAI Smart Rope".




Zapněte Bluetooth v mobilním telefonu.




Klikněte na "Me", vyberte "Smart Equipment" a "YUNMAI Smart rope".


3. Na domovské stránce, sjedťte dolů a přejděte do režimu párování Bluetooth. Bílá LED v oblasti displeje bude blikat (probíhá párování). Poté bude LED svítit bíle (zařízení je připojeno).




Připojte švihadlo.



Připojování.



Připojování



Úspěšně připojeno

Obrázky a ilustrace jsou pouze orientační. Ilustrace a obrázky se mohou lišit model od modelu zařízení.


Stažení aplikace YUNMAI

Vyhledejte aplikaci v internetovém obchodě Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS), stáhněte a poté nainstalujte. Případně naskenujte QR kód uvedený na balení zařízení.

Kompatibilita: iPhone/iPod s operačním systémem 10.0 a vyšší nebo Android 4.3 nebo vyšší s Bluetooth 4.0.

Postup


1. Podržte tlačítko " Zap/Vyp " po dobu 2 sekund, ~~8888~~ na obrazovce se zobrazí " " a systém se úspěšně spustí.
2. Podržte tlačítko " Zap/Vyp " po dobu 4 sekund, ~~OFF~~ na displeji se zobrazí " " a systém se úspěšně vypne.
3. Krátkým stisknutím tlačítka " Zap/Vyp " lze přepnout na aktuální počet přeskočení nebo poslední čas a kumulativní celkový počet cvičení.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko " Zap/Vyp ", zobrazí se reset. Můžete začít přeskakovat.



Podržte tlačítko " Zap/Vyp " po dobu 2 s

Režim nabíjení

Vyberte rukojeť s tlačítkem "Zap-Vyp", otevřete nabíjecí kryt, který se nachází ve spodní části rukojeti, a vložte nabíjecí kabel Micro-USB do nabíjecího portu. Poté se začne nabíjet po přivedení napájení.



Upozornění

1. Při skákání přes švihadlo noste sportovní obuv. Jinak hrozí riziko poranění kotníků a choditel.
2. Před tím než začnete skákat pořádně prohřejte tělo. Jinak hrozí riziko poranění šlach, kloubů, vazů a svalů.
3. Po doskání proveďte protažení svalů, jinak hrozí riziko poranění.
4. Skákejte převážně na tvrdém povrchu, trávníku nebo venkovních sportovištích a tělocvičen. Drsný a hrubý povrch může postupem času švihadlo poškodit.
5. Vždy skákejte v místech, kde máte kolem sebe dostatek prostoru. Jinak hrozí riziko poranění další osoby.

Specifikace produktu

Název: YUNMAI Smart Rope

Model: YMSRP701

Rozměr: 161,7 x 25,6 x 25,6 mm

Materiál: PC, PU

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz