

NexTool

NE20168
AKU LED SVÍTILNA
NABÍJECÍ USB-C

Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Funkce

- 4 LED do 1, max. výkon 3600 lumenů, max. vzdálenost paprsku 450 metrů.
- Vysokokapacitní lithiová baterie 2x 26650, maximální doba provozu 120 hodin.
- Jeden přepínač pro přepínání režimů blikání/střední/silný/jasný/slabý/stroboskop.
- Technologie nabíjení typu C, plně nabití za přibližně 4,5 hodiny.
- Vodotěsnost IPX7, odolnost proti nárazu 1M.

Specifikace

Parametr						
	Jas	Doba	Vzdálenost paprsku	Voděodolnost	Odolnost proti nárazu	
Režim	blikání	300 lm	-	IPX7	1 m	
	střední	300 lm	15 h			120 m
	silný	1000 lm	5 h 30 min			220 m
	jasný	3600 lm	3 h 30 min			450 m
	slabý	35 lm	120 h			25 m
	stroboskop	-	-			-
Rozměr	64x34x241 mm					
Hmotnost	650 g ± 15 g					
Materiál	Letecký hliník 6061-T6					
Nabíjení	Typ-C nabíjení, 5 V = 2 A, doba nabíjení 4,5 ± 1 h					
Baterie	2x 26650 (10000 mAh 3,6 V 36 Wh)					

Všechny výše uvedené parametry jsou testovány přísně podle norem Q/GDBCY 015-2019.
Testovaná baterie je 2 × 26650 (10000 mAh 3,6 V 36 Wh) lithium-iontová baterie.
Výkonnostní parametry se mohou lišit v závislosti na testované baterii nebo podmínkách prostředí.

Instrukce

1. Zapnout/vypnout



2. Režim

Stiskněte a zmáčte cyklicky režim
Střední Silný Jasný Slabý



3. Režim stroboskopu

Ve vypnutém režimu, 2x stiskněte tlačítko
a dlouze stiskněte a režim uzamkněte



Instrukce

4. Režim bodového svícení

Lehce stiskněte a zapněte zařízení/režim.



5. Nabíjení, typ-C

Plně nabití je po 4,5 ± 1 hodině,
4 indikátory nabíjení se rozsvítí
do modra.
Status nabíjení: každý
dílek reprezentuje 25 %
stavu baterie
Modrý indikátor během
nabíjení bliká, po plném
nabití všechny 4 LED svítí.

6. Instalace šňůrky

Vyměňte popruh, jeden
konec spony připevněte
na zadní část svítilny,
druhý konec připevněte
na přední část svítilny a
nastavte popruh na
pohodlnou délku podle
preferencí.

Spona

Bezpečnostní upozornění

- Zařízení chraňte před slanou vodou nebo před korozivními kapalinami. Ihned zařízení po potřísnění očistěte a osušte.
- Zařízení ani baterii nerozebírejte ani s nimi nikterak nevhodně nemanipulujte. Jinak hrozí riziko poranění nebo výbuchu.
- Zařízení ani baterii nezkratujte, nevhazujte úmyslně na zem, nedeformujte, nevystavujte ohni nebo prostředí, kde hrozí riziko výbuchu. Chraňte zařízení před vysokými teplotami 60 °C).
- Zařízení není hračka. Chraňte zařízení před dětmi. Nemiňte světlem do očí lidí a zvířat, jinak hrozí riziko poranění a poškození zraku.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz