

70mai Dash Cam 4K A810S Series

User Manual



Scan the QR code and email
us at help@70mai.com



View the User guide for
product functions and FAQs.

70mai

Instalace

1. Instalace elektrostatické nálepky

Nalepte elektrostatickou nálepku na doporučené místo na čelním skle. Zatlacením na nálepku vytlačte vzduchové bublinky.

Místo pro instalaci musí být rovné a hladké. Neinstalujte na okraj skla.


Poznámka: Udržujte čelní sklo čisté a suché, aby nálepka neztratila přilnavost a palubní kamera nespadla.

2. Instalace držáku

Připevněte držák k otvoru a posuňte jej nahoru.

3. Vložení paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu.



4. Montáž palubní kamery

Přilepte palubní kameru na elektrostatickou nálepku.




5. Vedení kabelu

Přiveďte napájecí kabel k zásuvce cigaretového zapalovače a zapojte napájení.


Poznámky:

- Pomocí přiloženého páčidla schovejte napájecí kabel pod strop vozidla a gumové těsnění podél A-sloupku.
- V závislosti na vozidle se může zásuvka cigaretového zapalovače nacházet na jiném místě. Výše uvedený obrázek je pouze orientační.



6. Nastavení úhlu kamery

Nastavte úhel kamery podle obrazovky náhledu.



Příslušenství (volitelné)

Funkci zadního nahrávání je nutné použít se zadními kamerami. Naskenováním QR kódu získáte návod k obsluze pro zadní kameru.

Poznámka: Aby nedošlo k poruškám kvůli nekompatibilitě, doporučuje se použít zadní kameru značky 70mai.



Stažení aplikace 70mai

Tento produkt lze používat ve spojení s aplikací 70mai. Aplikaci můžete stáhnout a nainstalovat naskenováním QR kódu nebo vyhledáním položky „70mai“ v obchodě s aplikacemi.

Poznámka: Pro připojení mobilního telefonu k hotspotu Wi-Fi palubní kamery je vyžadován systém Android 5.0 nebo iOS 11.0 nebo novější



Online příručka

Další informace o funkcích produktu a odpovědi na časté dotazy najdete v uživatelské příručce po naskenování tohoto QR kódu.



Obsah balení

Pokud jste zakoupili pouze palubní kameru, balení výrobku by mělo obsahovat tyto položky:

- 1 Kamera 70mai 4K A810S (4K)
- Autonabíječka
- Napájecí kabel USB/USB-C
- Montážní držák
- Oboustranná lepicí páska
- Držák kabelu
- Elektrostatická samolepka
- Uživatelská příručka

1 Pokud jste zakoupili sadu palubní kamery, balení výrobku by mělo obsahovat tyto položky:

- Kamera 70mai 4K A810S (4K)
- Autonabíječka
- Napájecí kabel USB/USB-C
- Montážní držák
- Oboustranná lepicí páska
- Držák kabelu
- Elektrostatická samolepka
- Uživatelská příručka
- Balíček zadní kamery*
- Uživatelská příručka

* Tentobalíček obsahuje zadní kameru (s integrovaným napájecím kabelem), signálový kabel a další příslušenství pro zadní kameru. Další informace o zadní kameře naleznete v uživatelské příručce pro zadní kameru.

Technické údaje

Výrobek: Dash Cam

Model: A810S, A810S-2

Příkon: 5 V --- 2 A

Kapacita baterie: Superkondenzátor

Rozlišení: 3840 × 2160

Objektiv: FOV 146° / F1.7

Napájení: Autozásuvka

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz,
Bluetooth® 4.2

Provozní frekvence Bluetooth/Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Provozní frekvence GPS/GLONASS: 1559–1610 MHz

Maximální výkon Bluetooth: < 13 dBm

Maximální výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Pokyny pro paměťovou kartu

- Před použitím je třeba do palubní kamery vložit paměťovou kartu (prodává se samostatně).
- Palubní kamera podporuje standardní karty microSD. Používejte paměťové karty s kapacitou minimálně 32 GB a rychlostí U3 (UHS-3) nebo vyšší.
- Původní formát systému souborů paměťové karty nemusí být podporovaný palubní kamerou. Pokud paměťovou kartu vkládáte poprvé, před použitím ji naformátujte v palubní kameře. Při formátování paměťové karty budou odstraněny všechny soubory na kartě. Důležitá data si předem zálohujte v jiném zařízení.
- Paměťová karta se může opakovaným přepisováním poškodit nebo se mohou zhoršit její vlastnosti. To může ovlivnit její schopnost ukládat soubory s videem a obrázky. V takovém případě okamžitě vyměňte paměťovou kartu za novou.
- Použijte kvalitní paměťovou kartu zakoupenou u renomovaného prodejce. U méně kvalitních paměťových karet se mohou objevit problémy, například skutečná rychlost čtení/zápisu nemusí odpovídat uvedeným rychlostem a skutečná kapacita úložiště nemusí odpovídat uvedené kapacitě. Neneseme odpovědnost za ztracená nebo poškozená videa v důsledku použití nekvalitní paměťové karty.
- Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, když je palubní kamera zapnutá.

Bezpečnostní opatření

Před použitím této palubní kamery si přečtěte všechna bezpečnostní opatření a online příručku, abyste kameru používali správně a bezpečně.

- Tato palubní kamera má řidičům pomáhat se záznamem prostředí mimo vozidlo. Palubní kamera nezaručuje bezpečnost uživatele při jízdě. Neneseme odpovědnost za nehodu, poškození ani ztrátu informací způsobenou používáním palubní kamery během jízdy.
- Vzhledem k rozdílným podmínkám ve vozidle, stylu jízdy, jízdnímu prostředí atd. nemusí některé funkce fungovat správně.

Výpadek

napájení, používání v prostředí mimo běžný rozsah provozní teploty nebo vlhkosti, kolize nebo poškozená paměťová karta mohou způsobit, že palubní kamera nebude fungovat normálně. Neexistuje žádná záruka, že tato palubní kamera bude fungovat normálně za všech okolností. Video nahraná touto palubní kamerou jsou pouze orientační.

- Nainstalujte tuto palubní kameru správně a neblokujte zorné pole řidiče ani airbag vozidla, abyste předešli selhání výrobku nebo zranění osob.
- Používejte přiloženou nabíječku do auta, napájecí kabel a další příslušenství, abyste předešli selhání výrobku kvůli nekompatibilitě. Neneseme odpovědnost za ztráty ani škody způsobené použitím neoriginální nabíječky do auta nebo napájecího kabelu.
- Pokud se baterie během používání nebo skladování zdeformuje, zduří nebo začne vytékat, okamžitě přestaňte palubní kameru používat, abyste předešli bezpečnostním problémům, a kontaktujte poprodejní servis.
- Uchovávejte tuto palubní kameru mimo dosah silných magnetických polí, protože ta by mohla kameru poškodit.
- Nepoužívejte tuto palubní kameru v prostředí s teplotami nad 60 °C nebo pod -10 °C.
- Používejte tuto palubní kameru pouze v rozsahu povoleném zákonem.

Informace o shodě s předpisy

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

EU – Prohlášení o shodě



Výrobce tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Slovní značka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost 70mai Co., Ltd. tyto značky používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Servis: help@70mai.com

Další informace naleznete na adrese www.70mai.com

Výrobce: 70mai Co., Ltd.

Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China