

# Apiyoo

## Mini cestovní holící strojček



Model: T8

Uživatelský manuál

### Čištění a údržba

Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuto.  
Pravidelnou údržbou po každém použití, prodloužíte životnost zařízení.  
Očistěte následující části:  
1. Čistěte zařízení 1x za týden.  
2. Začněte čistit zařízení z horní části. K čištění použijte přiložený štěteček.  
3. Otáčením v proti směru hodinových ručiček sejměte sítku nože a vyjměte ji a vyčistěte. V opačném případě dojde k oslabení ostří.  
4. Vyčistěte sítku lopatek.  
5. Vyprázdněte sběrnou nádobu na vlasy.  
6. V případě potřeby lze k vyčištění čepele použít odmašťovací kapalinu (lil). Pokud tak učiníte, nakapejte kapku maziva, namažte část. Jinak hrozí riziko oděru.  
7. Pečlivě vložte čepel zpět do sítky a znovu je nasadte na holící strojček ve směru hodinových ručiček.  
8. Zapněte holící strojček a zkontrolujte, zda po opětovném sestavení funguje správně, bez jakéhokoliv neobvyklého zvuku.



### Specifikace

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Název          | Apiyoo Shaver            |
| Model          | T8                       |
| Vstupní napětí | DC5V                     |
| Výkon          | 2W                       |
| Rozměr         | 6cm x 4cm x 4cm          |
| Výroba         | Čína                     |
| Materiál       | ABS/hliník/nerezová ocel |

### Důležité poznámky

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.  
Zařízení je vodotěsné a může být očištěno pod proudem tekoucí vody. Nicméně výrobce nedoporučuje ponechávat zařízení dlouho pod vodou a ihned po opláchnutí otřít suchým hadříkem.  
Pro zajištění co nejlepšího zážitku z holení, holící fólie je extrémně tenká, proto ji prosím nepropichujte a neodfete o ostré nebo tvrdé předměty. Jinak hrozí riziko poškození zařízení, anebo holící části zařízení.  
Holící čepel je extrémně ostrá. Po ukončení holení se ujistěte, že je zařízení vypnuto a opatřeno ochranným krytem.  
Zařízení není vhodné pro děti. Děti nebo mentálně/fyzicky postižené osoby smí zařízení používat pouze za dozoru dospělé poučené osoby.

### Popis zařízení



### Návod

**Poznámka**  
Oholte se 20 minut po ranním vstávání a udržte tak čistou tvář po celý den.  
Hlava holícího strojeku je ideální místo pro bakterie, pravidelně ji proto čistěte.  
Holící strojček by nemělo používat více lidí, zejména používání s lidmi, kteří mají nějaké kožní onemocnění.  
  
**Nabíjení**  
Ujistěte se, že je zařízení při nabíjení vypnuto.  
Napětí výrobku je USB DC 5V plus/minus 1 % 350 mA.  
Při nabíjení udržujte teplotu výrobku v rozmezí 5-35 °C. Během nabíjení neumísťujte zařízení na místa, kam přímo svítí sluneční světlo, ani na příliš horká místa.  
Nejprve připojte nabíjecí kabel USB k napájecímu konektoru adaptéru a poté připojte napájecí kabel USB ke spodnímu konektoru holícího strojeku. Poté se rozsvítí červený LED indikátor - nabíjení.  
Po úplném nabití se rozsvítí modrá kontrolka.  
Běžná doba nabíjení je 1,5 h a po úplném nabití jej lze nepřetržitě používat přibližně 45 minut.  
Po úplném nabití odpojte nabíječku.

**Ovládání**  
Stisknutím dotykového elektronického spínače na spodní straně holícího strojeku jej spustíte a začne svítit modrá kontrolka. Chcete-li holící strojček zastavit, znovu stiskněte tlačítko zapnutí.

Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund holící strojček zablokujete. Poté se rozsvítí kontrolka uzamčení, čímž se vyhnete případným potížím, pokud byste holící strojček omylem zapnuli. Stisknutím tlačítka na 3 sekundy jej odemknete.

Pohybujte holící hlavou v proti směru růstu vousů a holte se rovnými, pevnými pohyby.

Holení na sucho obvykle funguje nejlépe, doporučujeme, abyste se holili před umytím obličejů nebo po umytí obličejů.

Bude chvíli trvat, než se vaše tvář holícímu strojeku přizpůsobí.

Chlupy na krku lze také oholit pomocí výsuvného zastřihovače.

Vypněte holící strojček a zakryjte jej průhledným krytem proti prachu, aby nedošlo k poškození holících hlav.

Pokud je holící hlava poškozená, neholte se s ní, mohlo by dojít k poškození pokožky.

**Výměna dílů:**  
V případě opotřebení nebo poškození hlavičky, ji vyměňte za novou holící hlavičku od výrobce, která vám zajistí větší pohodlí při holení. Pokud je kování holící hlavy nebo jiné díly poškozené, vyměňte je.

**Vložení baterie:**  
Baterie mohou znečišťovat životní prostředí. Pokud chcete holící strojček zlikvidovat, otevřete sestupný kryt, vyjměte baterii a odneste ji do určeného recyklačního zařízení.  
Před vyjmutím baterie musí být holící strojček vypnutý a je třeba se ujistit, že je baterie vybitá. Pokud zbývá zbytková energie, zapněte holící strojček, dokud nepřestane fungovat. Po vyjmutí baterie se nepokoušejte přístroj nabíjet.

### Řešení potíží

| Problém                              | Důvod                                                                                            | Řešení                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Špatné oholení                       | Ostří čepele je tupé nebo zrezivělé, ostří čepele je zanesené vousy a špinou, nízký stav baterie | Vyměňte nebo vyčistěte ostří, zařízení nabijte     |
| Netže zapnout                        | Baterie je vybitá, tlačítko zapnout/vypnout je poškozeno                                         | Zařízení nabijte, servis                           |
| Během nabíjení netiská LED indikátor | Chyba nabíjecího světla nebo elektrického obvodu                                                 | Servis                                             |
| Alergie po oholení                   | Pokožka potřebuje nějaký čas, aby si na zařízení zvykla                                          | Doba adaptace je cca 2-3 týdny                     |
| Nabíjení selhalo                     | Zařízení je rozbito, teplota nabíjení je příliš vysoká nebo nízká                                | Servis, zařízení nabijte v rozmezí teplot 5-35 °C. |

Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
www.sunnysoft.cz