

SUNNY BLASTER PISTOLE NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM model: AKM



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

Obsah balení



1x pistole



1x manuál



1x lithiová
baterie



1x USB nabíjecí
kabel



1x ochranné
brýle



1x gelové
kuličky




1x konektor
zásobníku




1x zásobník

Popis



Nabíjení baterie



1. Otevřete přihrádku na baterie (ve spodní části zařízení) a vyjměte lithiovou baterii.



2. Spojte port baterie s USB nabíjecím kabelem. Druhý konec USB kabelu zapojte do zdroje napájení ($\leq 2\text{ A}$). Během nabíjení LED svítí, po nabití LED zhasne. Doba nabíjení je cca 90 min.

3. K nabíjení prosím použijte originální nabíjecí USB kabel.

4. Pokud zařízení nebudete používat, pomocí přepínače, zařízení vypněte. Vypnutím zařízení ušetříte energii baterie a ochráníte ji tak před případným poškozením.

5. Během nabíjení se může baterie zahřívat. Tento stav je normální.

Upozornění

1. Během nabíjení, nevystavujte baterii extrémně vysokým teplotám nebo místům, které vydávají teplo. Chraňte baterii před ohněm, jinak hrozí riziko výbuchu.

2. Baterii skladujte na suchém a chladném místě. Chraňte baterii před vodou.

3. Baterii nerozebírejte ani s ní nikterak nevhodně nemanipulujte.

4. Během nabíjení, baterii neponechávejte bez dozoru.




Instalace baterie

1. Otevřete přihrádku na baterie (ve spodní části zařízení).

2. Správně spojte konektory baterie a kabelu ze zařízení.

3. Uchopte baterii vodorovně a vložte ji do přihrádky na baterie, poté vložte dovnitř kabely.

4. Uzavřete přihrádku na baterie.




Gelové kuličky

Do nádoby vsypte kuličky. Poté přilijte vodu.

Pokud použijte vodu o teplotě $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, ponechte kuličky nabobtnat po dobu 60 min. Pokud použijte studenou vodu, ponechte kuličky nabobtnat po dobu 180 min. Doba bobtnání závisí na teplotě použité vody.

Přichycení konektoru zásobníku

1. Umístěte konektor zásobníku na horní část pistole, tak jak je uvedeno na obrázku. Posuňte konektor ve směru šipky na skluznou část.



2. Umístěte, konektor do správné pozice a poté ho zajistěte šroubem.

Naplnění zásobníku gelovými kuličkami

1. Otevřete víčko zásobníku na kuličky.




2. Do zásobníku nasypete nabobtnané kuličky.

3. Nasadte zásobník na konektor. Zásobník poté zajistěte a utáhněte.

Použití zařízení

1. Zařízení zapněte pomocí přepínače.

2. Stiskněte spoušť a začněte střílet.



Řešení potíží

Problém

Kuličku nelze vystřelit

Řešení

Kuličky nabobtnejte v dostatečně velké nádobě s dostatečným množstvím vody. Pokud nebude mít nabobtnalá kulička dostatečnou velikost, zařízení poté nebude fungovat správně.

Spoušť se zasekla

Je nutné nejprve nainstalovat nabitou baterii. Poté je nutné zapnout přepínač do pozice zapnuto. Jinak zařízení nebude fungovat správně.

Výstřel je abnormální

Je nutné nejprve nainstalovat nabitou baterii. Baterie musí disponovat stabilním napětím. Jinak zařízení nebude fungovat správně.

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 8 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd.). Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.

5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejezte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktujte lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte s jinými modely.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz