

SUNNY BLASTER

UZI M10

PISTOLE NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Uvedené obrázky a ilustrace jsou pouze orientační. Pistole a jejich příslušenství se mohou lišit model od modelu zakoupené pistole.

Obsah balení

Gelové kuličky 1x, bezpečnostní brýle 1x, USB nabíječka 1x, držák na zásobník 1x, pistole 1x, baterie 1x, šroubovák 1x, šňůrka 1x, zásobník lahve 1x, zásobník podélný 1x, hlaveň 1x

Kuličky/náboje

Vhodná velikost gelových kuliček: 7-8 mm (3-4 h bobtnání). Po nějaké době se kuličky zase opět zmenší. Pokud nebudou kuličky velké podle požadované velikosti, hrozí riziko, že zařízení nebude fungovat správně. Vyberte vhodnou nádobu (viz níže), vložte do ní kuličky a přilijte vodu. Kvalitu kuliček lze ovlivnit také kvalitou vody. Lze použít i minerální vodu, čistá voda má však lepší účinek. Odpařování vody z nádoby také ovlivní také velikost kuliček.



Vhodná odpovídající nádoba k nabobtnání dehydratovaných kuliček:

Balíček o množství cca 10000 kuliček (40 g)

cca 1000 kuliček

nádoba: hrnek

cca 600 ml vody

10/1 kuliček

3-5 g kuliček

cca 2000 kuliček

nádoba: odměrná nádoba

cca 900 ml vody

10/2 kuliček

6-8 g kuliček

cca 10000 kuliček

nádoba: kbelík



cca 10 l vody

cca 40 g kuliček

Použití

1. Kuličky nabobtněte v požadované nádobě.
2. Vodu slijte a kuličky osušte.

3. Kuličky vsypte do zásobníku.
4. Zásobník nainstalujte na tělo pistole.
5. Pokud nebudete kuličky více jak 2 h používat, sypte je zpět do vody a nechte do bobtnat.



Nainstalujte hlaveň.



Nainstalujte držák se zásobníkem na tělo pistole.



Otevřete přihrádku na baterie a vložte nabitou baterii.




Zapněte pistoli tlačítkem a poté stiskněte spoušť a vystřelte.

Vysuňte pažbu podle obrázku.




Poznámka: Pokud se kuličky během výstřelu zasekávají, ujistěte se, že mají požadovanou velikost a jsou řádně vysušeny.

Umístění zásobníků



Baterie

Baterii nabíjejte po dobu 2 h, Ni-Cd AA 7.4 V nabíjecí baterie. Spojte nabíjecí rozhraní s nabíjecím kabelem.



Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle, jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 8-14 let (závisí model od modelu dané pistole). Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd.). Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistolí nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejezte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktujte lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší. Kuličky nezanechávají po střelbě barevné skvrny na oblečení.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.

8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte. Chraňte kuličky a pistolí před přímými slunečními paprsky.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.
10. Během používání nebo hry používejte/noste bezpečnostní ochranné pomůcky (oblečení s dlouhými rukávy nebo nohavicemi, ochranné brýle a jiné chrániče).
11. Baterii při nabíjení nenechávejte bez dozoru. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz