

TempSpike
By **ThermoPro**



Podle operačního systému vašeho mobilu naskenujte následující QR kód, stáhnete a nainstalujete.




1. Úvod

Blahopřejeme vám k zakoupení vylepšené verze chytrého, skutečně bezdrátového varného teploměru s připojením Bluetooth: Twin TempSpike. Nyní budete moci na dálku sledovat vnitřní teplotu masa a okolní teplotu pro dva kusy masa současně a kolik času zbývá udělat pro každý kus masa z vašeho chytrého zařízení.

-01-

2. Vlastnosti



-02-

4. Použití

Postupujte podle jednoduchých kroků níže pro nastavení vašeho Twin TempSpike a pomůže vám vařit jako profík!

Krok 1: Stáhněte a nainstalujte aplikaci „TempSpike“.

Naskenujte výše uvedený QR kód nebo vyhledejte „TempSpike“ v Apple Store pro iOS zařízení nebo v Google Play Store pro Android. Stáhněte si aplikaci a nainstalujte ji do svého chytrého zařízení.

Krok 2: Povolte Bluetooth na svém chytrém zařízení v části Nastavení. Pokud vaše chytré zařízení již má povoleno Bluetooth, můžete tento krok přeskočit.

Krok 3: Plně nabijte booster a sondy

Připojte dodaný nabíjecí kabel USB k jakékoli nabíječce USB a nabijte booster. LCD displej na boosteru zobrazuje stav nabití baterie boosteru a sond.

Krok 4: Spárování sondy se zesilovačem

Booster a sondy jsou předem spárovány přes Bluetooth v našem výrobním závodě. Po vyjmutí sondy z boosteru uvidíte teplotu naměřenou touto sondou na LCD displeji.

Pokud je z jakéhokoli důvodu potřebujete znovu spárovat nebo chcete spárovat novou sondu nebo zesilovač, postupujte podle následujících kroků:

1) Vyjměte sondu z posilovače.

2) Stiskněte a podržte tlačítko S, dokud se na LCD displeji nezobrazí údaj o teplotě, který to znamená

-05-

sonda je spárována s posilovačem. Jakmile jsou spárovány, nemusíte je znovu spárovat pro budoucí použití.

Vezměte prosím na vědomí, že jeden booster lze spárovat pouze s jednou černou sondou a jednou bílou sondou, což znamená, že nemůžete spárovat jeden booster se dvěma čírnými sondami nebo dvěma bílými sondami.

Krok 5: Spojte posilovač s vaším chytrým telefonem přístroj

- 1) Zapněte booster stisknutím tlačítka S nebo vyjměte jakoukoli sondu z boosteru.
- 2) Spusťte aplikaci TempSpike a stiskněte Přidat zařízení. Zobrazí se seznam zařízení a ze seznamu vyberte Twin TempSpike. Aplikace přeskočí na stránku se seznamem zařízení, která ukazuje teploty v reálném čase naměřené sondami. Nyní je váš Twin TempSpike připraven k použití. Pro budoucí použití je nemusíte znovu spárovat.

Krok 6: Začněte vařit

- 1) Jednu nebo obě sondy zasuňte do masa dostatečně hluboko, aby zářez na sondě byl zcela zakryt masem.
- 2) Nastavte požadovanou teplotu masa nebo vyberte požadovaný typ masa a propočtení v aplikaci TempSpike a/nebo nastavte nejvyšší/nejnižší okolní teploty, které preferujete pro každou sondu.
- 3) Jakmile dosáhne aktuální teplota vaší cílovou teplotu, spustí se alarm zvuk z aplikace a/nebo zesilovače.



Pozor

1. Existují sofistikované a jemné elektroniky uvnitř sond. Vyhnut se

-06-

extrémně vysoké teplo, které by mohlo poškodit elektroniku, zajistěte, aby byla sonda vždy zasunuta dostatečně hluboko do masa, aby byl zářez na sondě zcela zakryt masem.

2. NEPOUŽÍVEJTE TempSpike v mikrovlnné troubě.

3. Dosah spojení mezi sondami a posilovačem může obvykle dosahovat až 460 stop nebo 140 metrů v otevřeném prostoru, lze jej dramaticky snížit až na 14 stop (4 metry), když jsou sondy vloženy do masa, a poté se kovové varné zařízení uzavře. Proto důrazně doporučujeme umístit booster co nejbližší sondám, když je vložen do masa, například položením přímo mimo varný přístroj a vždy dávejte pozor, zda se neztratil spojení mezi sondami a boosterem. Když k tomu dojde, přesuňte booster blíže k sondám.

4. Po dokončení vaření vždy noste rukavice, abyste odstranili sondy z masa.

5. Po každém použití použijte kuchyňskou utěrku nebo hadr k očištění sond. Sondy můžete opláchnout a umýt je také v myčce.

6. Po vyčištění sond vždy umístěte sondy do boosteru pro nabití a uskladnění.

* VAROVÁNÍ PRO UŽIVATELE UMĚLÉHO KARDIOSTIMULÁTORU

Mějte prosím na paměti, že magnet nainstalovaný uvnitř zesilovače může ovlivnit funkci vašeho umělého kardiosimulátoru. Pokud máte kardiosimulátor, doporučujeme vždy zůstat ve vzdálenosti do 1 stopy nebo 0,3 metru od posilovače.

-07-

5. Prohlášení FCC o shodě

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění: Změny nebo opravy tohoto jednotka, která není výslovně schválena stranou odpovědnou za shodu, by mohla zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby zkusil opravit rušení jedním nebo více následujícími opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na a obvod oddělený od toho, do kterého se přijímač je připojen. Poradte se s prodejcem

-08-

nebo zkušeného rádiového/televizního technika o pomoc.

6. Prohlášení o shodě

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a platné předpisy Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice EMC 2014/30/EU. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na: <https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se liší stát od státu.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9, Česká republika

www.sunnysoft.cz

7. Likvidace Elektronického zařízení



Toto elektronické zařízení by nemělo být likvidováno s běžným domovním odpadem.

Jednotku zlikvidujte ve schváleném zařízení nebo v

místním recyklačním středisku. Při likvidaci spotřebiče dodržujte aktuální pravidla a předpisy. V případě pochybností se obraťte na místní zastupitelstvo.

8. Omezená jednoletá záruka

TempSpike zaručuje, že tento produkt bude bez závad dílů, materiálů a zpracování po dobu jednoho roku od data zakoupení.

Pokud by byly vyžadovány jakékoli opravy nebo servis v rámci této záruky, kontaktujte zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem pro pokyny, jak zabalit a odeslat produkt společnosti TempSpike.

-09-

-10-