

ROCK Space O2, kabellose Kopfhörer, Geräuschunterdrückung



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Abbildungen können je nach Gerätemodell variieren.

Diese Kopfhörer bieten ein flexibles, gebogenes und ergonomisches Design. Hochwertiges PU-Material passt natürlich und ist angenehm zu tragen.


Geräuschunterdrückungstechnologie für echofreie, klare Anrufe.

Technische Daten

Modell	RAU0660
Bluetooth-Version	5.0
Paarungsname	Felsraum 02
Lautsprecherempfindlichkeit	104 ± 3 dB
Mikrofonempfindlichkeit	-38 ± 3 dB
Arbeitsbereich	10 Meter
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz
Lautsprechergröße Ø 40 mm	
Ladezeit 2 Stunden	
Musikwiedergabezeit 15 Stunden	
Gewicht	187 g
Batterie	400 mAh
Mikrofon-Richtwirkung	Omnidirektional

Packungsinhalt

Kabellose Kopfhörer x1, Audiokabel x1, Stromkabel x1, Handbuch x1



1 – TF-Kartensteckplatz 2

– „Modus“-Taste – Modustaste 3 und 4 – lange

drücken, um zum vorherigen/nächsten Lied zu wechseln, kurz drücken, um die Lautstärke

zu verringern/erhöhen 5 – Multifunktionstaste „||”

Multifunktionstaste (||) (5)

Einschalten: 2 Sekunden gedrückt halten. Ausschalten: 3

Sekunden gedrückt halten. **Musiksteuerung.** Drücken Sie die

Taste „||”, um die

Musikwiedergabe zu starten oder anzuhalten.

Anrufsteuerung:

Halten Sie „||” 2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Paarung

Bei der ersten Verwendung koppeln Sie den Kopfhörer zunächst mit Ihrem Smartphone.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, stellen Headset und Smartphone eine verschlüsselte Verbindung her.

So koppeln Sie:

1. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer vollständig aufgeladen und ausgeschaltet sind.
2. Drücken Sie die Taste „ÿll“ 2 Sekunden lang, bis die blaue und die rote LED abwechselnd blinken und damit anzeigen, dass sich der Kopfhörer im Kopplungsmodus befindet.
3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein und suchen Sie nach „Rock Space 02“, um eine Verbindung herzustellen.

Tipps: Nach dem Verbinden ertönt ein Ton und die blaue Kontrollleuchte leuchtet. Wenn keine Verbindung besteht, blinken die blaue und die rote LED abwechselnd. In einem solchen

Versuchen Sie in diesem Fall, den Vorgang zu wiederholen.

Gebrauchsanweisung

Wenn sich zwischen den Kopfhörern und Ihrem Smartphone keine Hindernisse (auch keine Körperteile) befinden, sind Leistung und Klangqualität besser.

Stellen Sie die Verbindung zu einem gekoppelten Gerät erneut her:

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
2. Drücken Sie die Taste "  " Schalten Sie es für 2 Sekunden ein, die blaue LED-Anzeige beginnt zu blinken.
3. Der Kopfhörer verbindet sich automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

Tipps:

1. Wenn die automatische Wiederherstellung der Verbindung fehlschlägt, verbinden Sie das Gerät manuell erneut.
2. Wenn die automatische Wiederherstellung der Verbindung fehlschlägt, verbinden Sie das Gerät manuell und klicken Sie zum Verbinden auf den Namen.
3. Wenn innerhalb von 5 Minuten kein Bluetooth-Gerät in Reichweite gefunden wird, schaltet es sich automatisch ab.

Anrufe entgegennehmen

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie einmal die Taste „ÿll“.

Anruf ablehnen

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken Sie zweimal „ÿll“.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie einmal „ÿll“, um das Gespräch zu beenden.

Wahlwiederholung der letzten Nummer

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „yll“ zweimal, um die letzte ausgehende Nummer erneut zu wählen.

Lautstärkeregelung

Drücken Sie während eines Anrufs oder der Musikwiedergabe die Taste „+“, um die Lautstärke zu erhöhen, und die Taste „-“, um die Lautstärke zu verringern.

Musik

Das Bluetooth-Headset unterstützt Stereo-A2DP, wechselt bei einem eingehenden Anruf automatisch in den allgemeinen Anrufmodus und nach Beendigung des Anrufs zurück in den Musikmodus. Die Umschaltzeit variiert je nach Smartphone-Modell.

Hinweis: Einige Smartphones und installierte Musikplayer können nicht automatisch zwischen Musik- und Anruffunktionen wechseln.

Steuerung der Musikwiedergabe

1. Drücken Sie die Taste „yll“ einmal, um Musik abzuspielen oder anzuhalten.
2. Halten Sie die Taste „+“ 2 Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Lied zu springen.
3. Halten Sie die Taste „-“ 2 Sekunden lang gedrückt, um zurückzuspringen.

Hinweis: Die tatsächlichen Bedienelemente können je nach Telefonmodell unterschiedlich sein.

LED-Anzeige

1. Blaue LED blinkt alle 5 Sekunden einmal: Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät wird hergestellt.
2. Blaue und rote LED blinken abwechselnd: Kopplungsmodus.
3. Rote LED blinkt: schwache Batterie.
4. Die rote LED leuchtet weiterhin: Lademodus; sie erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Kopfhörer-Akku

Wenn Sie ein iPhone mit iOS 3 oder höher verwenden, wird der Batteriestatus automatisch in der Statusleiste angezeigt, wenn Sie Bluetooth-Kopfhörer anschließen.

Bei niedrigem Batteriestand hören Sie einen Ton.

TF-Kartenmodus

Legen Sie nach dem Einschalten/nach der Bluetooth-Verbindung zuerst die TF-Karte ein, um Musik abzuspielen.

Ausschalten

Halten Sie die Taste „II“ 2 Sekunden lang gedrückt, die rote LED leuchtet 1 Sekunde lang und dann schalten sich die Kopfhörer aus.

Batterie

1. Das Produkt wird durch einen wiederaufladbaren Akku betrieben. Eine neue Batterie funktioniert nach zwei oder drei vollständigen Lade- und Entladezyklen besser. Der Akku lässt sich laden und entladen, er nutzt sich jedoch ab.

2. Lagern Sie den Akku nicht an übermäßig heißen oder kalten Orten, da dies die Akkukapazität und -lebensdauer verringern kann. Es wird empfohlen, es in einer Umgebung mit einer Temperatur von 15 - 25 °C zu lagern. In extrem kalten oder heißen Umgebungen funktioniert es möglicherweise nicht, selbst wenn es vollständig aufgeladen ist.

3. Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer, da sie sonst explodieren kann. Eine beschädigte Batterie kann explodieren. Beachten Sie beim Umgang mit der Batterie die örtlichen Vorschriften.

Führen Sie die Batterie wenn möglich dem Recycling zu.

4. Wenn sich die Batterie stark wölbt, verwenden Sie sie bitte nicht mehr.

Nicht verwenden, wenn es nass geworden ist.

Tipps:

Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, laden und entladen Sie ihn regelmäßig alle drei Monate.

Ein unsachgemäßer Batteriewechsel kann zu einer Explosion führen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ.

Warnung

- Platzieren Sie das Produkt nicht in einer feuchten, staubigen, rauchigen oder dunstigen Umgebung und setzen Sie es nicht dem Sonnenlicht aus. Lassen Sie das Produkt nicht für längere Zeit im Fahrzeug, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.

- Bitte stellen Sie die Lautstärke auf einen geeigneten Pegel ein, eine hohe Lautstärke kann Ihr Gehör beeinträchtigen. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Produkt nicht während des Autofahrens oder Radfahrens verwenden.

- Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen Sie den Ton möglicherweise nicht hören können. Umgebungsgeräusche, beispielsweise an Bahnübergängen, Bahnhöfen, Fußgängerüberwegen und Baustellen usw.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt, da es sich bei längerer Lagerung verformen kann.

- Angesammelte statische Elektrizität im Körper kann ein leichtes Kribbeln in den Ohren verursachen. Das Tragen von Kleidung aus natürlichen Materialien kann diesen Effekt minimieren.
- Beschädigen Sie das Produkt nicht übermäßig.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein weiches, trockenes Tuch.
- Das Produkt nicht ins Wasser legen. Die Kopfhörer sind nicht wasserdicht. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen.
 - Achten Sie darauf, nicht in ein Waschbecken oder einen anderen mit Wasser gefüllten Behälter zu fallen.
 - Verwenden Sie die Kopfhörer nicht an feuchten Orten oder bei schlechtem Wetter wie Regen und Schnee.

 - Das Produkt nicht nass machen. Berühren Sie die Kopfhörer nicht mit nassen Händen und stecken Sie sie nicht in nasse Kleidung, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts ein Unwohlsein verspüren, beenden Sie die Verwendung sofort.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz