

UV-elektrischer, wiederaufladbarer Insekten- und Mückenfänger mit LED-Taschenlampe, Digitalanzeige



Benutzerhandbuch

1. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch den Zustand des Geräts. Wenn das Gerät beschädigt ist, verwenden Sie es nicht.

Das Gerät ist umweltfreundlich und hygienisch, rauchfrei und ungiftig.

Enthält keine Pestizide. Die eingebaute Lampe ist ungefährlich für Menschen, Haustiere oder Pflanzen.

Die hocheffiziente Armatur sendet spezielle ultraviolette Wellen aus und lockt Insekten an. Insekten fliegen in das ultraviolette Licht und erhalten einen Stromschlag, wenn sie mit dem stromführenden Netz in Kontakt kommen. Das Gerät ist hocheffizient und energiesparend. Konzipiert für den Dauereinsatz ist es bereit, Ihnen jahrelangen, mückenfreien Spaß zu bereiten.

Für eine optimale Leistung lesen Sie bitte dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.

2. ACHTUNG

Nicht in brennbaren und/oder explosiven Umgebungen und dergleichen verwenden.

Überprüfen Sie vor der Installation die örtliche Spannung.

Berühren Sie keine internen Hochspannungsteile, da die Gefahr eines Stromschlags besteht. Führen Sie während des Gebrauchs niemals Metallgegenstände in das Netz ein.

Hängen oder platzieren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entfernen Sie niemals feste Teile des Geräts, um interne Einstellungen vorzunehmen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Wenn Lampenstarter oder andere Teile des Geräts beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller, seinem Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Reinigen Sie das Metallgitter in regelmäßigen Abständen. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz. Reinigen Sie die Hochspannungsgitter wöchentlich mit einer geeigneten Bürste und entsorgen Sie Insektenreste aus der Auffangwanne.

Nicht mit Wasser waschen.

Nicht im Regen platzieren.

Vermeiden Sie grobe Stöße, die das Rohr oder seine Komponenten beschädigen könnten.

3. WO UND WIE ANWENDUNG

Innenraumklima:

Das Produkt kann im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Hotel, Restaurant, Büro usw. verwendet werden. Das Produkt verfügt über ein energiesparendes Design und eine sanfte Beleuchtung, daher sollte es nicht bei starken Lichtverhältnissen verwendet werden; Andernfalls wird die Tötung von Mücken beeinträchtigt.

Nachfolgend sind die korrekten Verwendungsmöglichkeiten des Geräts aufgeführt: Schalten Sie beispielsweise die Beleuchtung zu Hause aus und verwenden Sie das Gerät vor dem Schlafengehen, schalten Sie alle starken Lichtquellen für 10 bis 20 Minuten aus oder bewahren Sie das Produkt während der Arbeit an einem dunklen Ort auf .

Empfohlene Aufhängehöhe: Hängen Sie das Produkt in einer Höhe von 1,2 m und einem Abstand von 0,3 m von der Wand auf.

Außenumgebung:



1. Hängen Sie das Insektenschutzmittel 6 bis 8 Fuß über dem Boden auf.
2. Stellen Sie das Gerät 25 Fuß von einem Bereich entfernt auf, der für menschliche Aktivitäten vorgesehen ist.
3. Platzieren Sie den Insektenvernichter zwischen der Quelle der Insekten (Wälder, Tiefland usw.) und dem Bereich, den Sie schützen möchten.
4. Stecken Sie das Kabel in ein kompatibles Verlängerungskabel für den Außenbereich. Die Glühbirne(n) strahlen innerhalb von Sekunden ein bläuliches Leuchten aus.

Um die Tötungsrate zu erhöhen, entfernen Sie die im Gitter steckenden Mücken. Bitte lassen Sie das Gerät ausgeschaltet, öffnen Sie die Basis, entladen Sie das Netz mit einem isolierten Metallstab und reinigen Sie es anschließend mit einer weichen Bürste.

5. AUSWECHSELN DER GLÜHBIRNE

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.
2. Öffnen Sie die Lampe, indem Sie die untere Ablage entsprechend den Pfeilen drehen ihn.
3. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube, mit der das Kunststofftor befestigt ist.
4. Nun kann das Leuchtmittel aus der Fassung gezogen werden.
5. Setzen Sie die Ersatzlampe in die Fassung ein.
6. Alle Teile wieder zusammenbauen.



Achtung: Ultraviolettes oder „schwarzes Licht“ ist für das Auge unsichtbar und seine Fähigkeit, Insekten anzulocken, lässt mit der Zeit nach. Daher sollte die Glühbirne, auch wenn sie scheinbar funktioniert, jede Saison ausgetauscht werden, um eine optimale „Schwarzlicht“-Effizienz aufrechtzuerhalten.

6. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Lichtquelle: 15 W UV-Röhre.

Hochspannungsmetallgitter: 3800–4200 V

7. FEHLERBEHEBUNG

Warnung: Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz

Problem A. Die	Mögliche Ursache	Korrektur
Kontrollleuchte leuchtet nicht und es liegt keine Hochspannung im Netzwerk	<p>1. Es gibt keinen Strom.</p> <p>Lampe ist nicht in Ordnung installierte Erweiterung</p> <p>3. Der Anlasser ist defekt durchgebrannt.</p>	<p>1. Überprüfen Sie die Sicherung oder 2. Die Leistungsschalter. Überprüfen Sie die Kabel.</p> <p>2. Überprüfen Sie alle 4. Glühbirne Prüfen Sie, ob die Steckdosen richtig sitzen und ausgerichtet sind.</p> <p>3. Der Austausch des Starters durch den Hersteller ist erforderlich.</p> <p>4. Ersetzen Sie die Glühlampe.</p>
B. Kontrollleuchte leuchtet, aber im Netz liegt keine Hochspannung an.	<p>1. Kurzgeschlossene Netze.</p> <p>2. Der Transformator ist defekt.</p>	<p>1. Überprüfen Sie das Gitter und reinigen Sie es mit einem Luftgebläse.</p> <p>2. Herstelleraustausch erforderlich.</p>
C. Intermittierende oder kontinuierliche Funkenbildung zwischen den Gitterstäben.	<p>1. Der Abstand zwischen den Gitterstäben ist zu klein.</p> <p>2. Das Gitter ist durch Fremdkörper verstopft.</p>	<p>1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und richten Sie die Gitter aus, indem Sie sie zurückbiegen.</p> <p>2. Reinigen Sie das Gitter mit einem Luftgebläse.</p>
D. Das Licht ist an, lockt aber keine Insekten mehr an.	<p>1. Die unsichtbare Leistung des Schwarzlichts ist aufgrund des Alters der Lampe verringert.</p> <p>2. Der Köder ist nicht mehr wirksam.</p>	<p>1. Ersetzen Sie die Glühlampe. Siehe Auswechseln der Glühbirne in der Bedienungsanleitung.</p> <p>2. Ersetzen Sie die Lockstoffkartusche.</p>

Lieferant/Händler

Sunnysoft s.r.o

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz