

Z50

Handbuch

GPS UND SR

Das GPS kann die Fahrspur und verschiedene GPS-bezogene Parameter auf der DDPAI-App eines Mobiltelefons synchronisieren, einschließlich GPS-Positionierung und GPS-Spuraufzeichnung.

Der SR kann die GPS-Daten und Sensordaten in das Video importieren, um eine exklusive, coole Fahrspur-Schnittstelle zu generieren, die Ihnen ein besseres visuelles und inhaltliches Sharing-Erlebnis bietet.

HINWEIS: Die GPS-Version der Dash Cam unterstützt GPS und SR. Die normale Version der Dash Cam unterstützt GPS und SR nicht.

1 SPEZIFIKATIONEN

Produktname: Dash Cam

Produktmodell: Z50

Größe: 82 x 62 x 31,15 mm

Eingang: 5 V-2 A

Speicher: TF-Kartenspeicher, zyklische Aufzeichnung

WLAN: WLAN/2,4 GHz

G-Sensor: Eingebauter 3-Gyrosensor, Bewegungsblockierung, einstellbare Empfindlichkeit über App

RAM: 4 GB

GPS: Eingebautes GPS-Modul





(nur für Z50 GPS und Z50 Dual GPS)

Rückfahrkamera: Nur für Z50 Dual und Z50 Dual GPS

2 PAKTINHALT


		
Dashcam	Netzkabel	USB
		
Installationswerkzeug	Benutzerhandbuch	3M-Klebstoff
		
Statischer Aufkleber		

3 PRODUKTÜBERSICHT



- 1 Dash-Cam-Bildschirm
- 2 Betriebsanzeige
- 3 Anschluss für Rückfahrkamera
- 4 USB-Typ-C-Anschluss

- 5 MIC
- 6 TF-Kartensteckplatz
- 7 Linse



4 LED-ANZEIGE-ANLEITUNG

Beschreibung der Schaltflächen	Funktionsbeschreibung
1 Zurück	Drücken, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren
2 Festlegen	Drücken, um die Einstellungs Oberfläche aufzurufen
3 Album	Drücken, um das Album aufzurufen
4 Sperren	Drücken, um den Bildschirm ein-/auszuschalten Zurücksetzen: Zum Zurücksetzen 6 Sekunden gedrückt halten


Arbeitsanzeige	Systemstatus
Leuchtet konstant violett	Sofort einschalten
Blinkt langsam blau	Normal in Betrieb
Blinkt langsam rot	Parküberwachung
Blinkt schnell violett	Abnormale Speicherung
Blinkt schnell blau	Notfallereignis
Leuchtet konstant violett	Aktualisierung
Blinkt langsam violett	Testmodus
Blinkt langsam violett	Sprachaktivierung
Blinkt schnell blau	Sprachaktivierung abgeschlossen

5 INSTALLATION

1. Reinigen Sie den Bereich der Windschutzscheibe, an dem Sie die Dash Cam installieren möchten, um die Haftung zu verbessern.
2. Öffnen Sie die Schutzabdeckung des TF-Kartensteckplatzes, setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein, achten Sie dabei auf die Vorder- und Rückseite, und schließen Sie die Schutzabdeckung nach Abschluss.



3. Ziehen Sie die 3M-Klebeschutzfolie von der Montagehalterung ab und kleben Sie die Klebefläche an die Windschutzscheibe. Achten Sie darauf, dass die Montageposition hinter dem Rückspiegel liegt und die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt, wie in der Abbildung unten dargestellt.



4. Verwenden Sie das Installationswerkzeug, um die Kanten der Windschutzscheibe/Formleiste anzuheben und das Stromkabel einzustecken. Schließen Sie die Dash Cam an das Autoladegerät (angeschlossen an den Zigarettenanzünder) und das Stromkabel an.



5. Schalten Sie nach der Installation den Motor ein. Sie hören das Startgeräusch, die Dashcam wird eingeschaltet und beginnt mit der Aufnahme.

6 ANLEITUNG FÜR DIE APP

Installieren Sie die DDPAI-App

Scannen Sie den QR-Code, um die „DDPAI“-App herunterzuladen.




Smartphone mit Dash Cam koppeln

1. Halten Sie die Dash Cam und das Mobiltelefon in einem Abstand von maximal 2,5 Metern.
2. Starten Sie die DDPAI-App und tippen Sie auf „Gerät > Neue Geräte verbinden“.
3. Wählen Sie Ihre DDPAI Dash Cam aus der Netzwerkliste aus (bei Android-Systemen beginnt die App automatisch mit der Suche nach dem Dash Cam-Netzwerk. Bei iOS-Telefonen: WLAN über „Einstellungen -> WLAN“ aktivieren). Die Standard-SSID (oder der WLAN-Name) der Dash Cam lautet „DDPAI_Z50_XXXX“.
4. Geben Sie das Passwort ein (das Standardpasswort lautet „1234567890“).
5. Rufen Sie die DDPAI-App auf und warten Sie einige Sekunden, bis der Vorschaubildschirm angezeigt wird.

Vorschau


1. Öffnen Sie die DDPAI-App und fügen Sie Ihre Dash Cam hinzu. 2. Wählen Sie die Registerkarte „Gerät > Eingabe“, um zur Vorschauseite zu gelangen.



Drehen Sie Ihr Smartphone oder tippen Sie auf [] , um den Vorschaubildschirm ins Querformat zu drehen.

Wiedergabe

Ziehen Sie die Zeitachse im Überwachungsbildschirm vor oder zurück, um das Video zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen. Warten Sie etwa 5 Sekunden oder tippen Sie direkt auf die Miniaturansicht, um die Wiedergabe des zuvor aufgezeichneten Videos zu starten.



Videodateien herunterladen

1. Ziehen Sie die Zeitachse im Überwachungsbildschirm vor oder zurück, um den Startpunkt der Aufnahme festzulegen, die Sie herunterladen möchten. Tippen Sie dann auf die Miniaturansicht, wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, oder warten Sie 5 Sekunden, um den Download-Startbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie im Vorschaubildschirm auf , um die Download-Oberfläche aufzurufen.

Kontakt

 www.ddpai.com

 feedback@ddpai.com

 DDPAI Technology Co., Ltd

Für weitere Informationen
und FAQs scannen Sie bitte den
QR-Code:



FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb muss die folgenden zwei Bedingungen erfüllen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung: Änderungen

oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert

werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als dem des Empfängers anschließen.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

RF-Warnhinweis: Das Gerät wurde auf die Einhaltung der allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition geprüft. Das Gerät kann ohne Einschränkung unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

FCC-Strahlenbelastungserklärung: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

WEEE-Hinweis

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), die am 14.02.2014 als europäisches Recht in Kraft trat, führte zu einer wesentlichen Änderung bei der Behandlung von Elektrogeräten am Ende ihrer Lebensdauer. Der Zweck dieser Richtlinie besteht in erster Linie darin, Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu vermeiden und darüber hinaus die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Verwertung solcher Abfälle zu fördern, um die zu beseitigende Abfallmenge zu reduzieren. Das WEEE-Logo auf dem Produkt oder seiner Verpackung, das auf die Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten hinweist, besteht aus der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern, wie unten dargestellt.



Dieses Produkt darf nicht zusammen mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt oder weggeworfen werden. Sie sind verpflichtet, alle Ihre elektronischen oder elektrischen Altgeräte zu entsorgen, indem Sie sie zu einer speziellen

Sammelstelle für das Recycling solcher gefährlicher Abfälle bringen. Durch die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Verwertung Ihrer elektronischen und elektrischen Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung können wir zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen beitragen. Darüber hinaus gewährleistet das ordnungsgemäße Recycling der elektronischen und elektrischen Altgeräte die Sicherheit der menschlichen Gesundheit und der Umwelt. Weitere Informationen zur Entsorgung, Wiederverwertung und zu Sammelstellen für elektronische und elektrische Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen, dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder dem Hersteller des Geräts.

Für Produkte, die Batterien enthalten

EU-Batterierichtlinie 2013/56/EU

Am 1. Juli 2015 trat die neue Batterierichtlinie 2013/56/EU über Batterien und Akkumulatoren anstelle der vorherigen Richtlinie in Kraft. Die Richtlinie gilt für alle Arten von Batterien und Akkumulatoren (AA, AAA, Knopfzellen, Blei-Säure-Batterien, wiederaufladbare Batterien), einschließlich solcher, die in Geräten eingebaut sind, mit Ausnahme von militärischen, medizinischen und Elektrowerkzeuganwendungen. Die Richtlinie legt Regeln für die Sammlung, Behandlung, das Recycling und die Entsorgung von Batterien fest und zielt darauf ab, bestimmte gefährliche Stoffe zu verbieten und die Umweltleistung von Batterien und allen Akteuren in der Lieferkette zu verbessern.

Anweisungen für Benutzer zum Entfernen, Recyceln und Entsorgen gebrauchter Batterien

Um die Batterien aus Ihrem Gerät oder Ihrer Fernbedienung zu entfernen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, wie in der Bedienungsanleitung zum Einlegen der Batterien beschrieben. Bei Produkten mit einer eingebauten Batterie, die für die gesamte Lebensdauer des Produkts hält, ist das Entfernen der Batterie für den Benutzer möglicherweise nicht möglich. In diesem Fall übernehmen Recycling- oder Rückgewinnungszentren die Demontage des Produkts und das Entfernen der Batterie. Wenn es aus irgendeinem Grund notwendig wird, eine solche Batterie zu ersetzen, muss dieses Verfahren von autorisierten Servicezentren durchgeführt werden.

In der Europäischen Union und an anderen Orten ist es verboten, Batterien über den Hausmüll zu entsorgen. Alle Batterien müssen auf umweltgerechte Weise entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Abfallentsorgungsbehörden, um Informationen zur umweltgerechten Sammlung, zum Recycling und zur Entsorgung gebrauchter Batterien zu erhalten.


ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird.

Um die Gefahr von Bränden oder Verbrennungen zu verringern, darf die Batterie nicht zerlegt, gequetscht, durchstochen, die Außenkontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden, die Batterie darf keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) ausgesetzt und nicht in Feuer oder Wasser entsorgt werden. Die Batterie darf nur durch eine spezifizierte Batterie ersetzt werden. Das Symbol für die „getrennte Sammlung“ aller Batterien und Akkumulatoren ist die unten abgebildete durchgestrichene Mülltonne:



Batterien, Akkumulatoren und Knopfzellen, die mehr als 0,0005 % Quecksilber, mehr als 0,002 % Cadmium oder mehr als 0,004 % Blei enthalten, sind mit dem chemischen

Symbol für das betreffende Metall zu kennzeichnen: Hg, Cd bzw. Pb. Bitte beachten Sie das folgende Symbol:



ACHTUNG

- Der optimale Temperaturbereich des Produkts liegt zwischen -20 °C und 70 °C.
- Installieren Sie das Gerät in der Nähe des Rückspiegels, um die beste Sicht auf offenes Gelände zu erhalten. Installieren Sie die Dash Cam NICHT an einem Ort, der die für das Fahren erforderliche Sicht behindert.
- Dash Cam mit integrierter eMMC-Karte: Hocheffizient, stabil und langlebig. Die Dash Cam sollte regelmäßig über eine App oder einen PC formatiert werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

- Dash Cam mit externer Speicherkarte: Unterstützte Marke
- Klasse 10 microSD-Karte mit bis zu 128 GB max. Die Dash Cam sollte vor der Verwendung formatiert werden und kann regelmäßig über die App oder den PC formatiert werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Verwenden Sie keine Pappe, Papiertücher oder Servietten, um das Objektiv zu reinigen.
- Versuchen Sie nicht, die Dash-Kamera-Hardware selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Installieren Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten.
- Zeichnungen dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Z50

User Guide

GPS AND SR

The GPS can synchronize the driving trajectory and various GPS-related parameters on the DDPAI APP of a mobile phone, including GPS positioning and GPS track recording.

The SR can import the GPS data and sensor data into the video to generate an exclusive, cool trajectory interface, giving you a better visual and content sharing experience.

NOTE: The GPS version of the Dash Cam supports GPS and SR. The normal version of the Dash Cam doesn't support GPS and SR.


1 SPECIFICATIONS

- **Product Name:** Dash Cam
- **Product Model:** Z50
- **Size:** 82x62x31.15mm
- **Input:** 5V $\pm$ 2A
- **Storage:** TF card storage, cycle recording
- **Wi-Fi:** Wi-Fi/2.4GHz
- **G-Sensor:** Built-in 3 Gyro sensor, motion locking, adjustable sensitivity via App
- **RAM:** 4Gb
- **GPS:** Built-in GPS module
(Only applicable to Z50 GPS and Z50 Dual GPS)
- **Rear Camera:** Only applicable to Z50 Dual and Z50 Dual GPS


2 PACKAGE CONTENTS

		
Dash Cam	Power Cable	USB Charger
		
Installation Tool	User Guide	3M Adhesive
		
Static Sticker		

3 PRODUCT OVERVIEW



1 Dash Cam Screen	5 MIC
2 Working Indicator	6 TF Card Slot
3 Rear Camera Port	7 Lens
4 USB Type-C Port	



Button Description	Function description
1 Return	Press to return to the previous interface
2 Set	Press to enter the settings interface
3 Album	Press to enter the album
4 Lock	Press to turn on / off the screen
	Reset: Hold for 6s to reset


4 LED INDICATOR INSTRUCTION

Working Indicator	System Status
Steady purple	Power on instantly
Flashes blue slowly	Working normally
Flashes red slowly	Parking monitoring
Flashes purple quickly	Abnormal storage
Flashes blue quickly	Emergency event
Steady purple	Upgrading
Flashes purple slowly	Testing mode
Flashes purple slowly	Voice activation
Flashes blue quickly	Voice activation complete


5 INSTALLATION

1. Clean an area on the windshield where you wish the Dash Cam to be installed, this assists in adhesion.


2. Open the protection cover of TF card slot, insert the memory card into the slot, pay attention to the front and back sides, and close the protection cover after completion.



3. Tear off the 3M adhesive protective film attached to the mounting bracket, and stick the adhesive surface to the windshield. Ensure the installation position is behind the rearview mirror and does not interfere with the driver's vision, as shown in the figure below.



4. Use the installation tool to lift the edges of the windshield/molding and tuck in the power cable. Connect the Dash Cam to the car charger (plugged into cigarette lighter socket) and power cable.



5. After installation, turn on the engine, you will hear the startup sound, the dash cam is powered on and starts recording.

6 APP INSTRUCTION

Install DDPAI App

Scan the QR code to download the "DDPAI" App.




Pair Smart Phone to Dash Cam

1. Keep the Dash Cam and mobile phone within 2.5meters.
2. Launch DDPAI App, tap on "Device > Connect new devices".
3. Choose your DDPAI Dash Cam from the network list(For Android system, App will start to search Dash Cam network automatically. For iOS phone: turn on WLAN from "Settings ->WLAN"). The Dash Cam's default SSID (or Wi-Fi name) is"DDPAI_Z50_XXXX".
4. Enter the password
(the default password is '1234567890').
5. Enter DDPAI App, wait a few seconds until the preview screen show.

Preview


1. Open the DDPAI App, and add your Dash Cam.
2. Select "Device > Entering" tab, this will bring you to the preview page.



Rotate your smart phone or tap , turn the preview screen to landscape mode.

Playback

Drag the timeline forward or backward in the monitoring screen to view the video at a specific time. Wait for approximately 5 seconds, or you can directly tap the thumbnail to start playing the previously recorded video.



Download Video Files

1. Drag the timeline forward or backward in the monitoring screen to create the starting point of the recording you wish to download, then tap on thumb nail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, to enter the download start screen.

2. Tap on  from preview screen to enter the download interface.

CONTACT

 www.ddpai.com

 feedback@ddpai.com

 DDPai Technology Co., Ltd

For more information and FAQs,
please scan the QR code:



FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. operation must meet the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

WEEE Notice

The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) , which entered into force as European law on 14/02/2014, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end-of-life.

The purpose of this Directive is, as a first priority, the prevention of WEEE, and in addition, to promote the reuse, recycling and other forms of recovery of such wastes so as to reduce disposal. The WEEE logo on the product or on its box indicating collection for electrical and electronic equipment consists of the crossed-out wheeled bin, as shown below.



This product must not be disposed of or dumped with your other household waste. You are liable to dispose of all your electronic or electrical waste equipment by relocating over to the specified collection point for recycling of such hazardous waste. Isolated collection and proper recovery of your electronic and electrical

waste equipment at the time of disposal will allow us to help conserving natural resources. Moreover, proper recycling of the electronic and electrical waste equipment will ensure safety of human health and environment. For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, please contact your local city center, household waste disposal service, shop from where you purchased the equipment, or manufacturer of the equipment.

RoHS Compliance

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

For Products That Include Batteries

EU Batteries Directive 2013/56/EU

A new battery directive 2013/56/EU on Battery and Accumulator replacing directive entered into force on the 1/07/2015. The directive applies to all types of batteries and accumulators (AA, AAA, button cells, lead acid, rechargeable packs) including those incorporated into appliances except for military, medical and power tool applications.

The directive sets out rules for collection, treatment, recycling and disposal of batteries, and aims to prohibit certain hazardous substances and to improve environmental performance of batteries and all operators in the supply chain.

Instructions for Users on Removal, Recycling and Disposal of Used Batteries

To remove the batteries from your equipment or remote control, reverse the procedure described in the owner's manual for inserting batteries.

For products with a built-in battery that lasts for the lifetime of the product, removal may not be possible for the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and the removal of

the battery. If, for any reason, it becomes necessary to replace such a battery, this procedure must be performed by authorized service centers.


In the European Union and other locations, it is illegal to dispose of any battery with household trash. All batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire or burns, don't disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 60°C (140°F), or dispose of in fire or water. Replace only with specified batteries. The symbol indicating 'separate collection' for all batteries and accumulators shall be the crossed-out wheeled bin shown below:



In case of batteries, accumulators and button cells containing more than 0.0005 % mercury, more than 0.002 % cadmium or more than 0.004 % lead, shall

be marked with the chemical symbol for the metal concerned: Hg, Cd or Pb respectively. Please Refer to the below symbol:



CAUTION

- The product's optimal temperature range is -20°C – 70°C.
- Install the device near the rear-view mirror to obtain the best open-field view. Do NOT install the Dash Cam in a location that will obstruct your required driving view.
- **Dash Cam with built-in eMMC card:** Featuring high efficiency, stability and durable. The dash cam should be formatted via App or PC regularly to extend its lifespan.
- **Dash Cam with external memory card:** Support brand Class 10 micro SD card up to 128GB Max. The dash cam should be formatted before using and it can be formatted via App or PC regularly to extend its lifespan.
- Do not use any cardboard, paper towel, or napkins to clean the lens.
- Do not attempt to repair, dismantle, or modify the Dash Camera hardware by yourself.
- Do not install the product in an environment with high humidity, or combustible gases or liquids.
- Drawings for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.