


Hardware Kit Set mit
Radar für Kamerastromversorgung
Z40 im Parkmodus

Benutzerhandbuch


1 AUSSEHEN

- Radarmodul



Anzeigehilfe: Wenn im Parküberwachungsmodus ein Objekt erkannt wird, blinkt die Anzeigeleuchte rot. •

Stromkabel
OBD



Ersatz-Dreileiterkabel



2 SPEZIFIKATIONEN

Produktname: Modell: Hardwire Kit &
Radarmodulmodell : DC001

Eingabedaten:

Ausgang: 12 V_r 2 A:


5 V_r 2,4 A

3 INSTALLATION


Scannen und das Installationsvideo ansehen



Schritt 1: Stecken Sie den Typ-C-Stecker des OBD-Stromkabels in den Typ-C-Anschluss des Radarmoduls.



Schritt 2: Verbinden Sie das andere Ende des OBD-Stromkabels mit dem OBD-Anschluss des Fahrzeugs.



Hinweis: Das obige Bild dient nur als Referenz. Bitte

beachten Sie den tatsächlichen Standort.

OBD-Anschluss.


Schritt 3: Wenn während der Installation Kompatibilitätsprobleme auftreten, können Sie zur Stromversorgung ein freies dreiadriges Kabel verwenden. Verbinden Sie die Drähte A und B, dann



Die restlichen drei Klemmen verbinden Sie mit dem Sicherungskasten im Fahrzeug. Für weitere Einzelheiten können Sie den QR-Code unten scannen.

Schritt 4: Stecken Sie den Typ-C-Stecker des Radarmoduls in den Typ-C-Anschluss der Dashcam.

Schritt 5: Kleben Sie den elektrostatischen Aufkleber auf die empfohlene Stelle, wie in der Abbildung unten gezeigt. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Radar und kleben Sie diese mit der Klebeseite auf die Windschutzscheibe in der Nähe der Dashcam (achten Sie darauf, dass die Anzeige des Radarmoduls zur Windschutzscheibe zeigt).



Hinweis: Das obige Bild dient nur als Referenz. Bitte beachten Sie den tatsächlichen Zustand.

4 Sicherheitshinweise

- Platzieren Sie das Radar nicht hinter dem Rückspiegel. Denn ein Hindernis im Rückspiegel kann die Radarleistung beeinträchtigen.
- Der Standardwert des Unterspannungsschutzes beträgt 12 V. Wenn die Autobatteriespannung unter dem eingestellten Wert liegt, wird der Abschaltschutz aktiviert, um sicherzustellen, dass die Autobatterie während der Parküberwachung nicht an Leistung

• Die Abwärtsleitung versorgt 12 V bis 5 V und verfügt über einen integrierten hochpräzisen Spannungserkennungschip, um eine stabilere Ausgangsspannung zu gewährleisten . • Das OBD-Stromkabel ist NUR mit der DDPAI-Dashcam kompatibel . • Das OBD-Stromkabel bezieht den Strom nur aus dem OBD-Anschluss und beeinträchtigt die Fahrzeugsicherheit nicht. • Verwenden und lagern Sie das OBD-Stromkabel innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs (Arbeitstemperatur: -20° bis 70°, Lagertemperatur: -30° bis 85°).

DDPAI Technology Co.,
Ltd. Website:

www.ddpai.com E-Mail:

feedback@ddpai.com

Lieferant/Händler "

Sunnysoftsro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Tschechische Republik


www.sunnysoft.cz

Hardware Kit sada s radarem pro napájení kamery Z40 v parkovacím režimu

Uživatelská příručka

1 VZHLED


- Radarový modul



Průvodce indikátory:

Pokud je v režimu sledování parkování detekován objekt, bliká kontrolka červeně.

- Napájecí kabel OBD



2 SPECIFIKACE

Název produktu: Model: Hardwire kit &
Radar Module Model: DC001

Vstupní údaje:

Výstup: 12V= 2A:


5V= 2,4A

3 INSTALACE


Naskenujte a podívejte se na instalační video



Krok 1: Zapojte konektor typu C napájecího kabelu OBD do portu typu C radarového modulu.



Krok 2: Připojte druhý konec napájecího kabelu OBD k portu OBD vozidla.



Poznámka: Výše uvedený obrázek je pouze orientační, podívejte se na skutečné umístění portu OBD.


Krok 3: Pokud se během instalace vyskytnou problémy s kompatibilitou, můžete k napájení použít náhradní třížilový vodič. Připojte vodiče A a B a poté



připojte zbývající tři svorky k pojistkové skříňce ve vozidle. Pro podrobnosti můžete naskenovat níže uvedený QR kód.

Krok 4: Zapojte konektor Type-C radarového modulu do portu Type-C palubní kamery.

Krok 5: Nalepte elektrostatickou nálepku na doporučenou oblast, jak je znázorněno na obrázku níže. Odstraňte ochrannou fólii z radaru a nalepte ji samolepicí stranou na čelní sklo v blízkosti palubní kamery (ujistěte se, že indikátor radarového modulu směřuje k čelnímu sklu).



Poznámka: Výše uvedený obrázek je pouze orientační, podívejte se na skutečný stav.

4 Bezpečnostní opatření

- Neumísťujte radar za zpětné zrcátko. Protože překážka ve zpětném zrcátku může ovlivnit výkon radaru.
- Výchozí hodnota ochrany proti nízkému napětí je 12 V. Pokud je napětí autobaterie nižší než nastavená hodnota, aktivuje se ochrana proti vypnutí, aby se zajistilo, že autobaterie během sledování parkování neztratí energii.

- Snižovací linka napájí z 12 V na 5 V a má vestavěný vysoce přesný čip pro detekci napětí, který zajišťuje stabilnější výstupní napětí.
- Napájecí kabel OBD je kompatibilní POUZE s palubní kamerou DDPAI.
- Napájecí kabel OBD získává energii pouze z portu OBD a neohrožuje bezpečnost vozidla.
- Napájecí kabel OBD používejte a skladujte v uvedeném teplotním rozsahu (pracovní teplota: -20 °C až 70 °C, skladovací teplota: -30 °C až 85 °C).

DDPAI Technology

Co., Ltd Webové

stránky:

www.ddpai.com E-

mail:

feedback@ddpai.com

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz