





Benutzerhandbuch



FA43 (4000mAh)

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass Sie es genau gemäß den Anweisungen verwenden und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen

Aussehen



Luftauslass

①

Power-/Speed-Taste

②

Lufteinlass

③

Kontrollleuchte

④

Typ-C-Eingangsanschluss

⑤

Loch für Lanyard

⑥

Warnung vor der Verwendung

1. Bitte überprüfen Sie das Produkt und das Netzkabel auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass sie in gutem Zustand sind. Bauen Sie sie gemäß der Anleitung zusammen, bevor Sie sie einschalten.

2. Prüfen Sie vor dem Aufladen des Produkts, ob **die Spannung des** verwendeten Netzteils mit der Produktbezeichnung übereinstimmt.

3. Um Stromschläge und Brände zu vermeiden, zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt bitte nicht. Wenden Sie sich zur Reparatur an die vom Originalhändler oder Hersteller benannte Servicestation .

Verwenden

A. Schalter/Getriebe Durch kurzes

Drücken der Schalter-/Getriebetaste kann das Produkt die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Blaugeschwindigkeit durchlaufen und ausgeschaltet werden.

Drücken Sie lange auf ein beliebiges Zahnrad, um in den heruntergefahrenen Zustand zu wechseln.

B. Beschreibung des Indikatorstatus

Anzeigestatus	Bedeutung
Weißes Licht immer an	Vollständig geladener Zustand
Weißes Licht blinkt langsam	Ladestatus
Das weiße Licht blinkt einmal.	Gangwechsel
Weißes Licht blinkt ständig	Die Batterie ist zu schwach.
Weißes Licht blinkt 3 Mal	Die Batterie ist leer und funktioniert nicht .

C. Reinigungsmittel 1.

Stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist, **bevor** Sie den Lüfter **reinigen** .

2. Die Produktmaske kann nicht entfernt werden. **Beim** Reinigen können die Oberfläche der Lüfterabdeckung und des hinteren Abdeckungsgitters mit einem sauberen Tuch **abgewischt werden** .


3. Verwenden Sie zum Reinigen elektrischer Teile (wie Motor, Schalter usw.) kein Wasser oder andere Flüssigkeiten .

4. Berühren Sie das Netzteil und die elektrischen Komponenten nicht mit nassen Händen oder Lappen.

Entfernen des Akkus

Vor der Entsorgung des Produkts muss die Batterie aus dem Produkt entfernt werden; Das Produkt muss vor dem Entfernen der Batterie ausgeschaltet werden; und die Batterie muss entsprechend den Vorschriften der Verkaufsstelle sicher entsorgt werden .

1. Hebeln Sie mit dem Werkzeug die obere Abdeckung des Produkts ab .
2. Entnehmen Sie die Batterie und entsorgen Sie diese sicher gemäß den Vorschriften der Verkaufsstelle.



Sicherheitshinweis

Um **eine sichere** Verwendung zu gewährleisten und Verletzungen und Sachschäden bei Ihnen und anderen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen : Falsch
Die Verwendung ohne Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen kann zu Unfällen führen.

1. Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug . Bitte stellen Sie sicher , dass Säuglinge und Kinder nicht damit spielen.
mit diesem Produkt als Spielzeug; Kinder unter 14 Jahren müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden .
2. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Benutzer (einschließlich Kinder) mit unzureichender Physiologie, Wahrnehmung, geistigen Fähigkeiten, Erfahrung oder Wissen **bestimmt** , es sei denn unter Aufsicht oder mit Wissen einer für ihre **Sicherheit** verantwortlichen Person sicher verwendet werden .

3. Bitte blasen Sie nicht über längere Zeit direkt auf den menschlichen Körper, insbesondere nicht bei älteren Menschen und Kindern, um körperliche Beschwerden zu vermeiden.
4. Vermeiden Sie **bei** der Verwendung Finger, scharfe Gegenstände und Metallgegenstände usw. , da dies zu Fehlfunktionen des Produkts und der Gefahr eines Stromschlags oder **einer Verletzung führen kann**.
5. Berühren Sie **das Gerät während** der Verwendung nicht mit nassen Händen, nassen Handtüchern und anderen Stromquellen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
6. Dieses Produkt ist nicht **wasserdicht**. Bitte spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser ab oder verwenden Sie es im Badezimmer. Seien Sie vorsichtig bei Feuchtigkeit und Wasserlagern. Bitte trocknen Sie das Oberflächenwasser rechtzeitig, bevor Sie versuchen, **das Gerät einzuschalten** . Sollte **Wasser in das Gerät eindringen, beenden Sie die Verwendung sofort**.
7. Decken Sie den Luftauslass und -einlass nicht mit hängenden Kleidungsstücken, Handtüchern, **Kleidungsstücken** oder anderen Gegenständen ab, um Produktausfälle zu vermeiden.
8. Verwenden und lagern Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen (über 60 °C) und in **engen** Räumen wie Gewächshäusern, auf Baustellen, in Kaminen, offenen Autoräumen und anderen **Umgebungen** , in denen es zu plastischen Verformungen kommt, Flammen und Wind zu Bränden, Batterieexplosionen und anderen Ausfällen und Unfällen führen können.
9. Die Batterie nicht zerdrücken, zerlegen oder längere Zeit einer Umgebung mit hohen Temperaturen (60 °C oder mehr) aussetzen, da sonst die Gefahr eines **Auslaufens** oder einer Explosion besteht.
10. Wenn Verbraucher zum Laden ein Netzteil verwenden, müssen die Eingangsnennspannung **und** -stromstärke des Netzteils im Bereich von 5,0 V und 2,0 A liegen und vor der Verwendung eine nationale Sicherheitszertifizierung **vorliegen** .
11. Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Ionen-Akku und verfügt über keine **Speicherfunktion**. Überladung oder **Tiefentladung** beeinträchtigen die Lebensdauer des Produkts. Laden Sie das Produkt bitte rechtzeitig auf und trennen Sie es nach vollständigem Laden von der Stromversorgung. Bei längerer Nichtbenutzung (mehr als 3 Monate) laden Sie das Produkt bitte vollständig auf.
12. Wenn **während** des Gebrauchs **Rauch**, Feuer oder andere Fehlfunktionen auftreten, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, beenden Sie die Verwendung und senden Sie das Gerät zur Lösung an den Händler oder Hersteller . Zerlegen Sie das Gerät nicht, um Gefahren zu vermeiden.
13. Um einen schlechten Kontakt zu vermeiden, biegen oder ziehen Sie das Netzkabel während des Ladevorgangs nicht.

Technische Daten

Marke: Jisulife

Produktmodell: FA43

Produktname: Handventilator Life5 Plus

Eingang: 5,0 V 2,0 A

Akkukapazität: 4000 mAh (14,8 Wh/3,7 V)

Batterietyp: Lithium-Ionen-Batterie

Ladezeit: 2,5-3,5h

Betriebsstunden: 3–15,5 Stunden (abhängig von unterschiedlichen Geschwindigkeiten/ Nutzungsszenarien)

Produktgewicht: ca. 220 g

Produktgröße: 82 × 43 × 167 mm

Packungsinhalt

Life5 Plus **Handventilator** * 1

USB-C-Ladekabel * 1

Trageband* 1

Handbuch 1

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs und die Produktspezifikationen **können** ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Lieferant/Händler

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz