

NEWO K4

Autostaubsauger mit elektrischem
Staubtuch



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Packungsinhalt

1×

Staubsauger 1×

Multifunktionsbürste 1×

Gebläseaufsatz 1×

wasserdichte Tasche

1× Typ-C-Netzteil 1× Staubblasrohr 1×


Anleitung


Gerätebeschreibung

A – Staubblasen

B – Blasen

C – Staubsaugen





a – Sauganschluss

b – Filter

c – Ein/Aus

d – Batterieanzeige

e – Typ-C-Stromversorgung

f – Staubblasen

g – Staubsaugerbürste

h – Staubblasrohr

f – Abblasventil

Beachten

1. Bewegen Sie sich während der Verwendung nicht vom Produkt weg.
2. Das Gerät kann während des Gebrauchs heiß werden oder ungewöhnliche Geräusche machen. Schalten Sie es zum Abkühlen aus. Und verwenden Sie es erst wieder, wenn es abgekühlt ist.

3. Von brennbaren und explosiven Stoffen fernhalten.
 4. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Sand und Stürze.
 5. Lagern Sie das Produkt nicht an einem zu kalten oder zu heißen Ort. Da das Gerät mit einer Lithiumbatterie ausgestattet ist, werfen Sie es nicht ins Feuer und entsorgen Sie es nicht versehentlich.
 6. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 7. Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung und verwenden Sie es nicht, wenn es Abweichungen vom Normalzustand aufweist.
 8. Halten Sie den Lufteinlass offen. Andernfalls wird die Pumpe automatisch abgeschaltet.
- Nachdem Sie die Blockierung beseitigt haben, starten Sie das Gerät neu, indem Sie die EIN/AUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
9. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel.


Technische Daten

Produktkennzeichnung	K4
Maße	260 × 55 × 55 mm
Gewicht	449,5 g
Blasausgangsdruck	14 kPa (max.)
Batterie	27,75 Wh
Typ-C-Ladeeingang	5 V/2 A

Anweisungen


Der K4 ist ein Haushaltsstaubsauger/Elektrowerkzeug zum Staubblasen. Es kann Sofas, Decken, Autositzfenster, Matten und andere Gegenstände absaugen. Und blasen Sie Staub von PCs, Computergehäusen, Tastaturen, Klimaanlage und anderen Gegenständen.

1. Ein- und Ausschalten



Drücken Sie kurz die Einschalttaste [c], um das Produkt einzuschalten (dies ist auch der erste Modus). ein weiterer kurzer Druck auf die Einschalttaste [c] aktiviert den zweiten Modus; Durch ein drittes kurzes Drücken der Power-Taste [c] wird es ausgeschaltet. (Vakuum/Blasen/Ablassen sind die gleichen Betriebsarten).

2. Batterieanzeige




Wenn die Leuchte grün ist, bedeutet dies, dass der Akku zu mehr als 30 % geladen ist.

Wenn das rote Licht leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku weniger als 30 % geladen ist. Laden Sie ihn bitte so schnell wie möglich auf.

(Hinweis: Wenn die rote Kontrollleuchte bei schwacher Batterie leuchtet, verwenden Sie das Gerät bitte nach dem Aufladen.)

3. Aufladen




Verwenden Sie zur Stromversorgung einen Adapter mit 5 V/2 A-Ausgang zum Laden über Typ C. Verbinden Sie das Gerät zum Laden über das Ladekabel mit dem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).

Wenn die Anzeige blinkt: Wird geladen.

Wenn die Anzeige lange leuchtet: vollständig aufgeladen.

Tipps: Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

4. Staubsaugen und Staubblasen




Staubblasen

Schließen Sie den Vakuumschlauch [h] an den linken Blasanschluss [f] an. Zum Blasen einschalten.

Staubsaugen

Schließen Sie die Vakuumbürste [g] an den Vakuumananschluss [a] an. Zum Staubsaugen einschalten.

5. Ausblasen




Staubblasen

Den Aufsatz [j] an den rechten Sauganschluss [i] anschließen. Zum Blasen/Saugen einschalten.

Verwenden

Staubsaugerbürste



Mit einer Bürste absaugen und am Einlass installieren.

Diese Option eignet sich für Sofas, Autoinnenausstattungen, Tagesdecken und ähnliche Produkte.


Saugdüse



Zum Staubsaugen verwenden Sie den Aufsatz mit flexiblem Clip und montieren ihn am Einlass.

Diese Option eignet sich für Autositze, Fenster, Fußmatten und ähnliche Produkte.


Staubblasen



Zum Staubsaugen verwenden Sie den Staubblasschlauch und schließen ihn an den Luftauslass an.

Diese Option eignet sich für Computertastaturen, Computergehäuse, Klimaanlage und ähnliche Produkte.

Blasen / Saugen



Beim Pumpen die transparente Abdeckung abschrauben und die Düse auf die obere Saugseite aufstecken.

Diese Option eignet sich zum Staubsaugen von Kleidung, Aufbewahrungssäcken für Decken und ähnlichen Produkten.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz