


TESLONG NTS500, SONDE 7,6 mm Benutzerhandbuch



© NTS500 B1019V4.1
3.06.04.000511

Model No.: NTS500

Beschreibung

NTS500 ist ein leistungsstarkes Industrie-Endoskop mit einem 5-Zoll-HD-Farb-LCD-Display. Es ist ergonomisch gestaltet, sodass die wichtigsten Funktionstasten mit einer Hand bedient werden können. Die Aufnahme- und Aufzeichnungsfunktionen übertreffen den Standard und Fotos und Videos können auf einer TF-Speicherkarte (Micro-SD-Karte) gespeichert werden. Dieses Produkt verfügt über eine hell leuchtende Beleuchtung, Tasten hintergrundbeleuchtung und zusätzliche LED-Leuchten für die Kamerasonde, sodass das Gerät auch in dunklen Umgebungen normal verwendet werden kann. Der eingebaute wiederaufladbare Lithium-Akku mit 3500 mAh ermöglicht 4 Stunden Dauerbetrieb.

Die Kameraspitzensonde ist austauschbar und kann für unterschiedliche Anwendungen an verschiedene Sonden mit unterschiedlicher Länge, Durchmesser, Betrachtungswinkel und Brennweite angeschlossen werden.

Achtung: Bei dem Gerät handelt es sich um eine industrielle Endoskopkamera und ist nicht für den medizinischen Gebrauch oder die Untersuchung von Menschen vorgesehen.

Sicherheitshinweis

Schützen Sie die **Sonde vor Stößen** und das Kabel **vor Knicken**.

Schützen Sie **das Gerät vor scharfen Gegenständen**. Ansonsten besteht die Gefahr des Verkratzens.

Die Kamerasonde besteht aus Materialien, die nicht **temperaturbeständig** sind .

Achten Sie **bei der Überprüfung des Fahrzeugmotors** darauf, dass die Temperatur im Motorinnenraum auf Normaltemperatur gesunken ist.

Halten Sie die Sonde und den NTS500 bei **Nichtgebrauch** sauber und trocken und halten Sie sie von Öl oder anderen ätzenden, gefährlichen Stoffen und **Flüssigkeiten fern**.

Das Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet.

Erlauben Sie Kindern nicht , dieses Gerät zu berühren oder zu handhaben.

Wenn das Gerät beschädigt ist, zerlegen Sie es nicht selbst. Wenden Sie sich an **das Servicecenter**.


Batterie

Verwenden Sie zum Laden ein 5-V- Haushaltsladegerät, das den Sicherheitsvorschriften **entspricht** .


Das Gerät kann auch während des Ladevorgangs betrieben werden.


Wenn Sie **das Gerät längere Zeit** nicht verwenden, laden Sie es mindestens alle drei Monate auf. Andernfalls besteht die Gefahr einer Verkürzung der Batterielebensdauer.

Funktion



- ① Sondenanschluss
- ② Lichtsteuerungstaste: Passt die Helligkeit der Kamera-LED an.
- ③ Aufnahmetaste: Foto aufnehmen/Video aufzeichnen/Aufnahme stoppen Auswahlstaste: Bild
- ④ bestätigen/einfrieren Auf- und Ab-Tasten
- ⑤ Moduswechseltaste:
- ⑥ Wechsel zwischen drei Funktionsmodi: Foto, Video und Wiedergabe Einstellungstaste: Einstellungsmenü
- ⑦ aufrufen/verlassen Ein-/Aus- Taste Trageschleufe
- ⑧
- ⑨
- ⑩ Ladeanschluss
- ⑪ Kartensteckplatz





12 Zusatzbeleuchtung


13 Lichttaste

14 Lautsprecher


15 Mikrofon

16 Reset-Taste

Anweisungen



Drücken Sie lange die **Taste** und **schalten Sie das Gerät ein/aus**



Das Gerät ist mit TF ausgestattet. Kartenanschluss (eingesteckt). Drücken Sie leicht auf die Karte und entfernen Sie sie.

Verbinden Sie den Kabelanschluss mit dem Hostanschluss (entsprechend der **Markierungsausrichtung**) und Drehen Sie ihn **im Uhrzeigersinn**, bis er einrastet.



Hinweis: Schließen Sie die **Kamerasonde an**, bevor Sie das Gerät einschalten. Starten Sie das Gerät nach dem **Austausch der Kamerasonde neu**.

Regime: Drücken **Drücken Sie die Taste** und wechseln Sie in **drei Modi** **einen der Modi: Foto-/Videoaufnahme/Wiedergabe**

TF-Kartenstatus: TF-Karte eingelegt/nicht eingelegt



Datum und Uhrzeit: in den Einstellungen anpassen


Spracheinstellungen

Die Standardsprache ist Englisch und das System unterstützt Englisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch und Japanisch.

Einstellungspfad:

Drücken Sie die Einstellungstaste zweimal, um die Einstellungsseite aufzurufen. Wählen Sie auf der Einstellungsseite den zweiten Punkt (Sprache) aus. Drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu speichern.


Fotografie/Videografie/Wiedergabe



Drücken Sie die Taste **M** zwischen den Modi zu wechseln. Drücken Sie dann die Taste, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

Drücken Sie die Taste **M** zur Wiedergabe zu wechseln. Drücken Sie die Taste **▶** die Taste und wählen Sie ein Foto oder Video aus. Drücken Sie auf Einstellungen und löschen Sie das Foto oder Video.

Kopieren Sie Fotos und Videos auf Ihren Computer



Technische Daten

Anzeige	5-Zoll-Farbdisplay
Bildschirmauflösung	1280 x 720
Sondenauflösung	1280 x 720
Fotografierauflösung	1920 x 1080
Videoauflösung	1280 x 720
Hafen	USB-C-Aufladung, TF-Karte, 4x
LED-Licht	LED -Leuchten
Batterie	3500 mAh wiederaufladbare Lithiumbatterie
Arbeitstemperatur	0-45 °C
Ladezeit	3-4 h (mit USB 5 V = 1 A Adapter) 2-4 h
Akkulaufzeit	
Zertifikat	CE FCC RoHS
Sprache	Englisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch
Packungsinhalt	Kamera, USB-C-Kabel, Handbuch, Box

Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz