Mibro-Ohrhörer

S1

Benutzerhandbuch

mibro

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass das modische Erscheinungsbild und die hochwertige Stereoanlage Ihr Leben bereichern können.

Hinweis: Laden Sie das Produkt nach Erhalt vor der ersten Verwendung bitte mithilfe des Ladeetuis vollständig auf.

Identifizierung der wichtigsten Teile

1. Ladestift
2. Hauptmikrofon
3. LED-Anzeigen
4. Ladebox-Batterieanzeige
5. Berühren Sie die Multifunktionstaste (MFB)
6. Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
7. Ladestift

Laden

Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte an der Seite des Ladegehäuses kreisförmig und leuchtet dauerhaft, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

- Der Ladevorgang beginnt, wenn die Kontrollleuchte blinkt. Wenn alle vier
- Anzeigen leuchten, ist der Akku vollständig geladen.

Erste Schritte

1)Schieben Sie die Ladebox nach oben und die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und wechseln in den Bluetooth-Kopplungsmodus. 2

Öffnen Sie das Bluetooth des Telefonsystems, suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen „Mibro Earbuds S1", klicken Sie auf den Gerätenamen und

schließen Sie die Kopplung ab. 3. Nehmen Sie die Kopfhörer heraus und setzen Sie sie auf. Sie hören einen Piepton, der bedeutet, dass beide Kopfhörer verbunden sind und Musik abgespielt werden kann.

Aussehen

Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, wenn:

1) Legen Sie die Kopfhörer zurück in das Ladeetui. 2 Wenn die Ohrhörer das Ladeetui verlassen, aber **innerhalb von 5** Minuten keine Verbindung zu einem Gerät **hergestellt.** 3. Wenn der Kopfhörerakku schwach ist (nachzuladig aufladen).

Halten Sie in der oben beschriebenen Situation die MFB-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Funktion

Sie können das MFB steuern, um bestimmte Funktionen wie folgt zu erhalten:

1. Ein-/Ausschalten : Im Ein-/Aus-Zustand 6 Sekunden lang drücken, um das Gerät aus-/einzuschalten.

2. Wiedergabe/Pause :

Doppelklicken Sie während der Musikwiedergabe auf die MFB-Taste (R oder L), um die Wiedergabe anzuhalten, und doppelklicken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

3. Vorheriger Song / Nächster Song Drücken

Sie beim Abspielen von Musik schnell dreimal die MFB(L)-Taste, um zum vorherigen Song zu gelangen.

Drücken Sie MFB(R) dreimal schnell für den nächsten Titel.

4. Lautstärke erhöhen oder verringern

Klicken Sie während der Musikwiedergabe einmal auf die MFB(L)-Taste, um die Lautstärke

zu verringern, und einmal auf die MFB(R)-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

5. Starten des Sprachassistenten Aktivieren Bluetooth-Verbindungsstatus

Sie den Sprachassistenten, indem Sie die MFB-Taste (L oder R) dreimal schnell drücken.

6. Anruf annehmen/beenden: Wenn ein Anruf eingeht , klicken Sie einmal auf die MFB, um den Anruf anzunehmen. Sie können ihn beenden, indem Sie einmal auf die MFB doppelklicken.

7. Ablehnen eines eingehenden

Anrufs : Wenn ein Anruf eingeht, halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

Sicherheitsregeln

- Vermeiden Sie Tropfen und Herunterfallen.
- Verwenden Sie Original- oder
- zertifizierte Kabel.

Um Schäden und Gefahren zu vermeiden, dürfen Sie die Kopfhörer niemals aus irgendeinem Grund zerlegen oder modifizieren.

- Halten Sie die Kopfhörer trocken und tauchen Sie sie nicht in Wasser. Bewahren Sie die
- Kopfhörer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da Kleinteile eine Erstickungsgefahr darstellen können, und verwenden Sie die LED-Anzeige nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Verwenden Sie diese Kopfhörer nicht während eines Gewitters, um eine fehlerhafte
- Leistung und ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. Mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder starken Reinigungsmittel.
- Das Produkt darf keine übermäßigen Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Gehörschutz

- Um Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit
- mit hohen Lautstärke.
- Drehen Sie die Lautstärke nicht so auf, dass Sie Ihre Mitmenschen nicht mehr hören.
- Benutzen Sie während der Fahrt keine Kopfhörer. In potenziell
- gefährlichen Situationen sollten Sie Kopfhörer mit Vorsicht verwenden oder deren Verwendung vorübergehend einstellen.

Name und Gehalt gefährlicher Stoffe

Titel des Stückes	Gefährliche Stoffe					
	Pb Hg Cd Cr(VI) PBB					PBDEs
Kopfhörer (in den Ohren)	○	○	○	○	○	○
Batterie	○	○	○	○	○	○
Stecker für Zubehör	○	○	○	○	○	○
Munition Kabel	○	○	○	○	○	○

Diese Tabelle wurde gemäß GB/T 26572 erstellt.

○: Gibt an, dass der Gehalt eines gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien der Komponente unter dem in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert liegt.

×: Das bedeutet, dass der Gehalt eines gefährlichen Stoffes in mindestens einem homogenen Material des Bauteils den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert überschreitet.

Leistungsstörungen und After-Sales-Regelungen

Name	Leistungsinformationstabelle
Kopfhörer (in den Ohren)	1. Die Kopfhörer sind während der Verwendung leise. 2. Während eines Anrufs ist der eigene Telefonton nicht normal. 3. Laden nicht möglich, Ladearrange ist aus.

Nichtgarantiebestimmungen

1. durch den Gebrauch des Benutzers verursachte Abnutzung und Verschmutzung, wie etwa Kratzer und Verfärbungen, sowie Schäden, die durch Kontakt mit chemischen Mitteln, scharfen Gegenständen, Herunterfallen, Quetschen und Deformation entstehen; 2. Unsachgemäße

Wartung, Kollision, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Eindringen von Wasser, Unfälle und Feuchtigkeitsperm, die durch die Verwendung von nicht standardmäßigen Produktzubehör verursacht

werden; 3. Zerreißen, Verändern von Etiketten, Falschen von Fälschungsschutzzeichen

usw.-4. Schäden, die durch höhere

Gewalt verursacht werden; 5. Nichtbeachtung der in der Leistungsmängeltabelle aufgeführten Leistungsmängel.

Wenn Sie einen Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an den Mibro-Kundendienst. Website: www.mibrofit.com Kundendienst: 400-0068-500

Achtung! Bei den Abbildungen von Produkten und Zubehör im Handbuch handelt es sich lediglich um Diagramme zur Benutzerführung. Aufgrund der Aktualisierung und Verbesserung dieses Produkts kann das tatsächliche Produkt vom Diagramm abweichen. Bitte nehmen Sie das tatsächliche Produkt als Maßstab!

• Die Mehrki Mibro hat das endgültige Recht zur Auslegung der Waren.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Wurde Ihr Kopfhörer sind stumm, andere laut.

Antwort: 1. Es ist möglich, dass beide Kopfhörer nicht normal verbunden werden können. In extremen Fällen kann eine solche Situation eintreten. Bitte legen Sie die Ohrhörer zurück in die Ladebox. Nehmen Sie sie heraus und schließen Sie sie nach 5 Sekunden Zurückstehen erneut an. 2. Es ist möglich, dass die stummen Kopfhörer kaputt sind.

Bitte Sie sie herausnehmen und erneut verwenden, legen Sie beide Ohrhörer zurück in das Ladeetui und laden Sie sie vollständig auf.

Frage: Die Kopfhörer reagieren nicht, als ich sie aus dem Ladeetui nahm, sie teilen sich nicht automatisch einschalten.

Antwort: Unabhängig von der Stromversorgung des Ladegehäuses. Wenn kein Strom vorhanden ist, können sich **die Ohrhörer nicht** automatisch einschalten. Sie können sie auch manuell einschalten (betätigen Sie die MFB 2 Sekunden lang).

Frage: Ich habe eine Verbindung zu meinem Smartphone hergestellt, kann aber keine Töne hören?

Antwort: Stellen Sie sicher, dass Sie die Lautstärke auf beiden Geräten erhöht haben. Das Smartphone erfordert, dass Sie vor der Audioübertragung das Bluetooth-Headset als Ausgabegerät festlegen. Einstellen finden Sie im Benutzerhandbuch des Smartphones.

Wenn Sie einen Music Player oder ein anderes Bluetooth-Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass es das A2DP-Musik-Stereoprofil unterstützt.

Frage: Warum ist die Verbindung instabil und unterbrochen?

Antwort: Stellen Sie sicher, dass sich zwischen den Kopfhörern und dem Bluetooth-Gerät keine Hindernisse befinden. Stellen Sie sicher, dass es in der Nähe keine Funk- oder WLAN-Störungen gibt.

Frage: Der Ton ist nicht sehr klar oder der Anrufer kann meine Stimme nicht deutlich hören.

Antwort: Passen Sie die Lautstärke Ihres Telefons und Ihrer Kopfhörer an. Stellen Sie sicher, dass sich keine Störquelle in der Nähe befindet. Bleiben Sie in der Nähe Ihres Smartphones und prüfen Sie, ob sich die Situation verbessert hat.

Liste der Packplätze

Ladebox X1, Kopfhörer X2, Ladekabel X1, Benutzerhandbuch X1

Grundparameter

Grundlegende Kopfhörerparameter:

BT-Modell	XPEJ003
BT-Version	Version 5.3
BT-Bereich	10 m
Akkukapazität 35 mAh (pro Ohrhörer)	
Ladezeit 1,5 Stunden	
Betriebsdauer 5 h	
Notfall	Ungefähr 60 Stunden
Eingang	5 V⎓ 100 mA
Akku-Typ	Lithium-Ionen-Polymer
Gewicht	Ca. 3,6 g (pro Ohrhörer)
Wasserdicht	IPX5

Grundparameter der Ladebox:

Batteriekapazität 600 mAh	
Eingang	5 V⎓ 500 mA
Ausfahrt	5 V⎓ 150 mA
Ladezeit	Ungefähr 4 Stunden
Akku-Typ	Lithium-Ionen-Polymer
Gewicht	Ungefähr 42 g

Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2290/1a
190 00 Praag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Distributor