

# F1

.....



## QUICK GUIDE

EN Smart Wi-Fi Floodlight Camera

FR Caméra Floodlight Wi-Fi intelligente

NL Slimme Wi-Fi Floodlight-camera

DE Intelligente Wi-Fi-Flutlichtkamera

IT Videocamera smart Wi-Fi Floodlight

ES Cámara de reflector con Wi-Fi inteligente

PT Câmera inteligente com Wi-Fi Floodlight

RU Умная Wi-Fi прожекторная камера

TU Akıllı Wi-Fi Işıklandırma Kamera



Compatible with Amazon Alexa & Google Assistant

## What's in the box

Consult the checklist below for all components.



F1



Bracket



Bracket screws



Pin



Wire nuts



Screwdriver



Disc bracket



Waterproof terminal



User manual




Screws



Phillips screwdriver


## Introduction



## Description

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power        | AC 100~240V                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Status light | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Red light solids on: the camera network is abnormal</li> <li>• Blinking red light: awaiting WiFi connecting</li> <li>• Blue light solids on: camera running correctly</li> <li>• Blinking blue light: currently connecting</li> </ul> |
| Microphone   | Records sounds for your video                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SD card slot | Supports local SD Card storage (Max.128G)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reset        | Press and hold the 'reset' for 5 seconds to reset the device(if you have modified settings, they will return to factory defaults)                                                                                                                                              |
| Light        | Turn the light on/off manually or automatically                                                                                                                                                                                                                                |

## Installation




If the wires are placed in an outdoor environment, the included waterproof terminal is suggested to use.

For the Europe Region

**NOTE:** Different countries may have different colors for wiring. Please connect the wires of the same color together.

## Installation



## Connection

### Download

Arenti is available for both iOS and Android OS. Search the name 'Arenti' in App Store or Android Market, or scan below QR-Code to download the App.

# Arenti



### Add device

Log in the Arenti, select "Add Device", and add the smart camera to the App according to the screen tips(Make the smart camera close to the router when configuring).



**NOTE:** If you need to re-select the WiFi network, please press and hold the "RESET" button for 5 seconds, the device will restart, and the indicator will be flashing red.

## Function

### Lighting Control

You can turn the light on or off with time setting or PIR.

### Full-Duplex Audio

You can see and hear the visitor in your App from the camera.

### PIR

When the camera detects someone stopping by, it sends an alarm message to your cell phone.

### Record


Using SD card or activating the Cloud-Storage Service to keep recording for every moment.

### Day & Night

Powerful night vision without any interruption, even in complete darkness.



Daytime



Night

## Qu'y a-t-il dans la boîte

Consultez la liste de contrôle ci-dessous pour tous les composants.



F1



Support



Vis de support



Aiguille



Écrous de fil



Tournevis



Support de disque



Terminal étanche



Manuel de l'Utilisateur




Des vis



Tournevis cruciforme


## Introduction



## La description

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance                 | AC 100~240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Feux d'état               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le voyant rouge reste allumé: le réseau de caméras est anormal</li> <li>• Voyant rouge clignotant: en attente de connexion WiFi</li> <li>• La lumière bleue reste allumée: la caméra fonctionne correctement</li> <li>• Lumière bleue clignotante: connexion en cours</li> </ul> |
| Microphone                | Enregistre des sons pour votre vidéo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emplacement pour carte SD | Prend en charge le stockage local sur carte SD (Max.128G)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Réinitialiser             | Appuyez et maintenez la «réinitialisation» pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil (si vous avez modifié les paramètres ils reviendront aux paramètres d'usine)                                                                                                                                                  |
| Lumière                   | Turn the light on/off manually or automatically                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Installation




Si les fils sont placés dans un environnement extérieur, il est suggéré d'utiliser la borne étanche incluse.


Pour la région Europe

**REMARQUE:** différents pays peuvent avoir des couleurs différentes pour le câblage. Veuillez connecter les fils de la même couleur ensemble.

## Installation

**\*\* Remarque**

- A. Réparer la caméra
- B. Ajuster l'angle
- C. Ajustez la direction et fixez la caméra.



## Connexion

### Télécharger

Arenti est disponible pour iOS et Android OS. Rechercher le nom 'Arenti' dans App Store ou Android Market, ou scannez ci-dessous le QR-Code pour télécharger l'application.

# Arenti



### Ajouter un appareil

Connectez-vous à Arenti, sélectionnez "Ajouter un appareil" et ajoutez la caméra intelligente à l'application selon les conseils à l'écran (Rendez la caméra intelligente proche du routeur lors de la configuration).



**REMARQUE:** si vous devez resélectionner le réseau WiFi, appuyez et maintenez la touche "RESET" pendant 5 secondes, l'appareil redémarre et le voyant clignote en rouge.

## Une fonction

### Contrôle d'éclairage

Vous pouvez allumer ou éteindre la lumière avec le réglage de l'heure ou PIR.

### Audio en duplex intégral

Vous pouvez voir et entendre le visiteur dans votre application depuis la caméra.

### PIR

Lorsque la caméra détecte quelqu'un qui passe, elle envoie un message d'alarme sur votre téléphone portable.

### Record


Utilisation de la carte SD ou activation du service de stockage en nuage pour continuer l'enregistrement pour chaque instant.

### Day & Night

Vision nocturne puissante sans interruption, même dans l'obscurité totale.



Jour



Nuit

## Wat zit er in de doos

Raadpleeg de onderstaande checklist voor alle componenten.



F1



Haakje



Beugel schroeven



Naald



Draadmoeren



Schroevendraaier



Disc beugel



Waterdichte terminal



Handleiding




Schroeven



Phillips-schroevendraaier


## Invoering



## Omschrijving

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kracht        | AC 100~240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Statuslampje  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rood lampje brandt continu: het cameranetwerk is abnormaal</li> <li>• Knipperend rood lampje: wacht op wifi-verbinding</li> <li>• Blauw lampje brandt: camera werkt correct</li> <li>• Knipperend blauw lampje: momenteel bezig met verbinden</li> </ul> Neemt geluiden op voor uw video |
| Microfoon     | Ondersteunt lokale SD-kaartopslag (max. 128G)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SD-kaartsleuf | Houd de 'reset' gedurende 5 seconden ingedrukt om het                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reset         | apparaat te resetten (als je instellingen hebt gewijzigd, keren ze terug naar de fabrieksinstellingen)                                                                                                                                                                                                                            |
| Licht         | Schakel de verlichting handmatig of automatisch in / uit                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Installatie




Als de draden in een buitenomgeving worden geplaatst, wordt aangeraden de meegeleverde waterdichte aansluiting te gebruiken.

Voor de regio Europa

**OPMERKING:** Verschillende landen hebben mogelijk verschillende kleuren voor bedrading. Verbind de draden van dezelfde kleur met elkaar.

## Installation

**\*\* Notitie**

- A. Bevestig de camera
- B. Pas de hoek aan
- C. Pas de richting aan en zet de camera vast.

## Verbinding

### Downloaden

Arenti is beschikbaar voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Zoek de naam 'Arenti' in App Store of Android Market, of scan onderstaande QR-code om de app te downloaden.



### Voeg toestel toe

Log in op de Arenti, selecteer "Add Device" en voeg de slimme camera toe aan de app volgens de schermtips (Plaats de slimme camera dicht bij de router bij het configureren).



**OPMERKING:** Als u het WiFi-netwerk opnieuw moet selecteren, houdt u de "RESET" ingedrukt knop gedurende 5 seconden, het apparaat zal opnieuw opstarten en de indicator zal rood knipperen.

## Funcctie

### Licht controle

Je kunt het licht aan- of uitzetten met tijdsinstelling of PIR.

### Full-Duplex Audio

Je kunt de bezoeker in je app zien en horen vanaf de camera.

### PIR

Wanneer de camera merkt dat er iemand langs komt, wordt er een alarmbericht naar je mobiele telefoon gestuurd.

### Record


Gebruik SD-kaart of activeer de Cloud-Storage Service om voor elk moment te blijven opnemen.

### Day & Night

Krachtig nachtzicht zonder onderbreking, zelfs in volledige duisternis.



Dag



Nacht

**Was ist in der Box**

Konsultieren Sie die Checkliste unten für alle Komponenten.



F1



Klammer



Schrauben mit Klammern



Nadel



Muttern von Draht



Schraubendreher



Klammer der Disc



Wasserdichtes Terminal



Handbuch für Benutzer




Schrauben



Kreuzschlitzschraubendreher


## Einführung



## Beschreibung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung            | AC 100~240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Statusleuchte       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotes Licht leuchtet: Das Kameranetzwerk ist abnormal</li> <li>• Blinkendes rotes Licht: Warten auf WiFi-Verbindung</li> <li>• Blaues Licht leuchtet: Kamera läuft korrekt</li> <li>• Blinkendes blaues Licht: Derzeit wird eine Verbindung hergestellt. Nimmt Sounds für Ihr Video auf</li> </ul> |
| Mikrofon            | Unterstützt lokalen SD-Kartenspeicher (Max.128G)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SD-Kartensteckplatz | Halten Sie die 'Reset'-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Zurücksetzen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zurücksetzen        | Gerät zurückzusetzen (wenn Sie die Einstellungen geändert haben, werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt).                                                                                                                                                                                                                          |
| Licht               | Turn the light on/off manually or automatically                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Installation




Wenn die Kabel im Freien verlegt werden, wird die Verwendung des mitgelieferten wasserdichten Anschlusses empfohlen.

Für die Region Europa

**HINWEIS:** Verschiedene Länder haben möglicherweise unterschiedliche Farben für die Verkabelung. Bitte verbinden Sie die Drähte der gleichen Farbe miteinander.

## Installation



**\*\* Hinweis**

A. Reparieren Sie die Kamera  
B. Stellen Sie den Winkel ein

C. Passen Sie die Richtung an und befestigen Sie die Kamera.

## Verbindung

### Herunterladen

Arenti ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Suchen Sie den Namen 'Arenti' in App Store oder Android Market oder scannen Sie unter dem QR-Code, um die App herunterzuladen.

# Arenti



### Gerät hinzufügen

Melden Sie sich bei Arenti an, wählen Sie "Gerät hinzufügen" und fügen Sie die Smart-Kamera zur App hinzu gemäß den Bildschirmtipps (Stellen Sie die Smart-Kamera bei der Konfiguration in die Nähe des Routers).



**HINWEIS:** Wenn Sie das WiFi-Netzwerk erneut auswählen müssen, halten Sie die Taste "RESET" 5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wird neu gestartet und die Anzeige blinkt rot.

## Funktion

### Lichtsteuerung

Sie können das Licht mit der Zeiteinstellung oder PIR ein- oder ausschalten.

### Vollduplex-Audio

Sie können den Besucher in Ihrer App von der Kamera aus sehen und hören.

### PIR

Wenn die Kamera jemanden erkennt, der vorbeikommt, sendet sie eine Alarmmeldung an Ihr Mobiltelefon.

### Aufzeichnung


Verwenden der SD-Karte oder Aktivieren des Cloud-Speicherdienstes, um die Aufzeichnung für jeden Moment fortzusetzen.

### Day & Night

Leistungsstarke Nachtsicht ohne Unterbrechung, auch bei völliger Dunkelheit.



Tagsüber



Nacht

## Cosa c'è nella scatola

Consultare l'elenco di controllo di seguito per tutti i componenti.



F1



Staffa



Viti della staffa



Pin



Dadi filo



Cacciavite



Staffa disco



Terminale impermeabile



Manuale d'uso




Viti



Cacciavite a stella


## Introduzione



## Description

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power        | AC 100~240V                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Status light | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Red light solids on: the camera network is abnormal</li> <li>• Blinking red light: awaiting WiFi connecting</li> <li>• Blue light solids on: camera running correctly</li> <li>• Blinking blue light: currently connecting</li> </ul> |
| Microphone   | Records sounds for your video                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SD card slot | Supports local SD Card storage (Max.128G)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reset        | Press and hold the 'reset' for 5 seconds to reset the device(if you have modified settings, they will return to factory defaults)                                                                                                                                              |
| Light        | Turn the light on/off manually or automatically                                                                                                                                                                                                                                |

## Installazione



Se i cavi sono posizionati in un ambiente esterno, si consiglia di utilizzare il terminale impermeabile incluso.

Per la regione Europa

**NOTA:** Paesi diversi possono avere colori diversi per il cablaggio. Si prega di collegare i fili dello stesso colore insieme.

## Installazione



## Connessione

### Scarica

Arenti è disponibile per sistema operativo iOS e Android. Cerca il nome "Arenti" in App Store o Android Market oppure scansiona sotto il QR-Code per scaricare l'app.

# Arenti



### Aggiungi dispositivo

Accedi ad Arenti, seleziona "Aggiungi dispositivo" e aggiungi la smart camera all'app in base ai suggerimenti sullo schermo (avvicinare la smart camera al router durante la configurazione).



**NOTA:** se è necessario selezionare nuovamente la rete WiFi, tenere premuto "RESET" per 5 secondi, il dispositivo si riavvierà e l'indicatore lampeggerà in rosso.

## Funzione

### Controllo dell'illuminazione

È possibile accendere o spegnere la luce con l'impostazione dell'ora o PIR.

### Audio full duplex

Puoi vedere e ascoltare il visitatore nella tua app dalla fotocamera.

### PIR

Quando la videocamera rileva qualcuno che si ferma, invia un messaggio di allarme sul tuo cellulare.

### Disco


Utilizzo della scheda SD o attivazione del servizio di archiviazione cloud per continuare a registrare per ogni momento.

### Giorno notte

Potente visione notturna senza interruzioni, anche nella completa oscurità.



Giorno



Notturmo

## Qué hay en la caja

Consulte la lista de verificación a continuación para todos los componentes.



F1



Soporte



Tornillos de soporte



Alfiler



Tuercas de alambre



Destornillador



Soporte de disco



Terminal impermeable



Manual de usuario




Empulgueras



Destornillador Phillips

## Introducción



## Descripción

Poder AC 100~240V

Luz de estado

- Luz roja encendida: la red de la cámara es anormal
- Luz roja intermitente: esperando conexión WiFi
- Luz azul sólida: cámara funcionando correctamente
- Luz azul intermitente: actualmente conectando


Records sounds for your video

Micrófono ranura para tarjetas SD Admite almacenamiento local de tarjeta SD (Máx. 128G)

Reiniciar Mantenga presionado el botón 'restablecer' durante 5 segundos para restablecer el dispositivo (si ha modificado la configuración, volverán a los valores predeterminados de fábrica)s)

Ligera Enciende / apaga la luz de forma manual o automática

## Instalación




Si los cables se colocan en un entorno exterior, se sugiere utilizar el terminal impermeable incluido.

Para la región de Europa


**NOTA:** Los diferentes países pueden tener diferentes colores para el cableado. Conecte los cables del mismo color juntos.

## Instalación



**\*\* Nota**

- A. Arregle la cámara
- B. Ajustar el ángulo
- C. Ajuste la dirección y fije la cámara.



## Conexión

### Descargar

Arenti está disponible para iOS y Android OS. Buscar el nombre 'Arenti' en App Store o Android Market, o escanee debajo del código QR para descargar la aplicación.

# Arenti



### Añadir dispositivo

Inicie sesión en Arenti, seleccione "Agregar dispositivo" y agregue la cámara inteligente a la aplicación de acuerdo con los consejos de la pantalla (coloque la cámara inteligente cerca del enrutador al configurar).



**NOTE:** Si necesita volver a seleccionar la red WiFi, mantenga presionado el botón "RESTABLECER" durante 5 segundos, el dispositivo se reiniciará y el indicador parpadeará en rojo.

## Función

### Control de iluminación

Puede encender o apagar la luz con la configuración de hora o PIR

### Audio dúplex completo

Puedes ver y escuchar al visitante en tu aplicación desde la cámara.

### PIR

Cuando la cámara detecta que alguien se detiene, envía un mensaje de alarma a tu celular.

### Grabar


Usar una tarjeta SD o activar el Servicio de almacenamiento en la nube para seguir grabando por cada momento.

### Día y noche

Potente visión nocturna sin interrupción, incluso en completa oscuridad.



Tiempo de día



Noche

## O que está na caixa

Consulte a lista de verificação abaixo para todos os componentes.



F1



Suporte



Parafusos de suporte



Pino



Porcas de arame



Chave de fenda



Suporte de disco



Terminal impermeável



Manual do usuário




Parafusos



Chave Phillips


## Introdução



## Descrição

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poder                   | AC 100~240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Luz de estado           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luz roja encendida: la red de la cámara es anormal</li> <li>• Luz roja intermitente: esperando conexión WiFi</li> <li>• Luz azul sólida: cámara funcionando correctamente</li> <li>• Luz azul intermitente: actualmente conectando</li> </ul> <p>Graba sonidos para tu video</p> |
| Micrófono               | Admite almacenamiento local de tarjeta SD (Máx. 128G)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ranura para tarjetas SD | Mantenga presionado el botón 'restablecer' durante 5 segundos para restablecer el dispositivo (si ha modificado la configuración, volverán a los valores predeterminados de fábrica)                                                                                                                                      |
| Reiniciar               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ligera                  | Enciende / apaga la luz de forma manual o automática                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Instalação




Se os fios forem colocados em um ambiente ao ar livre, sugere-se o uso do terminal à prova d'água incluído.


Para a região da Europa

**NOTA:** Diferentes países podem ter cores diferentes para a fiação. Conecte os fios da mesma cor juntos.

## Instalação

**\*\* Nota**

- A. Fixe a câmera
- B. Ajuste o ângulo
- C. Ajuste a direção e fixe a câmera.



## Conexão

### Baixar

O Arenti está disponível para iOS e Android. Pesquise o nome 'Arenti' em App Store ou Android Market, ou digitalize abaixo do QR-Code para fazer o download do aplicativo.

# Arenti



### Adicionar Dispositivo

Faça login no Arenti, selecione "Adicionar dispositivo" e adicione a câmera inteligente ao aplicativo de acordo com as dicas da tela (aproxime a câmera inteligente do roteador ao configurar).



**NOTA:** Se você precisar selecionar novamente a rede Wi-Fi, pressione e segure o botão "RESET" por 5 segundos, o dispositivo será reiniciado e o indicador piscará em vermelho.

## Função

### Controle de luz

Você pode ligar ou desligar a luz com a configuração da hora ou com o PIR.

### Áudio Full-Duplex

Você pode ver e ouvir o vistor no seu aplicativo a partir da câmera.

### PIR

Quando a câmera detecta alguém que está passando, ela envia uma mensagem de alarme para o seu celular.

### Registro


Usando o cartão SD ou ativando o Serviço de Armazenamento em Nuvem para continuar gravando para todo momento.

### Dia noite

Visão noturna poderosa sem interrupção, mesmo na escuridão completa.



Dia



Noite

## Что в коробке

Посмотрите контрольный список ниже для всех компонентов



F1



скобка



Крепежные винты



Штырь



Проволочные гайки



Отвертка



Кронштейн диска



Водонепроницаемый терминал


Руководство пользо  
вателя

Винты



Отвертка Филлипс


## Введение



## Описание

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность            | AC 100 ~ 240 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Индикатор состояния | <ul style="list-style-type: none"> <li>• красный свет горит: сеть камеры ненормальная</li> <li>• Мигающий красный свет: в ожидании соединения WiFi</li> <li>• Горит синий свет: камера работает правильно</li> <li>• Мигающий синий свет: в данный момент подключается записывает звуки для вашего видео</li> </ul> |
| Микрофон            | Поддержка локального хранения SD-карты (макс. 128G)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Слот для SD-карты   | нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» в течение 5                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сброс               | секунд, чтобы сбросить настройки устройства (если вы изменили настройки, они вернутся к заводским настройкам по умолчанию)                                                                                                                                                                                          |
| Подсветка           | включение / выключение подсветки вручную или автоматически                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Установка



Если провода размещены вне помещения, рекомендуется использовать прилагаемый водонепроницаемый терминал.


Для региона Европы

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В разных странах могут быть разные цвета проводки. Соедините провода одного цвета вместе.

## Установка

**\*\* Заметка**

- A. Починить камеру
- B. Отрегулируйте угол
- C. Отрегулируйте направление и закрепите камеру.



## соединение

### Скачать

Arenti доступен для iOS и Android OS. Поиск по имени 'Arenti' в App Store или Android Market, или отсканируйте ниже QR-код, чтобы загрузить приложение.

# Arenti



### Добавить устройство

Войдите в Arenti, выберите «Добавить устройство» и добавьте интеллектуальную камеру в приложение. в соответствии с подсказками на экране (сделайте интеллектуальную камеру ближе к маршрутизатору при настройке).



**NOTA:** Se você precisar selecionar novamente a rede Wi-Fi, pressione e segure o botão "RESET" por 5 segundos, o dispositivo será reiniciado e o indicador piscará em vermelho.

## Função

### Управление освещением

Вы можете включить или выключить свет с настройкой времени или

### Full-Duplex Audio

Вы можете видеть и слышать Vist в вашем приложении с камеры

### PIR

Когда камера обнаруживает, что кто-то заходит, она отправляет тревожное сообщение на ваш мобильный телефон

### запись


Использование SD-карты или активация Cloud-Storage Service для продолжения записи на каждый момент

### День Ночь

Мощное ночное видение без перерыва, даже в полной темноте



дневное время



Ночь

## Kutuda ne var

Tüm bileşenler için aşağıdaki kontrol listesine bakın



F1



Parantez



Braket vidaları



Toplu iğne



Tel somunlar



Tornavida



Disk braketi



Su geçirmez terminal



Kullanım kılavuzu




Vidalar



Yıldız tornavida


## Giriş



## Açıklama

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güç            | AC 100~240V                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durum ışığı    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kırmızı ışııkta katı: kamera ağı anormal</li> <li>• Yanıp sönen kırmızı ışık: Kablosuz bağlantı bekleniyor</li> <li>• Mavi ışık katı: kamera düzgün çalışıyor</li> <li>• Yanıp sönen mavi ışık: şu anda bağlanıyor</li> </ul> |
| Mikrofon       | Videonuz için ses kaydeder                                                                                                                                                                                                                                             |
| SD kart yuvası | Yerel SD Kart depolama alanını destekler (Maks. 128G)                                                                                                                                                                                                                  |
| Sıfırla        | Cihazı sıfırlamak için 'sıfırla' düğmesini 5 saniye basılı tutun (ayarları değiştirdiyseniz, fabrika varsayılanlarına dönecektir)                                                                                                                                      |
| Işıık          | Işıık manuel veya otomatik olarak açma / kapatma                                                                                                                                                                                                                       |

## Kurulum




Teller bir dış ortama yerleştirilirse, birlikte verilen su geçirmez terminalin kullanılması önerilir.

Avrupa Bölgesi için

**NOT:** Farklı ülkelerin kablolama için farklı renkleri olabilir. Lütfen aynı renkteki kabloları birbirine bağlayın.

## Kurulum



## Bağ

## İndir

Arenti hem iOS hem de Android OS için kullanılabilir. 'Arenti' adını arayın App Store veya Android Market'i indirin veya Uygulamayı indirmek için QR Kodunun altına tarayın.

# Arenti



## Cihaz ekle

Arenti'de oturum açın, "Cihaz Ekle" yi seçin ve akıllı kamerayı Uygulamaya ekleyin ekran ipuçlarına göre (Akıllı kamerayı yönlendiriciye yakın yapın yapılandırırken).



**NOT:** WiFi ağını yeniden seçmeniz gerekiyorsa, lütfen "SIFIRLA" düğmesini basılı tutun düğmesini 5 saniye basılı tuttuğunuzda cihaz yeniden başlatılır ve gösterge kırmızı yanıp söner.

## fonksiyon

### Aydınlatma kontrolü

Zaman ayarı veya PIR ile ışığı açabilir veya kapatabilirsiniz

### Tam Çift Yönlü Ses

Uygulamanızdaki vistoru kameradan görebilir ve duyabilirsiniz.

### PIR

Fotoğraf makinesi birisinin durduğunu algıladığında bir alarm mesajı gönderir cep telefonunuza.

### Kayıt


Kayıt sürdürmek için SD kartı kullanma veya Cloud-Storage Hizmetini etkinleştirme her an için.

### Gündüz gece

Tamamen karanlıkta bile kesintisiz kesintisiz gece görüşü.



Gündüz



Gece

© 2021 Laxihub. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective companies Apple, the Apple logo, iPhone are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Google, the Google logo, Android are trademarks of Google Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a service mark of Google Inc.



Laxihub Europe  
Zandsteen 50, 2132 MR Hoofddorp, The Netherlands

[www.laxihub.com](http://www.laxihub.com)