


JSAUX JoyVerse Series Dual Grip for Switch 2 Joy-Con

GP0401

User Manual – Multilanguage Edition




Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN	English		page 2
DE	Deutsch	...	page 10
CS	Čeština	...	page 18
SK	Slovenčina		page 26
PL	Polski		page 34
HU	Magyar	...	page 42
RO	Română	...	page 50
SL	Slovenščina		page 58
BG	Bulgarian	.	page 66

JSAUX

JoyVerse Series Dual Grip for Switch 2 Joy-Con


Model: GP0401



User Guide

Need help? support@jsaux.com

1. Product Description



The GP0401 JoyVerse Series Dual Grip for Switch 2 Joy-Con is a practical accessory designed specifically for the Switch 2 gaming console. The charging grip lets you play while charging and offers a comfortable feel, convenient charging, an LED indicator light and stable, safe operation. The ergonomic Joy-Con protective cases are easy to fit and feel slim and light. Whether at home or on the go, this accessory provides a convenient and efficient gaming experience.

2. Specifications

Brand	JSAUX
Product Model	GP0401
Product Name	JoyVerse Series Joy-Con Charging Grip for Switch 2
Set Name	JoyVerse Series Dual Grip for Switch 2 Joy-Con

2.1. Charging Grip

Material	PC + ABS
Quantity	1 piece
LED indicator: standby	Solid green light
LED indicator: charging	Breathing red light
LED indicator: fully charged	Solid green light
USB-C input	5 V $\pm$ 2 A (max.)
Left connector	400 mA (max.)
Right connector	400 mA (max.)
Dimensions	114.4 $\times$ 81 $\times$ 14 mm
Weight (approx.)	40 g

2.2. Protective Case

Material	PC
Quantity	2 pieces
Dimensions	38 × 36 × 119 mm
Weight (approx.)	35 g
Compatibility	Switch 2 Joy-Con


3. Package Contents

- Charging grip × 1
- Joy-Con protective case × 2
- Charging cable, 1.5 m × 1
- User manual × 1

4. Usage Instructions


4.1. Installing the Charging Grip

- ① **Align and attach:** line up the Joy-Con controllers with the magnetic slots on the charging grip and gently slide them into the slots until they click into place.
- ② **Secure connection:** make sure the Joy-Con controllers are firmly attached to the grip so that they cannot come loose during intense gameplay.




4.2. Installing the Protective Case

Hold the Joy-Con at a 15° angle to the grip of the protective case and line up the SL/SR shoulder button slots precisely. Then press straight down until you hear a click: the Joy-Con is now securely locked in place.




4.3. Connecting the Charging Grip

- ① **Connect the charging cable:** connect the charging grip to the USB-C charging cable and make sure the connection is secure.
- ② **Power supply:** plug the other end of the USB-C charging cable into a power adapter connected to a power outlet to supply power to the charging grip.



4.4. Checking the Charging Indicator




- ① The charging grip has an LED charging indicator that shows the charging status.
- ② When the red indicator flashes rhythmically (breathes), the Joy-Con controllers are charging.
- ③ When the indicator turns green, the Joy-Con controllers are fully charged.

4.5. Removal

① **Removing the Joy-Con from the charging grip:** press and hold the release button on the bottom of the Joy-Con controller. Once the top of the Joy-Con pops out slightly, gently slide it upwards to detach it completely from the grip.

② **Removing the protective case:** hold the bottom of the Joy-Con controller. Using the shoulder button as a pivot, pull the bottom of the controller outwards at a 45° angle to take it out of the case.



5. Notes

1. Unplug the power adapter when the charging grip is fully charged or not in use. Do not use or store this product in humid environments.
2. A 5 V $\equiv$ 2 A charger is recommended for connecting the grip, to extend the battery life of the controllers. To ensure durability and a long service life, protect the device from dust and do not place other consoles or objects on top of it.
3. Do not expose the protective case to high temperatures or direct sunlight for extended periods, as this may cause the material to age or deform.
4. Do not scratch the surface of the protective case with sharp objects, to avoid damaging the anti-glare coating and to preserve its appearance.
5. To clean the protective case, gently wipe it with a soft, damp cloth. Do not use chemical cleaners or strong acidic or alkaline solutions.

5.1. Warning

△ Read the user manual carefully before using this product. Use the product only as instructed. Do not use or store it in humid or hot environments. Do not disassemble or modify the product without authorization. A charger that meets the specified 5 V $\equiv$ 2 A requirements is recommended. Stop using the product immediately if the product, the charging cable or the connector is damaged. Keep this product out of the reach of children.

6. Thank You for Choosing JSAUX

JSAUX Gaming is the premium accessory brand from JSAUX, crafted for handheld gamers worldwide. We provide high-quality accessories like docking stations and protective cases for popular handhelds including the Switch, Steam Deck and ROG Ally, all designed to deliver the ultimate gaming experience.

Thanks to our outstanding products, we are a bestseller in over 100 countries, serve more than 30 million users, and firmly hold our position as the sales champion in the handheld gaming accessory category.

Website: www.jsaux.com
Facebook: @JSAUXofficial
Instagram: @jsaux_official
Twitter / X: @jsauxofficial
Discord: discord.gg/jsaux

6.1. Manufacturer

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

7. Compliance Information

7.1. FCC Declaration of Conformity

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)

this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



7.2. European Union – Compliance with the Electromagnetic Compatibility Directive

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2014/30/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. JSAUX cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to European Standard EMC 2014/30/EU. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.



7.3. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Statement

This product bears the crossed-out wheeled bin symbol, indicating that it must not be disposed of as household waste at the end of its service life. To protect the environment and human health, please dispose of this product at a designated electronic waste collection point or through an authorized recycling system provided by the manufacturer.



7.4. Recycling and Environmental Protection Information

- This product contains recyclable materials such as metal, plastic and electronic components; proper recycling helps support resource reuse.
- If the device contains a removable battery, it should be removed and recycled separately in accordance with local regulations (if applicable).
- Please follow the relevant laws and regulations in your country or region regarding electronic waste disposal.

7.5. Producer Responsibility


The manufacturer is responsible for ensuring that this product complies with the EU WEEE Directive 2012/19/EU and its associated recycling requirements, and for providing appropriate information on available recycling options.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

JSAUX

JoyVerse-Serie Dual-Joy-Con-Griff für Switch 2


Modell: GP0401



Bedienungsanleitung

Brauchen Sie Hilfe? support@jsaux.com

1. Produktbeschreibung



Der GP0401 JoyVerse-Serie Dual-Joy-Con-Griff für Switch 2 ist ein praktisches Zubehör, das speziell für die Spielekonsole Switch 2 entwickelt wurde. Der Ladegriff ermöglicht Laden während des Spielens und bietet ein angenehmes Griffgefühl, bequemes Laden, eine LED-Anzeige sowie einen stabilen und sicheren Betrieb. Die ergonomisch gestalteten Joy-Con-Schutzhüllen lassen sich einfach anbringen und fühlen sich schlank und leicht an. Ob zu Hause oder unterwegs – dieses Zubehör ermöglicht ein bequemes und effizientes Spielerlebnis.

2. Technische Daten

Marke	JSAUX
Produktmodell	GP0401
Produktname	JoyVerse-Serie Joy-Con-Ladegriff für Switch 2
Set-Name	JoyVerse-Serie Dual-Joy-Con-Griff für Switch 2

2.1. Ladegriff

Material	PC + ABS
Anzahl	1 Stück
LED-Anzeige: Standby	Grünes Licht leuchtet dauerhaft
LED-Anzeige: Ladevorgang	Rotes Licht pulsiert
LED-Anzeige: vollständig geladen	Grünes Licht leuchtet dauerhaft
USB-C-Eingang	5 V $\pm$ 2 A (max.)
Linker Anschluss	400 mA (max.)
Rechter Anschluss	400 mA (max.)
Abmessungen	114.4 × 81 × 14 mm
Gewicht (ca.)	40 g

2.2. Joy-Con-Schutzhülle

Material	PC
Anzahl	2 Stück
Abmessungen	38 × 36 × 119 mm
Gewicht (ca.)	35 g
Kompatibilität	Switch 2 Joy-Con

3. Lieferumfang


- Ladegriff × 1
- Joy-Con-Schutzhülle × 2
- Ladekabel, 1,5 m × 1
- Bedienungsanleitung × 1

4. Gebrauchsanweisung

4.1. Installation des Ladegriffs


① **Ausrichten und einsetzen:** Richten Sie die Joy-Con-Controller an den Magnetschlitten des Ladegriffs aus und schieben Sie sie vorsichtig hinein, bis sie hörbar einrasten.

② **Fester Sitz:** Vergewissern Sie sich, dass die Joy-Con-Controller fest mit dem Ladegriff verbunden sind, damit sie sich während des Spielens nicht lösen.




4.2. Installation der Schutzhülle

Richten Sie den Joy-Con in einem Winkel von 15° am Griff der Schutzhülle aus. Richten Sie die Schultertasten-Schlitze SL/SR genau aus und drücken Sie anschließend senkrecht nach unten, bis Sie ein Klickgeräusch hören und die Verriegelung einrastet.




4.3. Ladegriff anschließen

- ① **Ladekabel anschließen:** Verbinden Sie den Ladegriff mit dem USB-C-Ladekabel und stellen Sie eine stabile Verbindung sicher.
- ② **Stromversorgung:** Stecken Sie das andere Ende des USB-C-Ladekabels in ein Netzteil an einer Steckdose, um den Ladegriff mit Strom zu versorgen.



4.4. Ladeanzeige prüfen




- ① Der Ladegriff ist mit einer LED-Ladeanzeige ausgestattet, die den Ladestatus anzeigt.
- ② Wenn die rote Anzeige rhythmisch pulsiert, werden die Joy-Con-Controller geladen.
- ③ Wenn die Anzeige grün leuchtet, sind die Joy-Con-Controller vollständig geladen.

4.5. Demontage

① **Joy-Con aus dem Ladegriff entfernen:** Halten Sie die Entriegelungstaste an der Unterseite des Joy-Con-Controllers gedrückt. Sobald der obere Teil des Joy-Con leicht hervorsteht, schieben Sie ihn vorsichtig nach oben, um ihn vollständig vom Griff zu lösen.

② **Schutzhülle entfernen:** Halten Sie die Unterseite des Joy-Con-Controllers fest. Verwenden Sie die Schultertaste als Drehpunkt und ziehen Sie die Unterseite des Controllers in einem Winkel von 45° nach außen, um ihn aus der Schutzhülle zu nehmen.



5. Hinweise

1. Ziehen Sie den Netzadapter ab, wenn der Ladegriff vollständig geladen ist oder nicht verwendet wird. Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht in feuchten Umgebungen.
2. Es wird empfohlen, ein 5 V $\equiv$ 2 A-Ladegerät zum Anschließen des Griffs zu verwenden, um die Lebensdauer des Controller-Akkus zu verlängern. Schützen Sie das Gerät für eine lange Lebensdauer vor Staub und stellen Sie keine anderen Konsolen oder Gegenstände darauf.
3. Setzen Sie die Schutzhülle nicht über längere Zeit hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus, da dies zu Materialalterung oder Verformung führen kann.
4. Vermeiden Sie es, die Oberfläche der Schutzhülle mit scharfen Gegenständen zu zerkratzen, um die Antireflexbeschichtung nicht zu beschädigen und das Erscheinungsbild zu erhalten.
5. Wischen Sie die Schutzhülle zur Reinigung vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder stark sauren bzw. alkalischen Lösungen.

5.1. Warnung

⚠ Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen. Verwenden oder

lagern Sie es nicht in feuchten oder heißen Umgebungen. Zerlegen oder verändern Sie das Produkt nicht eigenmächtig. Es wird empfohlen, ein Ladegerät zu verwenden, das die angegebenen 5 V = 2 A-Anforderungen erfüllt. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn das Produkt, das Ladekabel oder der Anschluss beschädigt ist. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

6. Vielen Dank, dass Sie sich für JSAUX entschieden haben

JSAUX Gaming ist die Premium-Zubehörmarke von JSAUX, entwickelt für Handheld-Gamer weltweit. Wir bieten hochwertiges Zubehör wie Dockingstationen und Schutzhüllen für beliebte Handhelds wie Switch, Steam Deck und ROG Ally, die alle darauf ausgelegt sind, das ultimative Spielerlebnis zu bieten.

Dank unserer herausragenden Produkte sind wir in über 100 Ländern ein Bestseller, bedienen mehr als 30 Millionen Nutzer und behaupten souverän unsere Position als Verkaufschampion in der Kategorie Handheld-Gaming-Zubehör.

Webseite: www.jsaux.com
Facebook: [@JSAUXofficial](https://www.facebook.com/JSAUXofficial)
Instagram: [@jsaux_official](https://www.instagram.com/jsaux_official)
Twitter / X: [@jsauxofficial](https://twitter.com/jsauxofficial)
Discord: discord.gg/jsaux

6.1. Hersteller

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

7. Konformitätsinformationen

7.1. FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es den Funkverkehr stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.



7.2. Europäische Union – Konformität mit der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit

Dieses Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. JSAUX übernimmt keine Verantwortung für die Nichterfüllung der Schutzanforderungen infolge einer nicht empfohlenen Änderung des Produkts, einschließlich des Einbaus von Optionskarten anderer Hersteller.

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für informationstechnische Einrichtungen der Klasse B gemäß der europäischen EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Die Grenzwerte für Geräte der Klasse B wurden für typische Wohnumgebungen festgelegt, um einen angemessenen Schutz vor Störungen lizenzierter Kommunikationsgeräte zu gewährleisten.



7.3. Hinweis zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)

Dieses Produkt trägt das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne. Es darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Zum Schutz von Umwelt und Gesundheit entsorgen Sie dieses Produkt bitte an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektronikschrott oder über ein vom Hersteller bereitgestelltes autorisiertes Recyclingsystem.



7.4. Informationen zu Recycling und Umweltschutz

- Dieses Produkt enthält recycelbare Materialien wie Metall, Kunststoff und elektronische Bauteile; ordnungsgemäßes Recycling unterstützt die Wieder-

verwendung von Ressourcen.

- Enthält das Gerät einen herausnehmbaren Akku, sollte dieser entnommen und gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt recycelt werden (falls zutreffend).
- Bitte beachten Sie die in Ihrem Land bzw. Ihrer Region geltenden Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikschrott.

7.5. Herstellerverantwortung


Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass dieses Produkt der EU-WEEE-Richtlinie 2012/19/EU und den damit verbundenen Recyclinganforderungen entspricht, und stellt geeignete Informationen zu den verfügbaren Recyclingmöglichkeiten bereit.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

JSAUX

Dvojitý grip řady JoyVerse pro Joy-Con Switch 2


Model: GP0401



Uživatelská příručka

Potřebujete pomoc? support@jsaux.com

1. Popis produktu



Dvojitý grip GP0401 řady JoyVerse pro Joy-Con Switch 2 je praktické příslušenství navržené speciálně pro herní konzoli Switch 2. Nabíjecí grip umožňuje hrát během nabíjení a nabízí pohodlný úchop, snadné nabíjení, LED indikátor a stabilní a bezpečný provoz. Ergonomická ochranná pouzdra na Joy-Con se snadno nasazují a jsou tenká a lehká. Doma i na cestách vám toto příslušenství zajistí pohodlné a efektivní hraní.

2. Specifikace

Značka	JSAUX
Model výrobku	GP0401
Název výrobku	Nabíjecí grip na Joy-Con řady JoyVerse pro Switch 2
Název sady	Dvojitý grip řady JoyVerse pro Joy-Con Switch 2

2.1. Nabíjecí grip

Materiál	PC + ABS
Počet	1 ks
LED indikátor: pohotovostní režim	Trvale svítící zelené světlo
LED indikátor: nabíjení	Pulzující červené světlo
LED indikátor: plně nabito	Trvale svítící zelené světlo
Vstup USB-C	5 V $\pm$ 2 A (max.)
Levý konektor	400 mA (max.)
Pravý konektor	400 mA (max.)
Rozměry	114.4 $\times$ 81 $\times$ 14 mm
Hmotnost (cca)	40 g

2.2. Ochranné pouzdro

Materiál	PC
Počet	2 ks
Rozměry	38 × 36 × 119 mm
Hmotnost (cca)	35 g
Kompatibilita	Switch 2 Joy-Con

3. Obsah balení


- Nabíjecí grip × 1
- Ochranné pouzdro na Joy-Con × 2
- Nabíjecí kabel, 1,5 m × 1
- Uživatelská příručka × 1

4. Návod k použití

4.1. Nasazení nabíjecího gripu


① **Zarovnání a nasazení:** zarovnejte ovladače Joy-Con s magnetickými drážkami nabíjecího gripu a opatrně je zasuňte, dokud nezacvaknou.

② **Pevné spojení:** ujistěte se, že jsou ovladače Joy-Con pevně připojeny ke gripu, aby se při intenzivním hraní neuvolnily.




4.2. Nasazení ochranného pouzdra

Přiložte Joy-Con ke gripu ochranného pouzdra pod úhlem 15° a přesně zarovnejte drážky ramenních tlačítek SL/SR. Poté zatlačte přímo dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí: Joy-Con je nyní bezpečně zajištěn.




4.3. Připojení nabíjecího gripu

- ① **Připojení nabíjecího kabelu:** připojte nabíjecí grip k nabíjecímu kabelu USB-C a ujistěte se, že spojení je pevné.
- ② **Napájení:** druhý konec nabíjecího kabelu USB-C zapojte do napájecího adaptéru připojeného do zásuvky, čímž nabíjecí grip napájíte.



4.4. Kontrola indikátoru nabíjení




- ① Nabíjecí grip má LED indikátor nabíjení, který ukazuje stav nabíjení.
- ② Když červený indikátor rytmicky pulzuje, ovladače Joy-Con se nabíjejí.
- ③ Když se indikátor rozsvítí zeleně, jsou ovladače Joy-Con plně nabité.

4.5. Sejmutí

① **Vyjmutí Joy-Con z nabíjecího gripu:** stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko na spodní straně ovladače Joy-Con. Jakmile horní část Joy-Con mírně vystoupí, opatrně jej vysuňte nahoru, až se od gripu zcela oddělí.

② **Sejmutí ochranného pouzdra:** uchopte spodní část ovladače Joy-Con. S ramenním tlačítkem jako bodem otáčení vytáhněte spodní část ovladače ven pod úhlem 45° a vyjměte jej z pouzdra.



5. Upozornění

1. Když je nabíjecí grip plně nabitý nebo se nepoužívá, odpojte napájecí adaptér. Nepoužívejte ani neskladujte tento produkt ve vlhkém prostředí.
2. K připojení gripu doporučujeme nabíječku 5 V $\equiv$ 2 A, která prodlouží životnost baterií ovladačů. Pro dlouhou životnost chraňte zařízení před prachem a nepokládejte na něj jiné konzole ani předměty.
3. Nevystavujte ochranné pouzdro dlouhodobě vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření, protože by mohlo dojít ke stárnutí nebo deformaci materiálu.
4. Nepoškrábejte povrch ochranného pouzdra ostrými předměty, abyste nepoškodili antireflexní vrstvu a zachovali jeho vzhled.
5. Ochranné pouzdro čistěte jemným otřením měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani silně kyselé či zásadité roztoky.

5.1. Varování

⚠ Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Používejte produkt pouze podle pokynů. Nepoužívejte ani neskladujte jej ve vlhkém nebo horkém prostředí. Produkt bez oprávnění nerozebírejte ani neupravujte. Doporučujeme nabíječku splňující uvedené požadavky 5 V $\equiv$ 2 A. Pokud je produkt, nabíjecí kabel nebo konektor poškozen, okamžitě jej přestaňte používat. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.

6. Děkujeme, že jste si vybrali JSAUX

JSAUX Gaming je prémiová značka příslušenství od JSAUX, vytvořená pro hráče na herních handheldech po celém světě. Nabízíme kvalitní příslušenství, jako jsou dokovací stanice a ochranné kryty pro oblíbené handhedy včetně Switch, Steam Deck a ROG Ally, vše navržené pro ten nejlepší herní zážitek.

Díky našim vynikajícím produktům jsme bestsellerem ve více než 100 zemích, máme přes 30 milionů uživatelů a pevně držíme pozici lídra v prodeji v kategorii příslušenství pro herní handhedy.

Web: www.jsaux.com
Facebook: @JSAUXofficial
Instagram: @jsaux_official
Twitter / X: @jsauxofficial
Discord: discord.gg/jsaux

6.1. Výrobce

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.

Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

7. Informace o shodě

7.1. Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obráťte se o pomoc na prodejce nebo zkušeného technika rádií a televizí.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.



7.2. Evropská unie – shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě

Tento produkt splňuje ochranné požadavky směrnice Rady EU 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. JSAUX nenese odpovědnost za nesplnění ochranných požadavků v důsledku nedoporučené úpravy produktu, včetně instalace rozšiřujících karet jiných výrobců.

Tento produkt byl testován a shledán vyhovujícím limitům pro zařízení informační techniky třídy B podle evropské směrnice o EMC 2014/30/EU. Limity pro zařízení třídy B byly stanoveny pro typické obytné prostředí, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před rušením licencovaných komunikačních zařízení.



7.3. Prohlášení o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Tento produkt je označen symbolem přeškrtnuté popelnice, což znamená, že na konci své životnosti nesmí být likvidován jako domovní odpad. Pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví odevzdejte tento produkt na určeném sběrném místě elektroodpadu nebo prostřednictvím autorizovaného systému recyklace zajišťovaného výrobcem.



7.4. Informace o recyklaci a ochraně životního prostředí

- Tento produkt obsahuje recyklovatelné materiály, jako jsou kovy, plasty a elektronické součástky; správná recyklace pomáhá opětovnému využití surovin.
- Pokud zařízení obsahuje vyjímatelnou baterii, je třeba ji vyjmout a recyklovat odděleně v souladu s místními předpisy (je-li to relevantní).
- Dodržujte příslušné zákony a předpisy vaší země nebo regionu týkající se likvidace elektronického odpadu.

7.5. Odpovědnost výrobce


Výrobce odpovídá za to, že tento produkt splňuje směrnici EU o OEEZ 2012/19/EU a související požadavky na recyklaci, a za poskytování příslušných informací o dostupných možnostech recyklace.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

JSAUX

Dvojitý grip série JoyVerse pre Joy-Con Switch 2


Model: GP0401



Používateľská príručka

Potrebujete pomoc? support@jsaux.com

1. Popis produktu



Dvojitý grip GP0401 série JoyVerse pre Joy-Con Switch 2 je praktické príslušenstvo navrhnuté špeciálne pre hernú konzolu Switch 2. Nabíjací grip umožňuje hrať počas nabíjania a ponúka pohodlný úchop, jednoduché nabíjanie, LED indikátor a stabilnú a bezpečnú prevádzku. Ergonomické ochranné puzdrá na Joy-Con sa ľahko nasadzujú a sú tenké a ľahké. Doma aj na cestách vám toto príslušenstvo zaistí pohodlné a efektívne hranie.

2. Špecifikácie

Značka	JSAUX
Model výrobku	GP0401
Názov výrobku	Nabíjací grip na Joy-Con série JoyVerse pre Switch 2
Názov sady	Dvojitý grip série JoyVerse pre Joy-Con Switch 2

2.1. Nabíjací grip

Materiál	PC + ABS
Počet	1 ks
LED indikátor: pohotovostný režim	Trvalo svietiace zelené svetlo
LED indikátor: nabíjanie	Pulzujúce červené svetlo
LED indikátor: úplne nabité	Trvalo svietiace zelené svetlo
Vstup USB-C	5 V = 2 A (max.)
Ľavý konektor	400 mA (max.)
Pravý konektor	400 mA (max.)
Rozmery	114.4 × 81 × 14 mm
Hmotnosť (cca)	40 g

2.2. Ochranné puzdro

Materiál	PC
Počet	2 ks
Rozmery	38 × 36 × 119 mm
Hmotnosť (cca)	35 g
Kompatibilita	Switch 2 Joy-Con

3. Obsah balenia


- Nabíjací grip × 1
- Ochranné puzdro na Joy-Con × 2
- Nabíjací kábel, 1,5 m × 1
- Používateľská príručka × 1

4. Návod na použitie

4.1. Nasadenie nabíjacieho gripu


① **Zarovnanie a nasadenie:** zarovnajte ovládače Joy-Con s magnetickými drážkami nabíjacieho gripu a opatrne ich zasunúť, kým nezacvaknú.

② **Pevné spojenie:** uistite sa, že sú ovládače Joy-Con pevne pripojené ku gripu, aby sa pri intenzívnom hraní neuvolnili.




4.2. Nasadenie ochranného puzdra

Priložte Joy-Con ku gripu ochranného puzdra pod uhlom 15° a presne zarovnajte drážky ramenných tlačidiel SL/SR. Potom zatlačte priamo nadol, kým nezačujete cvaknutie: Joy-Con je teraz bezpečne zaistený.




4.3. Pripojenie nabíjacieho gripu

- ① **Pripojenie nabíjacieho kábla:** pripojte nabíjací grip k nabíjaciemu káblu USB-C a uistite sa, že spojenie je pevné.
- ② **Napájanie:** druhý koniec nabíjacieho kábla USB-C zapojte do napájacieho adaptéra pripojeného do zásuvky, čím nabíjací grip napájate.



4.4. Kontrola indikátora nabíjania




- ① Nabíjací grip má LED indikátor nabíjania, ktorý ukazuje stav nabíjania.
- ② Keď červený indikátor rytmicky pulzuje, ovládače Joy-Con sa nabíjajú.
- ③ Keď sa indikátor rozsvieti nazeleno, ovládače Joy-Con sú úplne nabité.

4.5. Odobratie

① **Vybratie Joy-Con z nabíjacieho gripu:** stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo na spodnej strane ovládača Joy-Con. Keď horná časť Joy-Con mierne vystúpi, opatrne ho vysuňte nahor, kým sa od gripu úplne neoddelí.

② **Odobratie ochranného puzdra:** uchopte spodnú časť ovládača Joy-Con. S ramenným tlačidlom ako bodom otáčania vytiahnite spodnú časť ovládača von pod uhlom 45° a vyberte ho z puzdra.



5. Upozornenia

1. Keď je nabíjací grip úplne nabitý alebo sa nepoužíva, odpojte napájací adaptér. Nepoužívajte ani neskladujte tento produkt vo vlhkom prostredí.
2. Na pripojenie gripu odporúčame nabíjačku 5 V $\equiv$ 2 A, ktorá predĺži životnosť batérií ovládačov. Pre dlhú životnosť chráňte zariadenie pred prachom a nekladte naň iné konzoly ani predmety.
3. Nevystavujte ochranné puzdro dlhodobo vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu, pretože by mohlo dôjsť k starnutiu alebo deformácii materiálu.
4. Nepoškriabte povrch ochranného puzdra ostrými predmetmi, aby ste nepoškodili antireflexnú vrstvu a zachovali jeho vzhľad.
5. Ochranné puzdro čistíte jemným utretím mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky ani silne kyslé či zásadité roztoky.

5.1. Varovanie

⚠ Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte používateľskú príručku. Používajte produkt iba podľa pokynov. Nepoužívajte ani neskladujte ho vo vlhkom alebo horúcom prostredí. Produkt bez oprávnenia nerozoberajte ani neupravujte. Odporúčame nabíjačku spĺňajúcu uvedené požiadavky 5 V $\equiv$ 2 A. Ak je produkt, nabíjací kábel alebo konektor poškodený, okamžite ho prestaňte používať. Uchovávajte produkt mimo dosahu detí.

6. Ďakujeme, že ste si vybrali JSAUX

JSAUX Gaming je prémiová značka príslušenstva od JSAUX, vytvorená pre hráčov na herných handheldoch na celom svete. Ponúkame kvalitné príslušenstvo, ako sú dokovacie stanice a ochranné kryty pre obľúbené handheldy vrátane Switch, Steam Deck a ROG Ally, všetko navrhnuté pre ten najlepší herný zážitok.

Vďaka našim vynikajúcim produktom sme bestsellerom vo viac ako 100 krajinách, máme vyše 30 miliónov používateľov a pevne držíme pozíciu lídra v predaji v kategórii príslušenstva pre herné handheldy.

Web: www.jsaux.com
Facebook: @JSAUXofficial
Instagram: @jsaux_official
Twitter / X: @jsauxofficial
Discord: discord.gg/jsaux

6.1. Výrobca

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

7. Informácie o zhode

7.1. Vyhlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity majú zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nemožno však zaručiť, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo možno zistiť jeho vypnutím a zapnutím, odporúčame používateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo skúseného technika rádii a televízorov.

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.



7.2. Európska únia – zhoda so smernicou o elektromagnetickej kompatibilite

Tento produkt spĺňa ochranné požiadavky smernice Rady EÚ 2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility. JSAUX nenesie zodpovednosť za nesplnenie ochranných požiadaviek v dôsledku neodporúčanej úpravy produktu vrátane inštalácie rozširujúcich kariet iných výrobcov.

Tento produkt bol testovaný a vyhovuje limitom pre zariadenia informačných technológií triedy B podľa európskej smernice o EMC 2014/30/EÚ. Limity pre zariadenia triedy B boli stanovené pre typické obytné prostredie, aby poskytovali primeranú ochranu pred rušením licencovaných komunikačných zariadení.



7.3. Vyhlásenie o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Tento produkt je označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby, čo znamená, že na konci svojej životnosti nesmie byť likvidovaný ako domový odpad. Na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia odovzdajte tento produkt na určenom zbernom mieste elektroodpadu alebo prostredníctvom autorizovaného systému recyklácie zabezpečovaného výrobcom.



7.4. Informácie o recyklácii a ochrane životného prostredia

- Tento produkt obsahuje recyklovateľné materiály, ako sú kovy, plasty a elektronické súčiastky; správna recyklácia pomáha opätovnému využitiu surovín.
- Ak zariadenie obsahuje vyberateľnú batériu, treba ju vybrať a recyklovať oddelene v súlade s miestnymi predpismi (ak je to relevantné).
- Dodržiavajte príslušné zákony a predpisy vašej krajiny alebo regiónu týkajúce sa likvidácie elektronického odpadu.

7.5. Zodpovednosť výrobcu


Výrobca zodpovedá za to, že tento produkt spĺňa smernicu EÚ o OEEZ 2012/19/EÚ a súvisiace požiadavky na recykláciu, a za poskytovanie príslušných informácií o dostupných možnostiach recyklácie.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

JSAUX

Podwójny uchwyt z serii JoyVerse do Joy-Conów Switch 2


Model: GP0401



Instrukcja obsługi

Potrzebujesz pomocy? support@jsaux.com

1. Opis produktu



GP0401 – podwójny uchwyt z serii JoyVerse do Joy-Conów Switch 2 to praktyczne akcesorium zaprojektowane specjalnie do konsoli Switch 2. Uchwyt ładujący umożliwia ładowanie podczas grania, zapewnia wygodny chwyt, łatwe ładowanie, wskaźnik LED oraz stabilne i bezpieczne użytkowanie. Ergonomicznie zaprojektowane etui ochronne Joy-Con są łatwe w montażu oraz smukłe i lekkie. Niezależnie od tego, czy używasz go w domu, czy w podróży, akcesorium zapewnia wygodną i wydajną rozgrywkę.

2. Specyfikacja

Marka	JSAUX
Model produktu	GP0401
Nazwa produktu	Uchwyt ładujący Joy-Con z serii JoyVerse do Switch 2
Nazwa zestawu	Podwójny uchwyt z serii JoyVerse do Joy-Conów Switch 2

2.1. Uchwyt ładujący

Materiał	PC + ABS
Liczba sztuk	1 szt.
Wskaźnik LED: tryb czuwania	Stałe zielone światło
Wskaźnik LED: ładowanie	Pulsujące czerwone światło
Wskaźnik LED: pełne naładowanie	Stałe zielone światło
Wejście USB-C	5 V --- 2 A (maks.)
Lewe złącze	400 mA (maks.)
Prawe złącze	400 mA (maks.)
Wymiary	114.4 × 81 × 14 mm
Waga (ok.)	40 g

2.2. Etui ochronne Joy-Con

Materiał	PC
Liczba sztuk	2 szt.
Wymiary	38 × 36 × 119 mm
Waga (ok.)	35 g
Kompatybilność	Switch 2 Joy-Con

3. Zawartość opakowania


- Uchwyt ładujący × 1
- Etui ochronne Joy-Con × 2
- Kabel ładujący, 1,5 m × 1
- Instrukcja obsługi × 1

4. Instrukcja użytkowania

4.1. Montaż uchwytu ładującego

① **Wyrównanie i mocowanie:** wyrównaj kontrolery Joy-Con ze szczelinami magnetycznymi uchwytu ładującego i delikatnie wsuń je, aż się zatrzasną.

② **Pewne połączenie:** upewnij się, że kontrolery Joy-Con są mocno połączone z uchwytem, aby nie odłączyły się podczas intensywnej gry.




4.2. Montaż etui ochronnego

Wyrównaj Joy-Con z uchwytem etui ochronnego pod kątem 15°. Dokładnie dopasuj szczeliny przycisków naramiennych SL/SR, a następnie naciśnij pionowo w dół, aż usłyszysz kliknięcie oznaczające zablokowanie.




4.3. Podłączanie uchwyty ładującego

- ① **Podłączenie kabla ładującego:** podłącz uchwyt ładujący do kabla ładującego USB-C i upewnij się, że połączenie jest stabilne.
- ② **Zasilanie:** podłącz drugi koniec kabla ładującego USB-C do zasilacza podłączonego do gniazdka elektrycznego, aby zasilić uchwyt ładujący.



4.4. Sprawdzanie wskaźnika ładowania




- ① Uchwyt ładujący jest wyposażony we wskaźnik LED pokazujący stan ładowania.
- ② Gdy czerwony wskaźnik pulsuje rytmicznie, kontrolery Joy-Con są ładowane.
- ③ Gdy wskaźnik zmieni kolor na zielony, kontrolery Joy-Con są w pełni naładowane.

4.5. Demontaż

- ① **Odłączanie Joy-Con od uchwyty ładującego:** naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający znajdujący się na spodzie kontrolera Joy-Con. Gdy górna część

Joy-Con lekko się wysunie, delikatnie przesun go do góry, aby całkowicie odłączyć go od uchwytu.

② **Zdejmowanie etui ochronnego:** przytrzymaj dolną część kontrolera Joy-Con. Wykorzystując przycisk naramienny jako punkt podparcia, pociągnij dolną część kontrolera na zewnątrz pod kątem 45°, aby wyjąć kontroler z etui.



5. Uwagi

1. Odłącz zasilacz, gdy uchwyt ładujący jest w pełni naładowany lub nie jest używany. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w wilgotnym środowisku.
2. Zaleca się używanie ładowarki 5 V $\Rightarrow$ 2 A do podłączenia uchwytu w celu wydłużenia żywotności baterii kontrolera. Aby zapewnić trwałość i długą żywotność urządzenia, chroń je przed kurzem i nie umieszczaj na nim innych konsol ani przedmiotów.
3. Nie wystawiaj etui ochronnego na działanie wysokiej temperatury ani bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować starzenie się lub odkształcenie materiału.
4. Unikaj rysowania powierzchni etui ochronnego ostrymi przedmiotami, aby nie uszkodzić powłoki antyodblaskowej i zachować jego wygląd.
5. Podczas czyszczenia delikatnie wycieraj etui ochronne miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani silnych roztworów kwasowych lub zasadowych.

5.1. Ostrzeżenie

△ Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcją. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w wilgotnym środowisku lub w wysokiej temperaturze. Nie demontuj go ani nie modyfikuj bez zezwolenia. Zaleca się używanie ładowarki spełniającej określone wymagania 5 V $\Rightarrow$ 2 A. W przypadku uszkodzenia produktu, kabla ładującego lub złącza natychmiast przerwij użytkowanie. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

6. Dziękujemy za wybranie JSAUX

JSAUX Gaming to marka akcesoriów premium firmy JSAUX, stworzona dla graczy korzystających z konsol przenośnych na całym świecie. Dostarczamy wysokiej jakości akcesoria, takie jak stacje dokujące i etui ochronne do popularnych konsol przenośnych, w tym Switch, Steam Deck i ROG Ally, wszystkie zaprojektowane, aby zapewnić najlepsze wrażenia z gry.

Dzięki naszym wyjątkowym produktom jesteśmy bestsellerem w ponad 100 krajach, obsługujemy ponad 30 milionów użytkowników i pewnie utrzymujemy naszą pozycję lidera sprzedaży w kategorii akcesoriów do przenośnych konsol do gier.

Strona internetowa: www.jsaux.com
Facebook: [@JSAUXofficial](https://www.facebook.com/JSAUXofficial)
Instagram: [@jsaux_official](https://www.instagram.com/jsaux_official)
Twitter / X: [@jsauxofficial](https://twitter.com/jsauxofficial)
Discord: discord.gg/jsaux

6.1. Producent

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

7. Informacje o zgodności

7.1. Deklaracja zgodności FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkaniowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić, wyłączając je i włączając, zaleca się, aby użytkownik spróbował usunąć zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz

(2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.



7.2. Unia Europejska – zgodność z dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

Produkt spełnia wymagania ochronne dyrektywy Rady UE 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej. JSAUX nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie wymagań ochronnych wynikające z niezalecanej modyfikacji produktu, w tym z instalacji kart rozszerzeń innych producentów.

Produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla urządzeń informatycznych klasy B zgodnie z europejską dyrektywą EMC 2014/30/UE. Limity dla urządzeń klasy B zostały określone dla typowych środowisk mieszkalnych, aby zapewnić rozsądną ochronę przed zakłóceniami licencjonowanych urządzeń komunikacyjnych.



7.3. Oświadczenie dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na kółkach, co oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno go wyrzucać razem z odpadami domowymi. W celu ochrony środowiska i zdrowia ludzi należy oddać produkt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego lub przekazać go do autoryzowanego systemu recyklingu zapewnionego przez producenta.



7.4. Informacje o recyklingu i ochronie środowiska

- Produkt zawiera materiały nadające się do recyklingu, takie jak metal, tworzywa sztuczne i podzespoły elektroniczne; właściwy recykling wspiera ponowne wykorzystanie zasobów.
- Jeśli urządzenie zawiera wyjmowany akumulator, należy go wyjąć i poddać recyklingowi oddzielnie zgodnie z lokalnymi przepisami (jeśli dotyczy).
- Przestrzegaj obowiązujących w Twoim kraju lub regionie przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych.

7.5. Odpowiedzialność producenta


Producent odpowiada za zapewnienie zgodności tego produktu z dyrektywą UE w sprawie WEEE 2012/19/UE i związanymi z nią wymogami dotyczącymi recyklingu oraz za przekazywanie odpowiednich informacji o dostępnych możliwościach recyklingu.

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

JSAUX

JoyVerse sorozatú kettős markolat Switch 2 Joy-Conhoz


Modell: GP0401



Felhasználói kézikönyv

Segítségre van szüksége? support@jsaux.com

1. Termékleírás



A GP0401 JoyVerse sorozatú kettős markolat Switch 2 Joy-Conhoz a kifejezetten a Switch 2 játékkonzolhoz tervezett praktikus kiegészítő. A töltőmarkolattal töltés közben is játszhat; kényelmes fogást, egyszerű töltést, LED-jelzőfényt, valamint stabil és biztonságos működést kínál. Az ergonomikus Joy-Con védőtokok könnyen felhelyezhetők, karcsúak és könnyűek. Akár otthon, akár útközben, ez a kiegészítő kényelmes és hatékony játékelményt nyújt.

2. Műszaki adatok

Márka	JSAUX
Termékmodell	GP0401
Terméknév	JoyVerse sorozatú Joy-Con töltőmarkolat Switch 2-höz
Készlet neve	JoyVerse sorozatú kettős markolat Switch 2 Joy-Conhoz

2.1. Töltőmarkolat

Anyag	PC + ABS
Mennyiség	1 db
LED-jelző: készenlét	Folyamatos zöld fény
LED-jelző: töltés	Lüktető piros fény
LED-jelző: teljesen feltöltve	Folyamatos zöld fény
USB-C bemenet	5 V $\pm$ 2 A (max.)
Bal oldali csatlakozó	400 mA (max.)
Jobb oldali csatlakozó	400 mA (max.)
Méret	114.4 $\times$ 81 $\times$ 14 mm
Tömeg (kb.)	40 g

2.2. Védőtok

Anyag	PC
Mennyiség	2 db
Méret	38 × 36 × 119 mm
Tömeg (kb.)	35 g
Kompatibilitás	Switch 2 Joy-Con

3. A csomag tartalma


- Töltőmarkolat × 1
- Joy-Con védőtok × 2
- Töltőkábel, 1,5 m × 1
- Felhasználói kézikönyv × 1

4. Használati útmutató

4.1. A töltőmarkolat felszerelése


① **Igazítás és csatlakoztatás:** igazítsa a Joy-Con kontrollereket a töltőmarkolat mágneses nyílásaihoz, és óvatosan csúsztassa be őket, amíg a helyükre nem kattannak.

② **Biztos rögzítés:** győződjön meg arról, hogy a Joy-Con kontrollerek szilárdan rögzülnek a markolatban, hogy intenzív játék közben se váljanak le.




4.2. A védőtok felszerelése

Tartsa a Joy-Cont 15°-os szögben a védőtok markolatához, és pontosan igazítsa az SL/SR vállgombok nyílásaihoz. Ezután nyomja egyenesen lefelé, amíg kattánást nem hall: a Joy-Con ekkor biztonságosan rögzül.




4.3. A töltőmarkolat csatlakoztatása

- ① **A töltőkábel csatlakoztatása:** csatlakoztassa a töltőmarkolatot az USB-C töltőkábelhez, és győződjön meg a csatlakozás stabilitásáról.
- ② **Tápellátás:** az USB-C töltőkábel másik végét csatlakoztassa egy konnektorba dugott hálózati adapterhez, hogy a töltőmarkolat áramot kapjon.




4.4. A töltésjelző ellenőrzése



- ① A töltőmarkolat LED-es töltésjelzővel rendelkezik, amely a töltés állapotát mutatja.
- ② Ha a piros jelzőfény ütemesen lüktet, a Joy-Con kontrollerek töltődnek.
- ③ Ha a jelzőfény zöldre vált, a Joy-Con kontrollerek teljesen feltöltődtek.

4.5. Eltávolítás

- ① **A Joy-Con kivétele a töltőmarkolatból:** nyomja meg és tartsa lenyomva a Joy-Con kontroller alján található kioldógombot. Amikor a Joy-Con teteje kissé kiemelkedik, óvatosan csúsztassa felfelé, amíg teljesen le nem válik a markolatról.
- ② **A védőtok eltávolítása:** fogja meg a Joy-Con kontroller alsó részét. A vállgombot forgáspontként használva húzza ki a kontroller alsó részét 45°-os szögben, és vegye ki a tokból.



5. Megjegyzések

1. Húzza ki a hálózati adaptert, ha a töltőmarkolat teljesen feltöltődött vagy nincs használatban. Ne használja és ne tárolja a terméket nedves környezetben.
2. A markolat csatlakoztatásához 5 V $\equiv$ 2 A-es töltő használata ajánlott, ez meghosszabbítja a kontrollerek akkumulátorának élettartamát. A tartósság és a hosszú élettartam érdekében óvja a készüléket a portól, és ne helyezzen rá más konzolt vagy tárgyat.
3. Ne tegye ki a védőtokot hosszabb ideig magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek, mert az anyag öregedését vagy deformálódását okozhatja.
4. Ne karcolja meg a védőtok felületét éles tárgyakkal, hogy ne sérüljön a tükröződésmentes bevonat, és megmaradjon a tok megjelenése.
5. A védőtokot puha, nedves ruhával óvatosan törölje át. Ne használjon vegyi tisztítószereket vagy erősen savas, illetve lúgos oldatokat.

5.1. Figyelmeztetés

△ A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet. A terméket csak az utasításoknak megfelelően használja. Ne használja és ne tárolja nedves vagy meleg környezetben. Engedély nélkül ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket. Az előírt 5 V $\equiv$ 2 A követelményeknek megfelelő töltő használata ajánlott. Azonnal hagyja abba a használatot, ha a termék, a töltőkábel vagy a csatlakozó megsérült. A terméket tartsa gyermekektől távol.

6. Köszönjük, hogy a JSAUX-ot választotta

A JSAUX Gaming a JSAUX prémium kiegészítőmárkája, amelyet a kézi konzolokon játszóknak számára hoztunk létre világszerte. Kiváló minőségű kiegészítőket kínálunk – például dokkolóállomásokat és védőtokokat – a népszerű kézi konzolokhoz, köztük a Switch, a Steam Deck és a ROG Ally készülékekhez, mindezt a tökéletes játékelmény érdekében.

Kiváló termékeinknek köszönhetően több mint 100 országban vagyunk sikertermék, több mint 30 millió felhasználót szolgálunk ki, és szilárdan tartjuk vezető pozíciónkat a kézi játékkonzol-kiegészítők kategóriájában.

Weboldal: www.jsaux.com
Facebook: [@JSAUXofficial](https://www.facebook.com/JSAUXofficial)
Instagram: [@jsaux_official](https://www.instagram.com/jsaux_official)
Twitter / X: [@jsauxofficial](https://twitter.com/jsauxofficial)
Discord: discord.gg/jsaux

6.1. Gyártó

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

7. Megfelelőségi információk

7.1. FCC megfelelési nyilatkozat

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóterületi telepítésnél fellépő káros interferencia ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nem garantálható azonban, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – ez a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg –, a felhasználó az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával próbálhatja megszüntetni az interferenciát:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-/tévészerezeltől.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Működésére a következő két feltétel vonatkozik: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az esz-

köznek el kell viselnie minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.



7.2. Európai Unió – megfelelés az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelvnek

A termék megfelel a tagállamok elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó jogszabályainak harmonizálásáról szóló 2014/30/EU tanácsi irányelv védelmi követelményeinek. A JSAUX nem vállal felelősséget a védelmi követelmények nem teljesüléséért, ha az a termék nem ajánlott módosításából ered, beleértve más gyártók bővítőkártáinak beszerelését.

A terméket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú informatikai berendezésekre vonatkozó határértékeknek a 2014/30/EU európai EMC-irányelv szerint. A B osztályú berendezések határértékeit tipikus lakókörnyezetre állapították meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak az engedélyezett kommunikációs eszközök zavarása ellen.



7.3. Nyilatkozat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE)

A terméken az áthúzott kerek kuka szimbólum található, amely azt jelzi, hogy élettartama végén nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A környezet és az emberi egészség védelme érdekében adja le a terméket egy kijelölt elektronikai hulladékgyűjtő ponton, vagy a gyártó által biztosított hivatalos újrahasznosítási rendszeren keresztül.



7.4. Újrahasznosítási és környezetvédelmi információk

- A termék újrahasznosítható anyagokat, például fémet, műanyagot és elektronikai alkatrészeket tartalmaz; a megfelelő újrahasznosítás elősegíti az erőforrások újrafelhasználását.
- Ha a készülék kivehető akkumulátort tartalmaz, azt ki kell venni, és a helyi előírásoknak megfelelően külön kell újrahasznosítani (ha alkalmazható).
- Kérjük, tartsa be az országában vagy régiójában az elektronikai hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó törvényeket és előírásokat.

7.5. A gyártó felelőssége


A gyártó felelős azért, hogy a termék megfeleljen a 2012/19/EU WEEE-irányelvnek és a kapcsolódó újrahasznosítási követelményeknek, valamint azért, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson a rendelkezésre álló újrahasznosítási lehetőségekről.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

JSAUX

Mâner dublu din seria JoyVerse pentru Joy-Con Switch 2


Model: GP0401



Ghid de utilizare

Aveți nevoie de ajutor? support@jsaux.com

1. Descrierea produsului



Mânerul dublu GP0401 din seria JoyVerse pentru Joy-Con Switch 2 este un accesoriu practic, conceput special pentru consola de jocuri Switch 2. Mânerul de încărcare vă permite să jucați în timp ce se încarcă și oferă o priză confortabilă, încărcare comodă, un indicator LED și o funcționare stabilă și sigură. Carcasele de protecție ergonomice pentru Joy-Con se montează ușor, sunt subțiri și ușoare. Acasă sau în deplasare, acest accesoriu oferă o experiență de joc comodă și eficientă.

2. specificații

Marcă	JSAUX
Model produs	GP0401
Denumire produs	Mâner de încărcare Joy-Con din seria JoyVerse pentru Switch 2
Denumire set	Mâner dublu din seria JoyVerse pentru Joy-Con Switch 2

2.1. Mâner de încărcare

Material	PC + ABS
Cantitate	1 bucată
Indicator LED: așteptare	Lumină verde continuă
Indicator LED: încărcare	Lumină roșie pulsatorie
Indicator LED: încărcat complet	Lumină verde continuă
Intrare USB-C	5 V = 2 A (max.)
Conector stânga	400 mA (max.)
Conector dreapta	400 mA (max.)
Dimensiuni	114.4 × 81 × 14 mm
Greutate (aprox.)	40 g

2.2. Carcasă de protecție

Material	PC
Cantitate	2 bucăți
Dimensiuni	38 × 36 × 119 mm
Greutate (aprox.)	35 g
Compatibilitate	Switch 2 Joy-Con

3. Conținutul pachetului


- Mâner de încărcare × 1
- Carcasă de protecție Joy-Con × 2
- Cablu de încărcare, 1,5 m × 1
- Manual de utilizare × 1

4. Instrucțiuni de utilizare

4.1. Montarea mânerului de încărcare


① **Aliniere și atașare:** aliniați controlerele Joy-Con cu fantele magnetice ale mânerului de încărcare și glisați-le ușor până se fixează cu un clic.

② **Fixare sigură:** asigurați-vă că controlerele Joy-Con sunt fixate ferm în mâner, astfel încât să nu se desprindă în timpul jocului intens.




4.2. Montarea carcasei de protecție

Țineți Joy-Con la un unghi de 15° față de mânerul carcasei de protecție și aliniați exact fantele butoanelor de umăr SL/SR. Apoi apăsați drept în jos până auziți un clic: Joy-Con este acum fixat în siguranță.




4.3. Conectarea mânerului de încărcare

- ① **Conectarea cablului de încărcare:** conectați mânerul de încărcare la cablul de încărcare USB-C și asigurați-vă că legătura este stabilă.
- ② **Alimentare:** introduceți celălalt capăt al cablului de încărcare USB-C într-un adaptor de alimentare conectat la o priză, pentru a alimenta mânerul de încărcare.



4.4. Verificarea indicatorului de încărcare




- ① Mânerul de încărcare are un indicator LED care arată starea încărcării.
- ② Când indicatorul roșu pulsează ritmic, controlerele Joy-Con se încarcă.
- ③ Când indicatorul devine verde, controlerele Joy-Con sunt încărcate complet.

4.5. Demontare

① **Scoaterea Joy-Con din mânerul de încărcare:** apăsați și mențineți apăsat butonul de eliberare din partea de jos a controlerului Joy-Con. După ce partea de sus a Joy-Con iese ușor, glisați-l ușor în sus pentru a-l desprinde complet de mâner.

② **Scoaterea carcasei de protecție:** țineți partea de jos a controlerului Joy-Con. Folosind butonul de umăr drept pivot, trageți partea de jos a controlerului în afară, la un unghi de 45°, pentru a-l scoate din carcasă.



5. Note

1. Deconectați adaptorul de alimentare când mânerul de încărcare este încărcat complet sau nu este utilizat. Nu utilizați și nu depozitați acest produs în medii umede.
2. Pentru conectarea mânerului se recomandă un încărcător de 5 V $\equiv$ 2 A, pentru a prelungi durata de viață a bateriei controlerelor. Pentru durabilitate și o durată de viață lungă, protejați dispozitivul de praf și nu așezați alte console sau obiecte pe el.
3. Nu expuneți carcasa de protecție la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi, deoarece materialul se poate degrada sau deforma.
4. Nu zgâriați suprafața carcasei de protecție cu obiecte ascuțite, pentru a nu deteriora stratul antireflex și a-i păstra aspectul.
5. Pentru curățare, ștergeți ușor carcasa de protecție cu o lavetă moale și umedă. Nu folosiți agenți de curățare chimici sau soluții puternic acide ori alcaline.

5.1. Avertisment

⚠ Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a folosi acest produs. Utilizați produsul numai conform instrucțiunilor. Nu îl utilizați și nu îl depozitați în medii umede sau calde. Nu dezasamblați și nu modificați produsul fără autorizație. Se recomandă un încărcător care îndeplinește cerințele specificate de 5 V $\equiv$ 2 A. Încetați imediat utilizarea dacă produsul, cablul de încărcare sau conectorul sunt deteriorate. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

6. Vă mulțumim că ați ales JSAUX

JSAUX Gaming este marca de accesorii premium a JSAUX, creată pentru jucătorii de pe console portabile din întreaga lume. Oferim accesorii de înaltă calitate, precum stații de andocare și carcase de protecție pentru console portabile populare, inclusiv Switch, Steam Deck și ROG Ally, toate concepute pentru a oferi experiența de joc supremă.

Datorită produselor noastre remarcabile, suntem un bestseller în peste 100 de țări, servim peste 30 de milioane de utilizatori și ne menținem ferm poziția de lider de vânzări în categoria accesoriilor pentru console portabile.

Site web: www.jsaux.com
Facebook: [@JSAUXofficial](https://www.facebook.com/JSAUXofficial)
Instagram: [@jsaux_official](https://www.instagram.com/jsaux_official)
Twitter / X: [@jsauxofficial](https://twitter.com/jsauxofficial)
Discord: discord.gg/jsaux

6.1. Producător

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.

Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

7. Informații privind conformitatea

7.1. Declarație de conformitate FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, conform Părții 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să provoace in-

terferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza echipamentul.



7.2. Uniunea Europeană – conformitatea cu Directiva privind compatibilitatea electromagnetică

Acest produs este conform cu cerințele de protecție ale Directivei 2014/30/UE a Consiliului UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică. JSAUX nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea cerințelor de protecție ca urmare a unei modificări nerecomandate a produsului, inclusiv a instalării de plăci optionale de la alți producători.

Acest produs a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru echipamentele de tehnologia informației de clasa B conform Directivei europene EMC 2014/30/UE. Limitele pentru echipamentele de clasa B au fost stabilite pentru medii rezidențiale tipice, pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor cu dispozitivele de comunicații licențiate.



7.3. Declarație privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Acest produs poartă simbolul pubelei tăiate cu o cruce, ceea ce indică faptul că nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul duratei de viață. Pentru a proteja mediul și sănătatea umană, predați acest produs la un punct de colectare desemnat pentru deșuri electronice sau printr-un sistem de reciclare autorizat oferit de producător.



7.4. Informații privind reciclarea și protecția mediului

- Acest produs conține materiale reciclabile, precum metal, plastic și componente electronice; reciclarea corectă contribuie la reutilizarea resurselor.
- Dacă dispozitivul conține o baterie detașabilă, aceasta trebuie scoasă și reciclată separat, în conformitate cu reglementările locale (dacă este cazul).
- Respectați legile și reglementările relevante din țara sau regiunea dvs. privind eliminarea deșeurilor electronice.

7.5. Responsabilitatea producătorului


Producătorul este responsabil pentru asigurarea conformității acestui produs cu Directiva UE privind DEEE 2012/19/UE și cerințele de reciclare asociate, precum și pentru furnizarea de informații adecvate privind opțiunile de reciclare disponibile.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

JSAUX

Dvojni ročaj serije JoyVerse za Joy-Con Switch 2


Model: GP0401



Navodila za uporabo

Potrebujete pomoč? support@jsaux.com

1. Opis izdelka



Dvojni ročaj GP0401 serije JoyVerse za Joy-Con Switch 2 je praktična dodatna oprema, zasnovana posebej za igralno konzolo Switch 2. Polnilni ročaj omogoča igranje med polnjenjem ter ponuja udoben oprijem, priročno polnjenje, indikator LED ter stabilno in varno delovanje. Ergonomski zaščitni ovitki za Joy-Con se enostavno namestijo ter so tanki in lahki. Doma ali na poti vam ta dodatek zagotavlja udobno in učinkovito igranje.

2. Specifikacije

Znamka	JSAUX
Model izdelka	GP0401
Ime izdelka	Polnilni ročaj za Joy-Con serije JoyVerse za Switch 2
Ime kompleta	Dvojni ročaj serije JoyVerse za Joy-Con Switch 2

2.1. Polnilni ročaj

Material	PC + ABS
Količina	1 kos
Indikator LED: stanje pripravljenosti	Neprekinjena zelena luč
Indikator LED: polnjenje	Utripajoča rdeča luč
Indikator LED: popolnoma napolnjeno	Neprekinjena zelena luč
Vhod USB-C	5 V $\pm$ 2 A (maks.)
Levi priključek	400 mA (maks.)
Desni priključek	400 mA (maks.)
Mere	114.4 $\times$ 81 $\times$ 14 mm
Teža (pribl.)	40 g

2.2. Zaščitni ovitek

Material	PC
Količina	2 kosa
Mere	38 $\times$ 36 $\times$ 119 mm
Teža (pribl.)	35 g
Združljivost	Switch 2 Joy-Con

3. Vsebina paketa


- Polnilni ročaj $\times$ 1
- Zaščitni ovitek za Joy-Con $\times$ 2
- Polnilni kabel, 1,5 m $\times$ 1
- Navodila za uporabo $\times$ 1

4. Navodila za uporabo

4.1. Namestitev polnilnega ročaja


① **Poravnava in namestitev:** poravnajte krmilnike Joy-Con z magnetnimi režami polnilnega ročaja in jih nežno potisnite vanje, da se zaskočijo.

② **Trdna povezava:** prepričajte se, da so krmilniki Joy-Con trdno pritrjeni na ročaj, da se med intenzivnim igranjem ne snamejo.



4.2. Namestitev zaščitnega ovitka


Joy-Con držite pod kotom 15° glede na ročaj zaščitnega ovitka in natančno poravnajte reže ramenskih tipk SL/SR. Nato pritisnite naravnost navzdol, dokler ne zaslišite klika: Joy-Con je zdaj varno pritrjen.




Poravnava rež ramenskih tipk

4.3. Priključitev polnilnega ročaja

- ① **Priključitev polnilnega kabla:** polnilni ročaj priključite na polnilni kabel USB-C in se prepričajte, da je povezava trdna.
- ② **Napajanje:** drugi konec polnilnega kabla USB-C priključite na napajalnik, ki je vklopljen v vtičnico, da napajate polnilni ročaj.





4.4. Preverjanje indikatorja polnjenja



- ① Polnilni ročaj ima indikator polnjenja LED, ki prikazuje stanje polnjenja.
- ② Ko rdeči indikator ritmično utripa, se krmilniki Joy-Con polnijo.
- ③ Ko indikator zasveti zeleno, so krmilniki Joy-Con popolnoma napolnjeni.

4.5. Odstranitev

- ① **Odstranitev Joy-Con iz polnilnega ročaja:** pritisnite in pridržite tipko za sprostitev na spodnji strani krmilnika Joy-Con. Ko zgornji del krmilnika Joy-Con rahlo izstopi, ga nežno potisnite navzgor, da se popolnoma loči od ročaja.
- ② **Odstranitev zaščitnega ovitka:** primite spodnji del krmilnika Joy-Con. Z ramensko tipko kot vrtilščem povlecite spodnji del krmilnika navzven pod kotom 45° in ga vzemite iz ovitka.



5. Opombe

1. Ko je polnilni ročaj popolnoma napolnjen ali ni v uporabi, izklopite napajalnik. Izdelka ne uporabljajte in ne shranjujte v vlažnem okolju.
2. Za priključitev ročaja priporočamo polnilnik 5 V = 2 A, ki podaljša življenjsko dobo baterije krmilnikov. Za trajnost in dolgo življenjsko dobo napravo zaščitite pred prahom in nanjo ne postavljajte drugih konzol ali predmetov.
3. Zaščitnega ovitka ne izpostavljajte dalj časa visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi, saj se lahko material postara ali deformira.
4. Površine zaščitnega ovitka ne praskajte z ostrimi predmeti, da ne poškodujete protibleščeče prevleke in ohranite njegov videz.

5. Zaščitni ovitek očistite tako, da ga nežno obrišete z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte kemičnih čistil ali močno kislih ali alkalnih raztopin.

5.1. Opozorilo

⚠ Pred uporabo tega izdelka natančno preberite navodila za uporabo. Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili. Ne uporabljajte in ne shranjujte ga v vlažnem ali vročem okolju. Izdelka ne razstavljajte in ne spreminjajte brez dovoljenja. Priporočamo polnilnik, ki izpolnjuje navedene zahteve 5 V = 2 A. Če je izdelek, polnilni kabel ali priključek poškodovan, ga takoj prenehajte uporabljati. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

6. Hvala, ker ste izbrali JSAUX

JSAUX Gaming je vrhunska blagovna znamka dodatne opreme podjetja JSAUX, ustvarjena za igralce na ročnih konzolah po vsem svetu. Ponujamo kakovostno dodatno opremo, kot so prikllopne postaje in zaščitni ovitki za priljubljene ročne konzole, vključno s Switch, Steam Deck in ROG Ally, vse zasnovano za vrhunsko igralno izkušnjo.

Zahvaljujoč našim odličnim izdelkom smo uspešnica v več kot 100 državah, imamo več kot 30 milijonov uporabnikov in trdno ohranjamo položaj prodajnega prvaka v kategoriji dodatne opreme za ročne igralne konzole.

Spletna stran: www.jsaux.com
Facebook: [@JSAUXofficial](https://www.facebook.com/JSAUXofficial)
Instagram: [@jsaux_official](https://www.instagram.com/jsaux_official)
Twitter / X: [@jsauxofficial](https://twitter.com/jsauxofficial)
Discord: discord.gg/jsaux

6.1. Proizvajalec

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

7. Informacije o skladnosti

7.1. Izjava o skladnosti FCC

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih okoljih. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo, in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da v posamezni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča

škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite tako, da opremo izklopite in vklopite, naj uporabnik poskusi motnje odpraviti z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/TV-tehnika.

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je pogojeno z naslednjima pogoje: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Spremembe ali prilagoditve, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko izničijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.



7.2. Evropska unija – skladnost z direktivo o elektromagnetni združljivosti

Ta izdelek je skladen z zaščitnimi zahtevami direktive Sveta EU 2014/30/EU o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo. JSAUX ne prevzema odgovornosti za neizpolnjevanje zaščitnih zahtev zaradi nepriporočene spremembe izdelka, vključno z namestitvijo dodatnih kartic drugih proizvajalcev.

Ta izdelek je bil preizkušen in ustreza omejitvam za opremo informacijske tehnologije razreda B v skladu z evropsko direktivo EMC 2014/30/EU. Omejitve za opremo razreda B so bile določene za tipična stanovanjska okolja, da zagotavljajo razumno zaščito pred motnjami licenciranih komunikacijskih naprav.



7.3. Izjava o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

Ta izdelek je označen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, kar pomeni, da ga ob koncu življenjske dobe ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. Za zaščito okolja in zdravja ljudi izdelek oddajte na določenem zbirnem mestu za elektronske odpadke ali prek pooblaščenega sistema recikliranja, ki ga zagotavlja proizvajalec.



7.4. Informacije o recikliranju in varstvu okolja

- Ta izdelek vsebuje materiale, ki jih je mogoče reciklirati, kot so kovine, plastika in elektronske komponente; pravilno recikliranje pomaga pri ponovni uporabi virov.

- Če naprava vsebuje odstranljivo baterijo, jo je treba odstraniti in reciklirati ločeno v skladu z lokalnimi predpisi (če je primerno).
- Upoštevajte zakone in predpise v vaši državi ali regiji, ki se nanašajo na odstranjevanje elektronskih odpadkov.

7.5. Odgovornost proizvajalca


Proizvajalec je odgovoren za to, da je ta izdelek skladen z direktivo EU o OEEO 2012/19/EU in s tem povezanimi zahtevami za recikliranje, ter za zagotavljanje ustreznih informacij o razpoložljivih možnostih recikliranja.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

JSAUX

Двойна дръжка от серията JoyVerse за Joy-Con на Switch 2


Модел: GP0401



Ръководство за потребителя

Нуждаете се от помощ? support@jsaux.com

1. Описание на продукта



Двойната дръжка GP0401 от серията JoyVerse за Joy-Con на Switch 2 е практичен аксесоар, създаден специално за игровата конзола Switch 2. Зарядната дръжка ви позволява да играете, докато се зарежда, и предлага удобен захват, лесно зареждане, LED индикатор и стабилна и безопасна работа. Ергономичните защитни калъфи за Joy-Con се поставят лесно и са тънки и леки. У дома или в движение този аксесоар осигурява удобно и ефективно гейминг изживяване.

2. Спецификации

Марка	JSAUX
Модел на продукта	GP0401
Наименование на продукта	Зарядна дръжка за Joy-Con от серията JoyVerse за Switch 2
Наименование на комплекта	Двойна дръжка от серията JoyVerse за Joy-Con на Switch 2

2.1. Зарядна дръжка

Материал	PC + ABS
Количество	1 брой
LED индикатор: режим на готовност	Постоянна зелена светлина
LED индикатор: зареждане	Пулсираща червена светлина
LED индикатор: напълно зареден	Постоянна зелена светлина
Вход USB-C	5 V $\pm$ 2 A (макс.)
Ляв конектор	400 mA (макс.)
Десен конектор	400 mA (макс.)
Размери	114.4 $\times$ 81 $\times$ 14 mm
Тегло (прибл.)	40 g

2.2. Защитен калъф

Материал	PC
Количество	2 броя
Размери	38 × 36 × 119 mm
Тегло (прибл.)	35 g
Съвместимост	Switch 2 Joy-Con


3. Съдържание на опаковката

- Зарядна дръжка × 1
- Защитен калъф за Joy-Con × 2
- Кабел за зареждане, 1,5 m × 1
- Ръководство за потребителя × 1

4. Инструкции за употреба

4.1. Монтаж на зарядната дръжка

- ① **Подравняване и поставяне:** подравнете контролерите Joy-Con с магнитните слотове на зарядната дръжка и внимателно ги плъзнете навътре, докато щракнат на мястото.
- ② **Сигурно закрепване:** уверете се, че контролерите Joy-Con са здраво закрепени към дръжката, за да не се откачат по време на интензивна игра.




4.2. Поставяне на защитния калъф

Дръжте Joy-Con под ъгъл 15° спрямо дръжката на защитния калъф и подравнете точно слотовете на раменните бутони SL/SR. След това натиснете право надолу, докато чуете щракване: Joy-Con вече е здраво фиксиран.




4.3. Свързване на зарядната дръжка

- ① **Свързване на кабела за зареждане:** свържете зарядната дръжка с кабела за зареждане USB-C и се уверете, че връзката е стабилна.
- ② **Захранване:** включете другия край на кабела за зареждане USB-C в захранващ адаптер, свързан към контакт, за да захраните зарядната дръжка.



4.4. Проверка на индикатора за зареждане




- ① Зарядната дръжка има LED индикатор, който показва състоянието на зареждане.
- ② Когато червеният индикатор пулсира ритмично, контролерите Joy-Con се зареждат.
- ③ Когато индикаторът светне в зелено, контролерите Joy-Con са напълно заредени.

4.5. Демонтаж

① **Изваждане на Joy-Con от зарядната дръжка:** натиснете и задръжте бутона за освобождаване в долната част на контролера Joy-Con. След като горната част на Joy-Con леко изскочи, внимателно го плъзнете нагоре, за да го откачите напълно от дръжката.

② **Сваляне на защитния калъф:** хванете долната част на контролера Joy-Con. Като използвате раменния бутон като опорна точка, издърпайте долната част на контролера навън под ъгъл 45°, за да го извадите от калъфа.



5. Забележки

1. Изключете захранващия адаптер, когато зарядната дръжка е напълно заредена или не се използва. Не използвайте и не съхранявайте този продукт във влажна среда.
2. За свързване на дръжката се препоръчва зарядно устройство 5 V = 2 A, което удължава живота на батерията на контролерите. За издръжливост и дълъг експлоатационен живот пазете устройството от прах и не поставяйте върху него други конзоли или предмети.
3. Не излагайте защитния калъф продължително време на високи температури или пряка слънчева светлина, тъй като това може да доведе до стареене или деформация на материала.
4. Не драскайте повърхността на защитния калъф с остри предмети, за да не повредите антирефлексното покритие и да запазите външния му вид.
5. За почистване избърсвайте внимателно защитния калъф с мека, влажна кърпа. Не използвайте химически почистващи препарати или силно киселинни или алкални разтвори.

5.1. Предупреждение

⚠ Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно ръководството за потребителя. Използвайте продукта само според инструкциите. Не го използвайте и не го съхранявайте във влажна или гореща среда. Не разглобявайте и не модифицирайте

продукта без разрешение. Препоръчва се зарядно устройство, което отговаря на посочените изисквания 5 V $\pm$ 2 A. Незабавно спрете да използвате продукта, ако продуктът, кабелът за зареждане или конекторът са повредени. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца.

6. Благодарим ви, че избрахте JSAUX

JSAUX Gaming е премиум марката за аксесоари на JSAUX, създадена за геймърите на преносими конзоли по целия свят. Предлагаме висококачествени аксесоари като докинг станции и защитни калъфи за популярни преносими конзоли, включително Switch, Steam Deck и ROG Ally, всички създадени да осигурят върховно гейминг изживяване.

Благодарение на нашите изключителни продукти ние сме бестселър в над 100 държави, обслужваме над 30 милиона потребители и твърдо държим позицията на лидер по продажби в категорията аксесоари за преносими игрови конзоли.

Уебсайт: www.jsaux.com
Facebook: [@JSAUXofficial](https://www.facebook.com/JSAUXofficial)
Instagram: [@jsaux_official](https://www.instagram.com/jsaux_official)
Twitter / X: [@jsauxofficial](https://twitter.com/jsauxofficial)
Discord: discord.gg/jsaux

6.1. Производител

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

7. Информация за съответствие

7.1. Декларация за съответствие на FCC

Това оборудване е изпитано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни помещения. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат при конкретна инсталация. Ако оборудването причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, препоръчваме на потребителя да опита да отстрани смущенията с една или повече от следните мерки:

- Променете ориентацията или местоположението на приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник.

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е обект на следните две условия: (1) устройството не трябва да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да лишат потребителя от правото да използва оборудването.



7.2. Европейски съюз – съответствие с Директивата за електромагнитна съвместимост

Този продукт отговаря на изискванията за защита на Директива 2014/30/ЕС на Съвета на ЕС за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост. JSAUX не носи отговорност за неизпълнение на изискванията за защита в резултат на непрепоръчана модификация на продукта, включително инсталиране на допълнителни карти от други производители.

Този продукт е изпитан и отговаря на ограниченията за информационно-технологично оборудване от клас В съгласно европейската директива за EMC 2014/30/ЕС. Ограниченията за оборудване от клас В са определени за типична жилищна среда, за да осигурят разумна защита срещу смущения на лицензирани комуникационни устройства.



7.3. Декларация относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

Този продукт е обозначен със символа на зачеркнат контейнер на колела, което означава, че в края на експлоатационния си живот не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. За да опазите околната среда и човешкото здраве, предайте продукта в определен пункт за събиране на електронни отпадъци или чрез оторизирана система за рециклиране, осигурена от производителя.



7.4. Информация за рециклиране и опазване на околната среда

- Този продукт съдържа рециклируеми материали като метал, пластмаса и електронни компоненти; правилното рециклиране подпомага повторното използване на ресурсите.

- Ако устройството съдържа сменяема батерия, тя трябва да бъде извадена и рециклирана отделно в съответствие с местните разпоредби (ако е приложимо).
- Спазвайте съответните закони и разпоредби във вашата страна или регион относно изхвърлянето на електронни отпадъци.

7.5. Отговорност на производителя

Производителят носи отговорност за това продуктът да отговаря на Директива 2012/19/ЕС на ЕС относно ОЕЕО и свързаните с нея изисквания за рециклиране, както и за предоставянето на подходяща информация за наличните възможности за рециклиране.

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg