

imilac


EC5 Floodlight Camera

Termék bevezetése

Csomaglista



IMILAB EC5 kamera



Tápegység



Falra szerelhető készlet





Falra/mennyezetre szerelhető
elhelyező matricák



Felhasználói kézikönyv

A termék megjelenése





A készülék telepítése

A készülék falra, mennyezetre vagy tartóra szerelhető.


Falra szerelés

1. Rögzítse a falra szerelési pozícionáló matricát a kívánt telepítési helyre a falon. Fúrjon két lyukat a matricán feltüntetett helyeken. A fúrás átmérője körülbelül 6,0 mm; a fúrás mélysége körülbelül 30 mm.





2. Helyezze be a két műanyag tiplit a falba. Helyezze az alaplapot a falra. Rögzítse az alaplemezt a csavarok tiplikbe történő behelyezésével.

Megjegyzés: A beszerelés után a terméknek vízszintes felakasztási helyzetben kell lennie (az alábbi képen látható módon).




Mennyezeti szerelés

1. Rögzítse a mennyezetre szerelési pozícionáló matricát a mennyezeten a kívánt szerelési helyre. Fúrjon két lyukat a matricán feltüntetett helyeken. A fúrás átmérője körülbelül 6,0 mm; a fúrás mélysége körülbelül 30 mm.




2. Helyezze be a két tiplit a falba. Helyezze az alaplemezt a mennyezetre. Rögzítse az alaplemezt a csavarok tiplikbe történő behelyezésével.

Megjegyzés: A beszerelés után a terméknek vízszintes felakasztási helyzetben kell lennie (ahogy az alábbi képen látható).



Oszlopra szerelés

Megjegyzés: A beszerelés után a terméknek vízszintes felakasztási helyzetben kell lennie (ahogy az alábbi képen látható).



A készülék csatlakoztatása


Kapcsolja be a kamerát

Helyezze be a tápkábelt a kamera tápellátási csatlakozójába. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy áramforráshoz.

Micro-SD kártya behelyezése

Győződjön meg róla, hogy a kamera le van választva a tápegységről. Egy csavarhúzóval távolítsa el a védőburkolatot, és tegye szabaddá a micro-SD kártyahelyet.

A micro-SD kártya érintkezési pontjainak lefelé kell nézniük. Helyezze be a micro-SD kártyát a nyílásba.



Megjegyzés:

A micro-SD kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor válassza le a fényképezőgépet a tápellátásról. Kérjük, hogy jó hírű gyártó micro-SD kártyáját használja (legfeljebb 256 GB). A micro-SD kártya ajánlott olvasási és írási sebessége legalább U1/ 10-es osztályú.

Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítás gombot. A micro-SD kártyán lévő tartalom nem törlődik.

Csatlakozás a Mi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home alkalmazással működik, és a Mi Home alkalmazással vezérelhető.

A Mi Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be a QR-kódot. Ha már telepítette a Mi Home alkalmazást, akkor a készülék csatlakoztatási oldalára kerül. A Mi Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez rákereshet a "Mi Home" kifejezésre egy alkalmazásboltban is. Nyissa meg a Mi Home alkalmazást. Koppintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék hozzáadásához.



Megjegyzés: A tényleges működés eltérhet a Mi Home alkalmazás frissítése miatt. Kérjük, kövesse a Mi Home alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait.

Működik a mijia-val

"működik a mijia-val" azt jelenti, hogy a terméket a Mi Home alkalmazással vagy a Mi AI-val való kapcsolatra és interakcióra tervezték. Felhívjuk figyelmét, hogy az itt szereplő termék csak az alkalmazás interakcióját tanúsítja. A Xiaomi és a Mijia nem felelős a termék gyártásáért, a biztonsági és szabályozási előírásokért, illetve a minőségfelügyeletért.

Műszaki adatok

Név	IMILAB EC5 reflektoros kamera
Modell	CMSXJ55A
Bemenet	12V--- 1A
Felbontás	2304 x 1296
Üzemi hőmérséklet	-30°C ~ 60°C
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Méret	139 x 128 x 135
Nettó súly	688g
Látószög	95°
Apertúra	F2.1
IP-besorolás	IP66
FCC AZONOSÍTÓ	2APA9-CMSXJ55A

Teljes színes éjszakai látás

A fényérzékelő a környezet fényviszonyainak változása alapján az IR-CUT segítségével automatikusan át tudja kapcsolni a készüléket éjjellátó üzemmódba. A nagy teljesítményű expozíciós fény a sötétben is színes képeket képes bemutatni.




Éjjellátó hatás illusztráció

Videó lejátszás


A korábbi videók csak akkor tekinthetők meg, ha az IMILAB EC5 kamerába kompatibilis micro-SD kártyát helyeztek be. A micro-SD kártya behelyezése és a készülék bekapcsolása után a kamera automatikusan megkezdí a felvételt.

A Mi Home alkalmazásban az IMILAB EC5 Floodlight Camera vezérlőfelületén a videólejátszás oldalra való belépéshez koppintson a lejátszás gombra. A felvételt egy kiválasztott időszak kiválasztásával is megtekintheti.



Videó megosztása

Az IMILAB EC5 Floodlight Camera vezérlőfelületén az MI Home alkalmazásban a beállítások menüben az eszközt megosztott eszközként állíthatja be, és másokat is meghívhat a felvételek megtekintésére. A felhasználóknak le kell tölteniük a Mi Home alkalmazást, és be kell jelentkezniük a Xiaomi fiókjukba ahhoz, hogy megnézhessék a megosztott eszköz felvételeit.



Otthoni biztonság

Az otthoni biztonsági funkciót a Mi Home alkalmazásban az IMILAB EC5 reflektoros kamera vezérlőfelületén lehet be/ki kapcsolni.

A készülék képes érzékelni és rögzíteni a látószögén belüli mozgásokat, és a felvételt az ügyfélre tolja. A felhasználók beállíthatják a megfigyelési időt, a riasztási érzékenységet, a riasztási intervallumot stb.



Óvintézkedések

- A készülék üzemi hőmérséklete -30°C és 60°C között van. Ne használja a készüléket, ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
- A jobb eredmények érdekében kerülje, hogy a kamerát üvegfelület, fehér színű fal vagy más fényvisszaverő felület elé vagy mellé helyezze, mivel ez a felvételen az előtér és a háttér között egyenlőtlen megvilágítást vagy túlvilágítást okozhat.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék Wi-Fi jel lefedettségén belül van.
- Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol jó a Wi-Fi jelerősség.
- Próbálja meg elkerülni, hogy a készüléket fémtárgy, mikrohullámú készülék vagy más olyan tárgyak közelébe helyezze, amelyek zavarhatják a wifi jelet.